

 <p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submerston into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Functions</p> <ol style="list-style-type: none"> With standard USB interfaces, the keyboard can be used on computers without any software or driver installation. 4-level backlight brightness: Press and hold the [FN] key, then press the arrow key "↑" or "↓" to increase or decrease the backlight brightness of the keyboard. To change the direction of some running backlight, press FN + "←" or "→". To lock or unlock the [WIN] key: FN + Win_L, repeat to lock or unlock. There are totally 7 pre-set backlight pattern. <ol style="list-style-type: none"> FN+INS: One pattern, wave in 7 colors. FN+DEL: Two pattern, Spectre and neon. FN+HOME: One pattern, Steady ON lighting switch in 7 colors. FN+PGUP: Customized mode, FN+PGUP (3 indicators twinkle) → FN+1-6 → FN+PGUPH. FN+PGDN: One pattern, Click to trigger the light. FN+END: Two pattern, breathing in one color, breathing in 7 colors. Macro key function <ol style="list-style-type: none"> G1-G6 default as F1-F6. Macro recording: Press REC(3 indicators twinkle) → Choice G key from G1-G6 →Recording (Max 64 bytes or 30 seconds) →Press REC to save and quit. 	<p>6.3 Delete all recording: FN+REC/Press and hold for 5 seconds to delete all recording.</p> <p>6.4 Delete G key recording: Press REC(3 indicators twinkle) →Choice G key from G1-G6(3 indicators twinkle) →Press REC to save and quit.</p> <p>6.5 Play recording: Press G key.</p> <p>7. Back to factory setting: FN+ESC,then press F1,F3,F5 in turn.</p> <p>Multi-media keys (FN+F1-F12)</p> <p>FN+F1 Media player FN+F2 Volume+ FN+F3 Volume- FN+F4 Mute FN+F5 My computer FN+F6 Favorite FN+F7 search FN+F8 refresh FN+F9 E-mail FN+F10 Web/Home FN+F11 lock keyboard FN+F12 calculator</p>	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboard/USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. 
<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <p>1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, fixação em corrente ou voltagem incorreta e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.</p> <p>2. Peças que sofrem desgaste (como pé) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.</p>	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Funções</p> <ol style="list-style-type: none"> Com interfaces USB padrão, o teclado pode ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver. Quatro níveis de intensidade da iluminação de fundo: Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione as teclas "↑" ou "↓" para aumentar ou reduzir a intensidade da iluminação de fundo do teclado. Para alterar a direção do movimento da iluminação, pressione FN + "←" ou "→". Para bloquear ou desbloquear a tecla [WIN]: FN + Win_L, repita para bloquear ou desbloquear. Há um total de sete padrões da iluminação de fundo predefinidos. <ol style="list-style-type: none"> FN+INS: Um padrão, onda em sete cores. FN+DEL: Dois padrões, espectro e neon. FN+HOME: Um padrão, iluminação estável comutada entre sete cores. FN+PGUP: Modo personalizado, FN+PGUP (3 indicadores piscam) → FN+1 a 6 → FN+PGUPH. FN+PGDN: Um padrão, clique para disparar as luzes. FN+END: Dois padrões, oscilante em uma cor e oscilante em sete cores. Função de teclas macro <ol style="list-style-type: none"> G1-G6 - Padrão como F1 a F6. Gravação de macro: Pressione REC (3 indicadores piscam) → Escolha a tecla G de G1 a G6 →Gravação (Máx 64 bytes ou 30 segundos) →Pressione REC para salvar e sair. 	<p>6.3 Excluir todas as gravações: FN+REC (mantenha pressionado por 5 segundos) para excluir todas as gravações.</p> <p>6.4 Excluir gravação da tecla G: Pressione REC (3 indicadores piscam) → Escolha tecla G de G1 a G6 (3 indicadores piscam) → Pressione REC para salvar e sair.</p> <p>6.5 Reproduzir gravação: Pressione a tecla G.</p> <p>7. Recuperar as configurações de fábrica: FN+ESC, depois pressione F1, F3, F5 alternadamente.</p> <p>Função multimídia (FN+F1-F12)</p> <p>FN+F1 Abrir o player multimídia FN+F2 Volume+ FN+F3 Volume- FN+F4 Mudo FN+F5 Meu computador FN+F6 Favorito FN+F7 Pesquisar FN+F8 Ajustar FN+F9 Email FN+F10 Web/Início FN+F11 bloquear teclado FN+F12 calculadora</p>	<p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o teclado de líquido e deixe o teclado em um local arejado (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente. 
<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規程）に記した、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証は以下の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 保証期間内に、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分断、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>機能</p> <ol style="list-style-type: none"> 標準USBインターフェースを備えたキーボードは、ソフトウェアやドライバーをインストールせずにパソコンとコンピュータにて使用できます。 バックライトを4段階に調整: [FN]を押したまま、矢印キー[↑]または[↓]を押すと、キーボードのバックライト輝度が上下します。 バックライトの動作方向を切り替える場合は: [FN]+[←]または[→]を押します。 [WIN]キーをロックまたはロック解除する場合は: FN+Win_Lを押してロックし、再度押してロック解除します。 合計7つのプリセットされたバックライトパターンが保存されます。 <ol style="list-style-type: none"> FN+INS:1パターン、7色でウェーブ。 FN+DEL:2パターン、スペクトラム/ネオン。 FN+HOME:1パターン、常時点灯/7色。 FN+PGUP:カスタムモード、FN+PGUP (3つのインジケータが点滅) → FN+1-6 →FN+PGUPH。 FN+PGDN:1パターン、クリックして点灯。 FN+END:2パターン、1色でブリージング/7色でブリージング。 マクロキー機能 <ol style="list-style-type: none"> G1-G6: デフォルトでF1-F6として機能。 マクロ記録: 録音を押します(最大64バイトまたは30秒) →RECを押して保存し終了します。 	<p>6.3 全ての記録を削除: FN+REC(5秒押し続ける)で全ての記録を削除。</p> <p>6.4 Gキーの記録を削除: RECを押します(3つのインジケータが点滅) →G1-G6のいずれかのGキーを選びます(3つのインジケータが点滅) →RECを押して保存し終了します。</p> <p>6.5 記録内容を再生: Gキーを押します</p> <p>7.工場出荷時の設定へリセットする場合は: FN+ESC、続いて、F1、F3、F5の順に押し続けます。</p> <p>マルチメディア機能 (FN+F1-F12)</p> <p>FN+F1 メディア FN+F2 ボリューム+ FN+F3 ボリューム- FN+F4 ミュート FN+F5 私のコンピュータ FN+F6 お気に入り FN+F7 検索 FN+F8 調整 FN+F9 メール FN+F10 ウェブ/ホーム FN+F11 キーボードをロック FN+F12 電卓</p>	<p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピュータのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピュータの別のUSBポートに差し込みます。 液体がキーボードにキーボードに滴る場合、キーボード・インターフェイスをコンピュータから抜き出し、キーボード上の液体をよそった後、キーボードを自然の下向きで乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。 
<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON с целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы пролим указать наши условия гарантии.</p> <p>1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с неверными током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.</p> <p>2. Расходные детали (например, ножки для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены.</p>	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Функции</p> <ol style="list-style-type: none"> Благодаря наличию стандартного интерфейса USB, клавиатура подключается к компьютеру без необходимости установки программного обеспечения или драйверов. 4 уровней яркости подсветки: Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите клавишу со стрелкой "↑" или "↓" для увеличения или уменьшения яркости подсветки клавиатуры. Чтобы изменить направление некоторых видов текущей подсветки, нажмите клавишу FN + "←" или "→". Чтобы заблокировать или разблокировать клавишу [WIN]: FN+ Win_L, нажимайте повторно для блокировки или разблокировки. Всего имеется 7 предустановленных режимов подсветки. <ol style="list-style-type: none"> FN+INS: Один режим - волна 7 цветов. FN+DEL: Два режима - Спектр и Неон. FN+HOME: Один режим - переключение между 7 цветами, горит постоянно. FN+PGUP: Настраиваемый режим, FN+PGUP (мигает 3 индикатора) → FN+1-6 →FN+PGUPH. FN+PGDN: Один режим, нажмите для включения подсветки. FN+END: Два режима - пульсация одного цвета, пульсация 7 цветов. 	<p>6. Функция записи макроса</p> <p>6.1 G1-G6, по умолчанию F1-F6.</p> <p>6.2 Для записи макроса: Нажмите клавишу REC (начнут мигать 3 индикатора) → Выберите клавишу G из клавиш G1-G6 → Запись (Макс до 64 байт или 30 секунд) → нажмите клавишу REC (Закпись), чтобы сохранить и выйти.</p> <p>6.3 Для удаления всех записей: FN+REC (Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы удалить все записи).</p> <p>6.4 Для удаления записей с клавиши G: Нажмите клавишу REC (начнут мигать 3 индикатора) → Выберите клавишу G из клавиш G1-G6 (мигает 3 индикатора) → нажмите клавишу REC (Запись), чтобы сохранить и выйти.</p> <p>6.5 Воспроизведение записанного макроса: Нажмите клавишу G.</p> <p>7. Возврат к заводским настройкам: FN+ESC, затем поочередно нажмите F1, F3, F5.</p> <p>Мультимедийные функции (FN+F1-F12)</p> <p>FN+F1 Режим мультимедиа FN+F2 Громкость+ FN+F3 Громкость- FN+F4 Отключить звук FN+F5 Мой компьютер FN+F6 Избранное FN+F7 Поиск FN+F8 Обновить FN+F9 Запчасть FN+F10 Веб/домой FN+F11 Блокировать клавиатуру FN+F12 Калькулятор</p>	<p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB разъем в другой порт компьютера. При разливе жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поставьте клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом. 
<p>PL</p> <p>Drogi Uzytkownik</p> <p>Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwracamy uwagę na następujące warunki gwarancji.</p> <p>1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie usztygdnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.</p> <p>2. Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.</p>	<p>Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Funkcje</p> <ol style="list-style-type: none"> Dzięki standardowemu interfejsowi USB klawiatura może być używana na komputerach bez konieczności instalowania oprogramowania czy sterowników. 4 poziomych jasności podświetlenia: przytrzymać klawisz [FN], a następnie nacisnąć klawisz strzałki "↑" lub "↓", aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność podświetlenia klawiatury. Aby zmienić kierunek podświetlenia, nacisnąć klawisz FN + "←" lub "→". Aby zablokować lub odblokować klawisz [WIN]: FN+ Win_L, ponownie nacisnąć, aby zablokować lub odblokować. Dośćnie jest razem 7 gotowych wzorców podświetlenia. <ol style="list-style-type: none"> FN+DEL: Dwa wzorce, widmo i neon. FN+HOME: Jeden wzorec, stałe oświetlenie przez 7 kolorami. FN+PGUP: Tryb w trybie, FN+PGUP (migać 3 wskaźniki) →FN+1-6 →FN+PGUPH. FN+PGDN: Jeden wzorec, kliknij, aby wyczołać światło. FN+END: Dwa wzory, oddychanie w jednym kolorze, oddychanie w 7 kolorach. Funkcja klawiszy makro <ol style="list-style-type: none"> G1-G6 domyślnie jako F1-F6. Nagrywanie makro: nacisnąć REC (migać 3 wskaźniki) → wybrać klawisz G spośród G1-G6 →Nagrywanie (Maks 64 bąty lub 30 sekund) →Nacisnąć REC, aby zapisać i zakończyć. 	<p>6.3 Usun wszystkie nagrania: FN+REC(Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund), aby usunąć wszystkie nagrania.</p> <p>6.4 Usunąć nagranie klawisza G: nacisnąć REC (migać 3 wskaźniki) →wybrać klawisz G z klawiszy G1-G6(migać 3 wskaźniki) →Nacisnąć REC, aby zapisać i zakończyć.</p> <p>6.5 Odtwarzanie nagrania: nacisnąć klawisz G.</p> <p>7. Powrot do ustawień fabrycznych: FN+ESC, następnie nacisnąć kolejno F1,F3,F5.</p> <p>Funkcje multimedialne (FN+F1-F12)</p> <p>FN+F1 Media FN+F2 Głośność+ FN+F3 Głośność- FN+F4 Wyciszenie FN+F5 Mój komputer FN+F6 Ubrulione FN+F7 Wyszukiwanie FN+F8 Odświeżenie FN+F9 Części FN+F10 Internet/Str. główna FN+F11 Blokada klawiatury FN+F12 Kalkulator</p>	<p>Często zadawane pytania</p> <ol style="list-style-type: none"> Jeżeli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wyciż nadmiar płynu i umieść klawiaturę w ciepłym miejscu (np. przykryj pod lampą), aby naturalnie wyschła przed ponownym użyciem. 

