





 <p>RGB Mechanical One Handed Gaming Keypad Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>OS support</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Function Introduction</p> <ol style="list-style-type: none"> Computer USB port interfaces with the keyboard without needing to install drivers or software. Detachable cable Type C to USB, cell phone cable are available. There are 5 backlighting effects by press FN+Space. Go with the stream, The trial of Light, Ripple Graff, Flowers blooming, Pass without Trace. FN+ESC: Press and hold for 3 seconds, back to factory setting. 4 Pre-set backlights modes: M1(Default as F9)Go with the stream. M2(Default as F10)The trial of Lights. M3(Default as F11)The Ripple Graff. M4(Default as F12)Pass without trace. 7 Macro keys for recording: G1-G5(G1-G5 default as F1-F5), -, T. M key is Map key in game. How to recording by macro keys? Step 1: Press REC key, get ready for recording. Step 2: Select the light modes by press M1-M4. Step 3: Select the macro key from 7 buttons(G1-G5, -, T). Step 4: Input the keys to be recorded(7 Macro keys G1, G2, G3, G4, G5, -, T are not available for recording). Step 5: Press REC to save the recording. Noted: Every macro recording need to be coordinate with a light mode while it is recording and play. For example: Record 123 on G1 at Light mode M1: REC→M1→G1→123→REC. 	<ol style="list-style-type: none"> How to play a macro? For example: M1→G1. How to delete a macro? Press FN+ESC to delete all macro. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboard's USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboard's USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. 
<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. Peças que sofrem desgaste (como péis) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. 	<p>Compatibilidade com OS</p> <p>Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Apresentação da função</p> <ol style="list-style-type: none"> Interfaces para porta USB do computador para o teclado, sem necessidade de instalar drivers ou software. Cabo destacável tipo C para USB e cabo para celular disponíveis. Há cinco efeitos de iluminação de fundo, pressionando-se as teclas FN + Espaço: Segue o Fluxo, O caminho da luz, Gráfico ondulado, Flores desabrochando e Sem rastros. FN + ESC: Pressione e segure por três segundos para voltar as configurações de fábrica. 4 Modos de iluminação de fundo predefinidos: M1 (padrão com F9) Segue o Fluxo. M2 (padrão com F10) O Caminho da luz. M3 (padrão com F11) Gráfico ondulado. M4 (padrão com F12) Sem rastros. 7 Teclas para gravação de macros G1 a G5 (G1 a G5 padrão como F1 a F5), -, T. A tecla M é a tecla de Mapa no jogo. Como gravar teclas de macro? Etapa 1: Pressione a tecla REC e prepare-se para gravar. Etapa 2: Selecione os modos de iluminação pressionando M1 a M4. Etapa 3: Selecione a tecla de macro nos seis botões (G1 a G5, -, T). Etapa 4: Pressione as teclas a serem gravadas (seis teclas macro G1, G2, G3, G4, G5, -, T não estão disponíveis para gravação). Etapa 5: Pressione REC para salvar a gravação. Observação: Todas as gravações de macros devem estar associadas a um modo de 	<p>iluminação durante a gravação e reprodução. Por exemplo: Gravar 123 em 1 com o modo de iluminação M1: REC→M1→G1→123→REC.</p> <ol style="list-style-type: none"> Como reproduzir uma macro? Por exemplo: M1→G1. Como excluir uma macro? Pressione FN + ESC para apagar todas as macros. <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. Se ocorrer derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente. 	
<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> 保証期間内にて、電気回路の閉路に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの火災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 	<p>システムサポート</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>機能紹介</p> <ol style="list-style-type: none"> ドライバやソフトウェアをインストールする必要なく、コンピュータのUSBポートはキーボードと通信できます。 着脱式のType C - USB携帯電話のケーブルが利用可能です。 FN + スペースキーを押して5種類のバックライト効果を選べます。ストリーム、トライアルライト、波紋、咲き誇る花、蹄形もなく通過から選べます。 FN + ESC: 3秒間押し続けると、工場出荷時の状態に戻ります。 4事前設定のバックライトモード: M1(デフォルトはF9): ストリーム。 M2(デフォルトはF10): トライアルライト。 M3(デフォルトはF11): 波紋。 M4(デフォルトはF12): 蹄形もなく通過。 7つのマクロキーを記録できます: G1-G5(G1-G5はデフォルトでF1-F5), -, T. Mキーはゲーム内のマップキーです。 マクロキーの記録方法? ステップ1: RECキーを押して記録の準備を整えます。 ステップ2: M1-M4を押してライトモードを選びます。 ステップ3: ボタン(G1-G5, -, T)からマクロキーを選びます。 ステップ4: 記録するキー(7つのマクロキー: G1, G2, G3, G4, G5, -, Tは記録に使用できません)を入力します。 ステップ5: RECを押して記録を保存します。 	<p>メモ: マクロを記録する際は、記録中に該当のライトモードを再生する必要があります。</p> <p>例: ライトモードM1用にG1へ123を記録: REC→M1→G1→123→REC.</p> <ol style="list-style-type: none"> マクロの再生方法? 例: M1→G1. マクロの削除方法? FN+ESCを押してマクロを全て削除できます。 <p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピュータのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピュータの別のUSBポートに差し込むよう試すこと。 気が付かないうちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピュータから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて晒し乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。 	
<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативными токами или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условиях гарантии не включены. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей гарантии не включены. 	<p>Поддержка операционных систем</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Описание функций</p> <ol style="list-style-type: none"> Подключение к компьютеру через порт USB без необходимости установки драйверов или программного обеспечения. Съемный кабель Type C - USB, имеется кабель для подключения сотового телефона. Нажав FN+Space, можно выбрать один из пяти эффектов подсветки: Поток, Проба света, Рябь граффити, Цветущие цветы, Гаснет без следа. FN+ESC: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выполнить сброс к заводским настройкам. 4 стандартных режима подсветки: M1(Клавиша по умолчанию F9)Поток. M2(Клавиша по умолчанию F10)Проба света. M3(Клавиша по умолчанию F11)Рябь граффити. M4(Клавиша по умолчанию F12)Гаснет без следа. 7 клавишей для записи макросов: G1-G5(G1-G5 по умолчанию F1-F5), -, T. Клавиша M - это клавиша Map в игре. Как выполнять запись с помощью клавишей макросов? Шаг 1: Нажмите клавишу REC и приготовьтесь для начала записи. Шаг 2: Выберите режим подсветки, нажав одну из клавиш M1-M4. 	<p>Шаг 3: Выберите одну из 7 клавиш макросов(G1-G5, -, T).</p> <p>Шаг 4: Нажмите клавиши, которые будете записывать(7 клавиш макросов G1, G2, G3, G4, G5, -, T доступны для записи).</p> <p>Шаг 5: Нажмите клавишу Rec, чтобы сохранить запись.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Каждая запись макроса должна быть согласована с режимом подсветки во время записи и воспроизведения. Например: Записать 123 на G1 при режиме подсветки M1: REC→M1→G1 123→REC.</p> <ol style="list-style-type: none"> Как воспроизвести макрос? Например: M1→G1. Как удалить макрос? Нажмите FN+ESC для удаления всех макросов. <p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом. 	
<p>PL</p> <p>Drugi Użytkowniku</p> <p>Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON, aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwracamy uwagę na nasze warunki gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją. 	<p>Obsługiwane systemy operacyjne</p> <p>Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Funkcje – wprowadzenie</p> <ol style="list-style-type: none"> Klawiaturę można podłączyć do portu USB bez konieczności instalowania sterowników lub oprogramowania. Dostępny jest odłączany kabel typu C do USB, kabel do telefonu komórkowego. Istnieje 5 efektów podświetlenia dostępnych przez naciśnięcie skrótu FN+Space: Płyn z prądem, Próba światła, Wykres falowy, Kwitnące kwiaty, Przejście bez śladu. FN+ESC: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby powrócić do ustawień fabrycznych. 4 wstępnie ustawione tryby podświetlenia: M1 (domyślnie jako F9) Płyn z prądem. M2 (domyślnie jako F10) Próba światła. M3 (domyślnie jako F11) Wykres falowy. M4 (domyślnie jako F12) Przejście bez śladu. 7 klawiszy makro do nagrywania: G1-G5 (domyślnie jako F1-F5), -, T. Klawisz M jest klawiszem mapy w grze. Jak nagrywać za pomocą klawiszy makro? Krok 1: Naciśnij przycisk REC, przygotować się do nagrywania. Krok 2: Wybrać tryby podświetlenia, naciskając klawisze M1-M4. Krok 3: Wybrać klawisz makro z 7 przycisków(G1-G5,-,T). Krok 4: Wprowadzić nagrywane klawisze(7 klawiszy makro: G1, G2, G3, G4, G5, -, T nie są dostępne do nagrywania). Krok 5: Naciśnij przycisk REC, aby zapisać nagranie. Uwagi: Każde nagranie makra musi być skoordynowane z trybem podświetlenia podczas nagrywania i odtwarzania. Na przykład: Nagranie 123 na G1 w trybie podświetlenia M1: REC→M1→M1→G1→123→REC. 	<ol style="list-style-type: none"> Jak odtworzyć makro? Na przykład: M1→G1. Jak usunąć makro? Naciśnij klawisze FN+ESC, aby usunąć wszystkie makra. <p>Często zadawane pytania</p> <ol style="list-style-type: none"> Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze. W przypadku roduania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzeć nadmiar płynu i umieścić klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wyschła przed ponownym użyciem. 	

	<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Innerhalb der Garanzzeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 	<p>Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Vorstellung der Funktionen</p> <ol style="list-style-type: none"> Computer USB-Port-Schnittstelle für die Tastatur ohne Treiber- oder Software-Installation. Abnehmbares Kabel Type C an USB, Mobiltelefonkabel auf Anfrage. 5 Hintergrundbeleuchtungseffekte über FN-Leertaste: Mit dem Stream gehen, Der Lichtest, Ripple Graff, Blühende Blumen, Ausblenden mit Spur. FN+ESC: Für die Werkseinstellungen 3 Sekunden gedrückt halten. Voreingestellte Hintergrundbeleuchtungsmodi: M1(Standardmäßig F9)Mit dem Stream gehen. M2(Standardmäßig F10)Der Lichtest. M3(Standardmäßig F11)Ripple Graff. M4(Standardmäßig F12)Ausblenden mit Spur. 7 Makro-Tasten für die Aufzeichnung: G1-G5(G1-G5 Standardmäßig F1-F5), ~, T. Die Taste M ist die Karten/Map-Taste im Spiel. Aufzeichnung mit den Makro-Tasten? Schritt 1: REC-Taste für die Aufzeichnung drücken. Schritt 2: Lichtmodi durch Drücken von M1-M4 auswählen. Schritt 3: Makro-Taste aus 7 Tasten wählen(G1-G5, ~, T). Schritt 4: Eingabe der aufzeichnenden Tasten(die 7 Makro-Tasten G1, G2, G3, G4, G5, ~, T können nicht für die Aufzeichnung verwendet werden). Schritt 5: REC - für die Speicherung der Aufzeichnung drücken. <p>Hinweis: Jede Makro-Aufzeichnung muss mit während Aufzeichnung und Wiedergabe mit einem Lichtmodus koordiniert werden.</p>	<p>Zum Beispiel: 123-Aufnahme auf G1 in Lichtmodus M1: REC→M1→G1→123→REC.</p> <ol style="list-style-type: none"> Makro-Wiedergabe? Zum Beispiel: M1→G1. Makro löschen? FN+ESC drücken, um alle Makros zu löschen. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist. 
	<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. 	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Présentation des fonctions</p> <ol style="list-style-type: none"> Le port USB de l'ordinateur sert d'interface avec le clavier, sans aucun pilote ni autre logiciel à installer. Des câbles amovibles Type C à USB, et des câbles pour téléphone portable sont disponibles. Choix parmi 5 effets de rétro-éclairage, en appuyant sur FN+Espace : suivi du courant, Épreuve de la lumière, Graffiti ondulés, Floraison, Un seul rétro-éclairage à la fois. Fn+Echap: appuyez longuement (3 secondes) pour restaurer aux paramètres d'usine. Modes de rétro-éclairage prédéfinis: M1(par défaut sous F9)Suivi du courant. M2(par défaut sous F10)Épreuve des lumières. M3(par défaut sous F11)Graffiti ondulés. M4(par défaut sous F12)Un seul rétro-éclairage à la fois. Touches macro pour l'enregistrement: G1 à G5(G1 à G5 par défaut sous F1 à F5), ~, T. La touche M est la touche « Map »(carte) dans le jeu. Comment enregistrer à l'aide des touches macro? <p>Étape 1: appuyez sur la touche d'enregistrement et préparez-vous à enregistrer. Étape 2: sélectionnez les modes d'éclairage en appuyant sur M1 à M4. Étape 3: sélectionnez la touche parmi les 7 touches(G1 à G5, ~, T). Étape 4: entrez les touches à enregistrer(les 7 touches macro G1, G2, G3, G4, G5, ~, et T ne sont pas disponibles pour l'enregistrement).</p>	<p>Étape 5: appuyez sur Enreg. pour enregistrer l'enregistrement. Remarques: chaque enregistrement d'une macro doit être coordonné avec un mode d'éclairage lors de l'enregistrement et de la lecture. Par exemple: enregistrer 123 sous G1 en mode d'éclairage M1: Enreg→M1→G1→123→Enreg.</p> <ol style="list-style-type: none"> Comment lire une macro? Par exemple: M1→G1. Comment supprimer une macro? Appuyez sur Fn+Echap, pour supprimer toutes les macros. <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si le clavier ne réagit pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur. Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au soleil, et vous assurez que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage. 
	<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. 	<p>Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Introducción a las funciones</p> <ol style="list-style-type: none"> El puerto USB de la computadora interactúa con el teclado sin necesidad de instalar controladores o software. Se disponen de un cable desmontable a USB Tipo C y un cable de teléfono celular. Hay 5 efectos de retroiluminación al presionar FN + Espacio: Ir con la corriente, Prueba de luces, Gráfico de ondulación, Flores en crecimiento, Pase sin rastro. FN + ESC: manténgalas presionadas por 3 segundos, para regresar al ajuste de fábrica. Modos de retroiluminación preestablecidos: M1(Predeterminado como F9)Ir con la corriente. M2(Predeterminado como F10) Prueba de luces. M3(Predeterminado como F11) Gráfico de onda. M4(Predeterminado como F12) Pase sin rastro. Teclas de Macro para grabación: G1-G5 (G1-G5 predeterminadas como F1-F5), ~, T. La tecla M es la tecla de Mapa en el juego. Cómo grabar con las teclas de Macro? <p>Paso 1: presione la tecla REC y prepárese para grabar. Paso 2: seleccione los modos de iluminación al presionar M1-M4. Paso 3: seleccione la tecla de Macro de 7 botones(G1-G5, ~, T). Paso 4: ingrese las teclas para grabar(7 teclas de Macro G1, G2, G3, G4, G5, ~, T no están disponibles para grabar).</p>	<p>Paso 5: presione REC para guardar la grabación. Nota: cada grabación de macros debe estar coordinada con un modo de iluminación mientras se está grabando y reproduciendo. Pore: grabe 123 en G1 en modo de iluminación M1: REC→M1→G1→123→REC.</p> <ol style="list-style-type: none"> Cómo reproducir una macro? Por ejemplo: M1→G1. Cómo borrar una macro? Presione FN + ESC para borrar toda la macro. <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz este correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo. 
	<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.</p> <ol style="list-style-type: none"> În perioada de garanție, se garantează reparările defectunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezechilibrarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la a sursă de curent sau tensiune neadekvată și deteriorarea cauzată de dezastru naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră. 	<p>Suport sistem de operare Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Introducere funcții</p> <ol style="list-style-type: none"> Interfețe port USB computer cu tastatură fără a fi nevoie să se instaleze drivere sau software. Sunt disponibile un cablu detașabil tip C la USB, un cablu pentru mobil. Există 5 efecte de iluminare de fundal prin apăsarea tastelor FN+Spațiu: Pe râu, Încercarea lumini, Unduire, Flori înflorite, Treceare fără urmă. FN+ESC: Apasă și ține apăsat timp de 3 secunde, revenirea la setarea din fabrică. Pre-setare 4 moduri iluminare de fundal: M1(implicit ca F9)Pe râu. M2(implicit ca F10)Încercarea lumini. M3(implicit ca F11)Unduire. M4(implicit ca F12)Treceare fără urmă. 6 taste macro pentru înregistrare: G1-G5(G1-G5 implicit ca F1-F5), ~, T. Tasta M este tasta Map în joc. Înregistrare cu ajutorul tastelor macro? <p>Pasul 1: Apăsati tasta REC, pregătiți-vă de înregistrare. Pasul 2: Selectați modulele de iluminare apăsând M1-M4. Pasul 3: Selectați tasta macro din 7 butoane(G1-G5, ~, T). Pasul 4: Introduceți tastele ce urmează a fi înregistrate(7 taste Macro G1, G2, G3, G4, G5, ~, T nu sunt disponibile pentru înregistrare). Pasul 5: Apăsati REC pentru a salva înregistrarea.</p>	<p>Notă: Fiecare înregistrare macro trebuie coordonată cu un mod de iluminare pe durata înregistrării și redare. De exemplu: Înregistrare 123 pe G1 la mod iluminare M1: REC→M1→G1→123→REC.</p> <ol style="list-style-type: none"> Cum se redă macro? De exemplu: M1→G1. Cum se șterge macro? Apăsati FN+ESC pentru a șterge toate macro. <p>Întrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acestuia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Ștergeți lichidul și puneți tastatura într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou. 
 <p>RGB Mechanical One Handed Gaming Keypad Operating Instructions</p>	<p>IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia. 	<p>Sistemi operativi supportati Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Presentazione della funzione</p> <ol style="list-style-type: none"> Interfaccia porta USB del computer con tastiera senza bisogno di installare driver o software. Sono disponibili cavi staccabili da Tipo C a USB, e cavi per il telefono. Ci sono 5 effetti di retroilluminazione disponibili premendo FN+Spazio: Vai col flusso, Il percorso di luce, grafico ondulazione, fiori che sbocciano, passa senza lasciare traccia. FN+ESC: Premere e tenere premuto per 3 secondi per tornare alle impostazioni predefinite di fabbrica. 4 modalità di retroilluminazione pre-impostate: M1(Predefinito su F9)Vai col flusso. M2(Predefinito su F10)Il percorso di luce. M3(Predefinito su F11)Grafico ondulazione. M4(Predefinito su F12)Passa senza lasciare traccia. 7 tasti marco per la registrazione: G1-G5(G1-G5 predefinito su F1-F5), ~, T. Il tasto M è un tasto Map nel gioco. Come registrare i tasti macro? <p>Passaggio 1: Premere il tasto REC e prepararsi per registrare. Passaggio 2: Selezionare le modalità di illuminazione premendo M1-M4. Passaggio 3: Selezionare il tasto macro dai 7 pulsanti(G1-G5, ~, T). Passaggio 4: Inserire i tasti da registrare(i 7 tasti Macro G1, G2, G3, G4, G5, ~, T non sono disponibili per la registrazione). Passaggio 5: Premere REC per salvare la registrazione. Annotato: Ogni registrazione macro deve essere abbinata a una modalità luminosa mentre è in fase di registrazione e riproduzione. Ad esempio: Registrare 123 su G1 come modalità luminosa M1: REC→M1→G1→123→REC.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Come riprodurre una macro? Ad esempio: M1→G1. Come eliminare una macro? Premere FN+ESC per eliminare tutte le macro. <p>Domande Più Frequenti – FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer. Se viene versato liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulire il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente. 