










 <p>REDRAGON LAKSHMI Mechanical Gaming Keyboard</p> <p>Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Key Function Introduction FN1 key work with other keys</p> <ol style="list-style-type: none"> FN1 + <ESC> => FN1 + shift + <ESC> => ~ FN1 + <1-0> => F1-F10 FN1 + <.,> => F11 FN1 + <+> => F12 FN1 + <A> => ~ FN1 + <S> => FN1 + <D> => → FN1 + <W> => † FN1 + <P> => PRTSC FN1 + <[]> => HOME FN1 + <[]> => END FN1 + <[]> => PGUP FN1 + <[]> => PGDN FN1 + <.> => INSERT FN1 + </> => DELETE FN1 + WIN: Lock Windows key, press it again to unlock 	<p>FN2 key work with other keys</p> <ol style="list-style-type: none"> FN2 + "0": Turn off backlighting FN2 + "+": Brightness - , total 5 levels FN2 + "*": Brightness + , total 5 levels FN2 + <ESC>: Back to factory setting <p>Customized backlight for different game</p> <ol style="list-style-type: none"> Press FN2 + "Backspace" key: active backlight record mode Press again FN2 + "Backspace" key: to start record, CAPS key twinkle quickly, press the desired key to light up. Press FN2 + "Backspace" to save and quit. Display customized backlight by press FN2 + "Backspace" key. Delete all customized backlight: press and hold FN1 + "Backspace" key for 5 seconds to delete all customized backlight 	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboard's USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboard's USB cable from the computer immediately. Wipe off excess liquid and put the keyboard in a warm and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use. 
	<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. Peças que sofrem desgaste (como pé) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. 	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Apresentação das funções das teclas A tecla FN1 funciona combinada com as outras teclas</p> <ol style="list-style-type: none"> FN1 + <ESC> => FN1 + Shift + <ESC> => ~ FN1 + <[] & 0> => F1-F10 FN1 + <.,> => F11 FN1 + <+> => F12 FN1 + <A> => ~ FN1 + <S> => FN1 + <D> => → FN1 + <W> => † FN1 + <P> => PRTSC FN1 + <[]> => HOME FN1 + <[]> => END FN1 + <[]> => PGUP FN1 + <[]> => PGDN FN1 + <.> => INSERT FN1 + </> => DELETE FN1 + WIN: Bloquear a tecla Windows, pressione novamente para desbloquear. 	<p>A tecla FN2 funciona combinada com as outras teclas</p> <ol style="list-style-type: none"> FN2 + "0": Desligar a iluminação de fundo FN2 + "+": Intensidade-, total de cinco níveis FN2 + "*": Intensidade+, total de cinco níveis FN2 + <ESC>: Recuperar as configurações de fábrica <p>Iluminação de fundo personalizável para jogos diferentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Pressione as teclas FN2 + "Backspace" ativar o modo de gravação da iluminação de fundo Pressione novamente as teclas FN2 + "Backspace": para começar a gravar, a tecla CAPS piscará rapidamente. Pressione a tecla desejada para acender. Pressione FN2 + "Backspace" para salvar e sair. Para exibir a iluminação de fundo personalizada, pressione as teclas FN2 + "Backspace". Para excluir todas as iluminações de fundo personalizadas: pressione e segure as teclas FN1 + "Backspace" por cinco segundos para excluir todas as iluminações de fundo personalizadas 	<p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente. 
	<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです:</p> <ol style="list-style-type: none"> 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>キーの機能紹介 FN1と他のキーとの組み合わせ</p> <ol style="list-style-type: none"> FN1 + <ESC> => FN1 + shift + <ESC> => ~ FN1 + <[] & 0> => F1-F10 FN1 + <.,> => F11 FN1 + <+> => F12 FN1 + <A> => ~ FN1 + <S> => FN1 + <D> => → FN1 + <W> => † FN1 + <P> => PRTSC FN1 + <[]> => HOME FN1 + <[]> => END FN1 + <[]> => PGUP FN1 + <[]> => PGDN FN1 + <.> => INSERT FN1 + </> => DELETE FN1 + WIN: Windowキーをロックし、再度押してロックを解除します 	<p>Fn2と他のキーとの組み合わせ</p> <ol style="list-style-type: none"> FN2 + "0": バックライトをオフにします FN2 + "+": 輝度を5段階で減らします FN2 + "*": 輝度を5段階で増やします FN2 + <ESC>: 工場出荷時の設定へリセットします <p>様々なゲームに応じたバックライトのカスタマイズ</p> <ol style="list-style-type: none"> FN2 + "Backspace"キーを押すと、バックライトの記録モードに入ります FN2 + "Backspace"キーを再度押すと記録が始まり、CAPSキーが素早く点滅します。キーを選択して押すと、点灯します。FN2 + "Backspace"キーを押して保存し、終了します。 FN2 + "Backspace"キーを押すとカスタマイズされたバックライトが点灯します。 全てのカスタマイズされたバックライトを削除: FN1 + "Backspace"を5秒間押し続けると、全てのカスタマイズされたバックライトが消去されます。 	<p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの別のUSBポートに差し込むよう試すこと。 気が付かない打ちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。 
	<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены. 	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Описание функций клавиш Работа клавиши FN1 с другими клавишами</p> <ol style="list-style-type: none"> FN1 + <ESC> => FN1 + shift + <ESC> => ~ FN1 + <[] & 0> => F1-F10 FN1 + <.,> => F11 FN1 + <+> => F12 FN1 + <A> => ~ FN1 + <S> => FN1 + <D> => → FN1 + <W> => † FN1 + <P> => PRTSC FN1 + <[]> => HOME FN1 + <[]> => END FN1 + <[]> => PGUP FN1 + <[]> => PGDN FN1 + <.> => INSERT FN1 + </> => DELETE FN1 + WIN: Блокировка клавиш Windows, нажмите повторно, чтобы снять блокировку 	<p>Работа клавиши FN2 с другими клавишами</p> <ol style="list-style-type: none"> FN2 + "0": Выключить подсветку FN2 + "+": Яркость-, всего 5 уровней FN2 + "*": Яркость+, всего 5 уровней FN2 + <ESC>: Возврат к заводским настройкам <p>Настраиваемая подсветка для разных игр</p> <ol style="list-style-type: none"> Нажмите клавишу FN2 + "Backspace": для включения режима записи активной подсветки. Нажмите клавишу FN2 + "Backspace" еще раз: Для начала записи, клавиша CAPS быстро мигает, нажмите нужную клавишу для включения подсветки. Нажмите FN2 + "Backspace" для сохранения и выхода. Для отображения настроенной подсветки нажмите клавишу FN2 + "Backspace". Удалить все настройки подсветки: нажмите и удерживайте кнопку FN1 + "Backspace" в течение 5 секунд, чтобы удалить все настройки подсветки. 	<p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом. 
<p>PL</p> <p>Drogi Użytkowniku</p> <p>Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, prosimy o uwzględnienie następujących warunków gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uważajmy się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez przekłsi żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją 	<p>Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Funkcje klawiszy – wprowadzenie Klawisz FN1 działa z innymi klawiszami</p> <ol style="list-style-type: none"> FN1 + <ESC> => FN1 + shift + <ESC> => ~ FN1 + <[] & 0> => F1-F10 FN1 + <.,> => F11 FN1 + <+> => F12 FN1 + <A> => ~ FN1 + <S> => FN1 + <D> => → FN1 + <W> => † FN1 + <P> => PRTSC FN1 + <[]> => HOME FN1 + <[]> => END FN1 + <[]> => PGUP FN1 + <[]> => PGDN FN1 + <.> => INSERT FN1 + </> => DELETE FN1 + WIN: Zablokuj klawisz Windows, naciśnij ponownie, aby odblokować. 	<p>Funkcja klawiatyry Klawisz FN2 działa z innymi klawiszami</p> <ol style="list-style-type: none"> FN2 + "0": Wyłączenie podświetlenia FN2 + "+": Zmniejszenie jasności - ,razem 5 poziomów FN2 + "*": Zwiększenie jasności + ,razem 5 poziomów FN2 + <ESC>: Powrót do ustawień fabrycznych <p>Dostosowane podświetlenie dla różnych gier</p> <ol style="list-style-type: none"> Naciśnij klawisz FN2 + "Backspace": włączenie trybu nagrywania podświetlenia Naciśnij ponownie klawisz FN2 + "Backspace": aby rozpocząć nagrywanie, klawisz CAPS będzie szybko migać, naciśnij żądany klawisz, aby go włączyć. Naciśnij klawisz FN2 + "Backspace", aby zapisać i zakończyć. Wyświetl własne podświetlenie, naciskając klawisz FN2 + "Backspace". Usuwanie wszystkich makr: naciśnij i przytrzymaj FN1 + "Backspace" przez 5 sekund, aby usunąć wszystkie makra. 	<p>Często zadawane pytania</p> <ol style="list-style-type: none"> Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze. W przypadku roduenia płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzyj nadmiar płynu i umieść klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wysycha przed ponownym użyciem. 	

	<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. <p>21</p>	<p>Unterstütztes Betriebssystem</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Vorstellung der Tastenfunktionen</p> <p>FN1-Taste gemeinsam mit anderen Tasten</p> <ol style="list-style-type: none"> FN1 + <ESC> = ~ FN1 + Umschalten + <ESC> > = ~ FN1 + <1-0> > = F1-F10 FN1 + <_> = F11 FN1 + <+> = F12 FN1 + <A> = ~ FN1 + <S> = FN1 + <D> = → FN1 + <W> = ↑ FN1 + <P> = DRUCK FN1 + < > = HOME FN1 + < > = ENDE FN1 + <P> = BILD nach Oben FN1 + <_> = BILD nach Unten FN1 + > = EINFÜGEN FN1 + </> = LÖSCHEN FN1 + WIN: Windows-Taste sperren, zum Entsperren erneut Drücken <p>22</p>	<p>FN2-Taste gemeinsam mit anderen Tasten</p> <ol style="list-style-type: none"> FN2 + "0": Hintergrundbeleuchtung ausschalten FN2 + "°": Helligkeit, insgesamt 5 Level FN2 + "°": Helligkeit, insgesamt 5 Level FN2 + ESC: Rücksetzen auf die Werkeinstellungen <p>Anpassung der Hintergrundbeleuchtung für andere Games</p> <ol style="list-style-type: none"> FN2 + „Rücktaste“ drücken: aktiver Hintergrundbeleuchtung-Aufzeichnungsmodus FN2 + „Rücktaste“ erneut drücken: Aufnahme starten, die CAPS-Taste blinkt kurz. Für die Beleuchtung die gewünschte Taste drücken. Zum Speichern und Beenden FN2 + „Rücktaste“ drücken. Angepasste Hintergrundbeleuchtung durch Drücken von FN2 + „Rücktaste“ anzeigen. Angepasste Hintergrundbeleuchtung löschen: FN1 + „Rücktaste“ 5 Sekunden gedrückt halten, um alle angepassten Hintergrundbeleuchtungen zu löschen. <p>23</p>	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.  <p>24</p>
	<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons de porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. <p>25</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Fonctions des touches</p> <p>La touche Fn1 fonctionne en simultané avec d'autres touches</p> <ol style="list-style-type: none"> Fn1 + <Echap> = ~ Fn1 + Maj + <Echap> = ~ Fn1 + <1 à 0> = F1 à F10 Fn1 + <_> = F11 Fn1 + <+> = F12 Fn1 + <Q> = → Fn1 + <S> = Fn1 + <D> = → Fn1 + <W> = ↑ Fn1 + <P> = Imprécr Fn1 + <°> = Orig Fn1 + <S> = Fin Fn1 + <P> = Pg préc Fn1 + <_> = Pg suiv Fn1 + < > = Ins Fn1 + < > = Suppr Fn1 + WIN: verrouillage de la touche Win (réappuyer pour déverrouiller) <p>26</p>	<p>La touche Fn2 fonctionne en simultané avec d'autres touches</p> <ol style="list-style-type: none"> Fn2 + 2/2 : Extinction du rétro-éclairage Fn2 + 2/2 : luminosité - (5 niveaux au total) Fn2 + 2/2 : luminosité + (5 niveaux) Fn2 + <Echap> : Restauration des paramètres d'usine : <p>Rétro-éclairage personnalisé pour différents jeux</p> <ol style="list-style-type: none"> Appui sur Fn2 + touche Retour arrière : mode enregistrement du rétro-éclairage actif Réappuyez sur Fn2 + Retour arrière pour commencer l'enregistrement. La touche Maj clignote rapidement ; appuyez sur la touche que vous voulez éclairer. Appuyez sur Fn2 + Retour arrière pour enregistrer et quitter. Affichage du rétro-éclairage personnalisé en appuyant sur Fn2 + Retour arrière. Suppression de tout le rétro-éclairage personnalisé : appuyez longuement (5 secondes) sur Fn1 + Retour arrière pour supprimer tout le rétro-éclairage personnalisé <p>27</p>	<p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si le clavier ne réagit pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur. Si vous reversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurez que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage.  <p>28</p>
	<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. <p>29</p>	<p>Soporte técnico</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Apresentação das funções das teclas</p> <p>A tecla FN1 funciona combinada com as outras teclas</p> <ol style="list-style-type: none"> FN1 + < ESC > = ~ FN1 + Shift + <ESC> = ~ FN1 + <1 à 0> = F1 à F10 FN1 + <_> = F11 FN1 + <+> = F12 FN1 + <A> = ~ FN1 + <S> = FN1 + <D> = → FN1 + <W> = ↑ FN1 + <P> = PRISC FN1 + < > = HOME FN1 + < > = END FN1 + <P> = PGUP FN1 + <_> = PGDN FN1 + > = INSERT FN1 + </> = DELETE FN1 + WIN: Bloquear a tecla Windows, pressione novamente para desbloquear. <p>30</p>	<p>A tecla FN2 funciona combinada com as outras teclas</p> <ol style="list-style-type: none"> FN2 + "0": Desligar a iluminação de fundo FN2 + "°": Intensidade, total de cinco níveis FN2 + "°": Intensidade+, total de cinco níveis FN2 + < ESC >: Recuperar as configurações de fábrica <p>Iluminação de fundo personalizável para jogos diferentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Pressione as teclas FN2 + "Backspace": ativar o modo de gravação da iluminação de fundo. Pressione novamente as teclas FN2 + "Backspace": para começar a gravar, a tecla CAPS piscará rapidamente. Pressione a tecla desejada para acender. Pressione FN2 + "Backspace" para salvar e sair. Para exibir a iluminação de fundo personalizada, pressione as teclas FN2 + "Backspace". Para excluir todas as iluminações de fundo personalizadas: pressione e segure as teclas FN1 + "Backspace" por cinco segundos para excluir todas as iluminações de fundo personalizadas. <p>31</p>	<p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.  <p>32</p>
	<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.</p> <ol style="list-style-type: none"> În perioada de garanție, se garantează reparările defectunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezambalarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră. <p>33</p>	<p>Suport sistem de operare</p> <p>Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Descrierea funcțiilor pentru fiecare tastă</p> <p>Tasta FN1 funcționează împreună cu alte taste</p> <ol style="list-style-type: none"> FN1 + <ESC> = ~ FN1 + shift + <ESC> = ~ FN1 + <1-0> = F1-F10 FN1 + <_> = F11 FN1 + <+> = F12 FN1 + <A> = ~ FN1 + <S> = FN1 + <D> = → FN1 + <W> = ↑ FN1 + <P> = PRISC FN1 + < > = HOME FN1 + < > = END FN1 + <P> = PGUP FN1 + <_> = PGDN FN1 + > = INSERT FN1 + </> = DELETE FN1 + WIN: Blocați tasta Windows, apăsați-o din nou pentru a debloca <p>34</p>	<p>Tasta FN2 Funcționează împreună cu alte taste</p> <ol style="list-style-type: none"> FN2 + "0": Opriți iluminarea din spate FN2 + "°": Luminozitate -, total 5 niveluri FN2 + "°": Luminozitate +, total 5 niveluri FN2 + <ESC>: Revenire la setările din fabrică <p>Personalizați lumina din spate pentru diferite jocuri</p> <ol style="list-style-type: none"> Apăsati tasta FN2 + „Backspace”: modul activ de înregistrare a luminii din spate. Apăsati din nou tasta FN2 + „Backspace”: pentru a începe să înregistrați, tasta CAPS scilpesc rapid, apăsați tasta dorită pentru a aprinde lumina. Apăsati FN2 + „Backspace” pentru a salva și a ieși. Afișați lumina din spate personalizată apăsând tasta FN2 + „Backspace”. Ca să ștergeți toată lumina din spate personalizată: țineți apăsată tasta FN1 + „Backspace” timp de 5 secunde pentru a șterge toată lumina din spate personalizată. <p>35</p>	<p>Întrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acestuia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Ștergeți lichidul și puneți tastatura într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou.  <p>36</p>
 <p>Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions</p> <p>37</p>	<p>IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Grazie di avere scelto il brand REDRAGON. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia. <p>38</p>	<p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Presentazione delle funzioni dei tasti</p> <p>Il tasto FN1 funziona con altri tasti</p> <ol style="list-style-type: none"> FN1 + <ESC> = ~ FN1 + shift + <ESC> = ~ FN1 + <1-0> = F1-F10 FN1 + <_> = F11 FN1 + <+> = F12 FN1 + <A> = ~ FN1 + <S> = FN1 + <D> = → FN1 + <W> = ↑ FN1 + <P> = PRISC FN1 + < > = HOME FN1 + < > = END FN1 + <P> = PGUP FN1 + <_> = PGDN FN1 + > = INSERT FN1 + </> = DELETE FN1 + WIN: Bloccare il tasto Windows, premerlo nuovamente per sbloccare <p>39</p>	<p>Il tasto FN2 funziona con altri tasti</p> <ol style="list-style-type: none"> FN2 + "0": Disattivare la retroilluminazione FN2 + "°": Luminosità -, totale 5 livelli FN2 + "°": Luminosità +, totale 5 livelli FN2 + <ESC> : Ritorno alle impostazioni di fabbrica <p>Retroilluminazione personalizzata per un gioco diverso</p> <ol style="list-style-type: none"> Premere FN2 + tasto "Backspace": modalità di registrazione con retroilluminazione attiva Premere di nuovo FN2 + tasto "Backspace": per avviare la registrazione, il tasto CAPS si illumina rapidamente, premere il tasto desiderato per l'accensione. Premere FN2 + "Backspace" per salvare e uscire. Visualizzare la retroilluminazione personalizzata premendo FN2 + tasto "Backspace". Cancelare tutta la retroilluminazione personalizzata: tenere premuto FN1 + tasto "Backspace" per 5 secondi per cancellare tutta la retroilluminazione personalizzata <p>40</p>	<p>Domande Più Frequenti – FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer. Se viene versato liquido sulla tastiera, togliete subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulite il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente.  <p>40</p>