



REDRAGON

FIZZ RGB

WIRED MECHANICAL GAMING KEYBOARD



Please scan here to download user manual

Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

- 21. FN+ [S] = Down arrow key
- 22. FN+ [D] = Right arrow key
- 23. FN + [ESC] = Shift
- 24. FN+ESC Press and hold for 3 seconds for back to factory setting.

Backlight setting
 FN+ [Alt_R] : Go with the stream, Clouds fly, Winding Paths, The trial of Light, Breathing, Normally on, Pass without Trace, Ripple Graff, Swift action ,DigitalTimes ,Flowers blooming
 FN+ [M] : Adjust lighting brightness (Total 5 levels).
 FN+ [-<] : Adjust lighting speed(Total 5 levels).
 FN + [Spacebar] : Entering backlight color selecting mode by pressing FN + [Spacebar], [Spacebar] will keep flickering between all RGB colors. If not, then this backlight mode is not supported (The Trial of Light & Flowers Blooming are not available for this DIY mode). Next, press the key of the color you want to set. Then, all backlight modes will be in that color.
 FN+WIN: To Lock Windows key , repeat to unlock.

3

1

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.



4

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofram desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

1

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

Como conectar

Conecte o cabo USB tipo C entre o teclado e o PC. O teclado é plug and play, não é preciso driver

Apresentação das funções das teclas

- A tecla FN funciona combinada com as outras teclas
1. FN + [1] = F1
 2. FN + [2@] = F2
 3. FN + [3@] = F3
 4. FN + [4\$] = F4
 5. FN + [5%] = F5
 6. FN + [6*] = F6
 7. FN + [7&] = F7
 8. FN + [8*] = F8
 9. FN + [9!] = F9
 10. FN + [0] = F10
 11. FN + [-<] = F11
 12. FN + [=+] = F12
 13. FN+ [{}] = Insert
 14. FN+ [|] = DEL
 15. FN+ [:] = Home
 16. FN+ [""] = End
 17. FN+ [>] = PgUp
 18. FN+ [<] = PgDn
 19. FN+ [A] = Tecla da seta para a esquerda
 20. FN+ [W] = Tecla da seta para cima
 21. FN+ [S] = Tecla da seta para baixo

2

22. FN+ [D] = Tecla da seta para a direita
23. FN + [ESC] = Shift
24. FN + ESC Pressione e segure por três segundos para voltar às configurações de fábrica.

Configuração da iluminação de fundo

FN+ [Alt_R] : Segue o fluxo, Nuvens voadoras, Caminhos tortuosos, O caminho da luz, Oscilante, Normalmente ligado, Sem rastros, Gráfico ondulado, Ação rápida, Era digital ,Flores desabrochando
 FN+ [M] : Ajusta a intensidade da iluminação (total de cinco níveis).
 FN+ [-<] : Ajusta a velocidade da iluminação (total de cinco níveis).
 FN+ [Espaço] : Iluminação de fundo personalizada. Pressione FN + [Espaço] e prepare-se para definir as cores da tela. A tecla [Espaço] é agora a sua paleta. Pressione FN+[->?] para alternar as cores. Há nove modos, inclusive oito opções de cores e um modo de iluminação desativada. Três indicadores [Num, Cap, Scroll] piscam ao mesmo tempo durante a personalização. Pressione a tecla desejada para definir as cores. Pressione a tecla FN + [Espaço] para salvar a configuração.
 FN + WIN para desativar a tecla Win. Repita a operação para desbloquear.

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.



3

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки **REDRAGON** С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии. 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условиях гарантии не включены. 2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

1

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

Подключение к ПК

Используйте кабель/переходник Type C/USB, подключите клавиатуру к ПК по принципу plug-and-play, без необходимости установки драйвера.

Описание функций клавиш Работа клавиши FN с другими клавишами

- 1.FN + [1] =F1
- 2.FN + [2@] = F2
- 3.FN + [3@] = F3
- 4.FN + [4\$] =F4
- 5.FN + [5%] = F5
- 6.FN + [6*] = F6
- 7.FN + [7&] = F7
- 8.FN + [8*] = F8
- 9.FN + [9!] = F9
- 10.FN + [0] = F10
- 11.FN + [-<] =F11
- 12.FN + [=+] = F12
- 13.FN+ [{}]=Insert
- 14.FN+ [|]=DEL
- 15.FN+ [:]=Home
- 16.FN+ [""] =End
- 17.FN+ [>] =PgUp
- 18.FN+ [<] =PgDn
- 19.FN+ [A] = Клавиша со стрелкой влево
- 20.FN+ [W] = Клавиша со стрелкой вверх
21. FN+ [S] = Клавиша со стрелкой влево

2

22. FN+ [D] = Клавиша со стрелкой вправо
- 23.FN + [ESC] = Shift
- 24.FN+ESC: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выполнить сброс к заводским настройкам.

Настройка подсветки

FN+ [Alt_R] : Поток, Летят облака, Извилистые тропинки, Проба света, Дыхание, Обычный вкл., Угасание без следа, Рыбь, Быстрое действие, Цифровые времена, Цветущие цветы
 FN+ [M] : Регулировка яркости подсветки, (всего 5 уровней).
 FN+ [-<] : Регулировка скорости подсветки, (всего 5 уровней).
 FN + [Spacebar] : Активация режима выбора цвета подсветки нажатием клавиш FN + [Пробел], [Пробел]: при этом начинается продолжительное мигание подсветки всеми цветами спектра RGB. Если мигание не начинается, то этот режим подсветки не поддерживается (режимы подсветки Проба цвета и Цветущие цветы недоступны для этого пользовательского режима). Затем нажмите клавишу того цвета, который вы хотите установить. После чего все режимы подсветки будут работать в выбранном цвете.
 FN + WIN: Блокировка клавиши Windows; нажмите повторно, чтобы снять блокировку.

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.
2. При попытке жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать снова, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.



3

型号	红龙K617-RGB/8562		备注：尺寸：100x100mm (折页)	
名称	说明书		材质：80g书写纸	
日期	2022-6-6		印刷：单黑色双面印刷	
页码	1 OF 1		文件编号	
绘图	雷国建	审核	核准	版本
				A.0