

 <p>Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions</p>	<p><b>US UK</b></p> <p><b>Dear user</b></p> <p>Thank you for choosing <b>REDRAGON</b> product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.</li> <li>Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.</li> </ol>	<p><b>OS Support</b> WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p><b>How to plug in</b> Plug type C cable to USB cable with keyboard and PC, keyboard is plug and play, no need driver.</p> <p><b>Key Function Introduction</b> FN key work with other keys FN key work with other keys 1. FN + <b>[F1]</b> = F1 2. FN + <b>[F2]</b> = F2 3. FN + <b>[F3]</b> = F3 4. FN + <b>[F4]</b> = F4 5. FN + <b>[F5]</b> = F5 6. FN + <b>[F6]</b> = F6 7. FN + <b>[F7]</b> = F7 8. FN + <b>[F8]</b> = F8 9. FN + <b>[F9]</b> = F9 10. FN + <b>[F10]</b> = F10 11. FN + <b>[F11]</b> = F11 12. FN + <b>[F12]</b> = F12 13. FN + <b>[I]</b> = Insert 15. FN + <b>[H]</b> = Home 16. FN + <b>[E]</b> = End 19. FN + <b>[C]</b> = PRTSC 20. FN + <b>[Z]</b> = Volume+ 21. FN + <b>[X]</b> = Volume+ 22. FN + <b>[M]</b> = Mute</p>	<p>23. FN + <b>[V]</b> =STOP 24. FN + <b>[B]</b> =Previous track 25. FN + <b>[N]</b> =Play/Pause 26. FN + <b>[M]</b> =Next track 27. FN + <b>[ESC]</b> =Press and hold for 3 seconds, back to default setting</p> <p><b>Backlight setting</b> FN+ <b>[PGDN]</b> : Switch backlighting effects, total 20 patterns. FN+ <b>[↑ ↓]</b> : Adjust lighting brightness. FN+ <b>[&lt; &gt;]</b> or <b>[← →]</b> : Adjust lighting speed. FN+ <b>[↔]</b> : Switch the backlight color on keys in 8 color options. FN+ <b>[↻]</b> : Change the light running direction. FN+ <b>[WIN]</b> : Lock Windows key and APP key, repeat to unlock. FN+ <b>[TAB]</b> : Press FN+[TAB] to get ready for setting the backlight colors on keys, Press FN+ [TAB] again for backlighting setup, [TAB] key now is palette, Press FN+ [↔] for color switching, including 8 color options and light off mode. Meanwhile 3 indicators [Num, Cap, Scroll] twinkle. Then press the desired key for colors setting, finally press FN+[TAB] key to save the setting.</p>	<p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboard's USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.</li> <li>If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboard's USB cable from the computer immediately. Wipe off excess liquid and put the keyboard in a warm and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.</li> </ol> 
	<p><b>PT</b></p> <p><b>Prezado usuário,</b></p> <p>Obrigado por escolher a marca <b>REDRAGON</b>. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.</li> <li>Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.</li> </ol>	<p><b>Sistemas operacionais compatíveis</b> WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p><b>Como conectar</b> Conecte o cabo USB tipo C entre o teclado e o PC. O teclado é plug and play, não é preciso driver.</p> <p><b>Apresentação das funções das teclas</b> A tecla FN funciona combinada com as outras teclas 1. FN + <b>[F1]</b> = F1 2. FN + <b>[F2]</b> = F2 3. FN + <b>[F3]</b> = F3 4. FN + <b>[F4]</b> = F4 5. FN + <b>[F5]</b> = F5 6. FN + <b>[F6]</b> = F6 7. FN + <b>[F7]</b> = F7 8. FN + <b>[F8]</b> = F8 9. FN + <b>[F9]</b> = F9 10. FN + <b>[F10]</b> = F10 11. FN + <b>[F11]</b> = F11 12. FN + <b>[F12]</b> = F12 13. FN + <b>[I]</b> = Insert 14. FN + <b>[H]</b> = Home 15. FN + <b>[E]</b> = End 16. FN + <b>[C]</b> = PRTSC 17. FN + <b>[Z]</b> = Volume+ 18. FN + <b>[X]</b> = Volume+ 19. FN + <b>[M]</b> = Mute 20. FN + <b>[V]</b> = Stop 21. FN + <b>[B]</b> = faixa anterior 22. FN + <b>[N]</b> = Tocar/Pausar</p>	<p>23. FN + <b>[M]</b> = Próxima faixa 24. FN + <b>[ESC]</b> = Pressione e segure por 3 segundos, volta à configuração padrão</p> <p><b>Configuração da iluminação de fundo</b> FN+ <b>[PGDN]</b> : Alterna entre 20 efeitos de iluminação de fundo. FN+ <b>[↑ ↓]</b> : Ajusta o brilho da iluminação. FN+ <b>[&lt; &gt;]</b> ou <b>[← →]</b> : Ajusta a velocidade da iluminação FN+ <b>[↔]</b> : Troca a cor da iluminação de fundo das teclas, com oito opções de cores. FN+ <b>[↻]</b> : Altera o sentido da variação da iluminação. FN+ <b>[WIN]</b> : Bloqueia as teclas Windows e APP; repita para desbloquear. FN+ <b>[TAB]</b> : Pressione FN + [TAB] para preparar para configurar a cores da iluminação de fundo das teclas. Pressione FN + [TAB] novamente para configura a iluminação. Agora a tecla [TAB] é a paleta. Pressione FN + [↔] para trocar as cores, entre oito opções de cores e o modo desligado. Enquanto isso três indicadores [Num, Cap, Scroll] piscarão. Depois pressione a tecla desejada correspondente à cor e finalmente pressione FN + [TAB] para salvar a configuração.</p>	<p><b>Dúvidas frequentes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.</li> <li>Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.</li> </ol> 
	<p><b>PL</b></p> <p><b>Drogi Użytkownika</b></p> <p>Dziękujemy za wybranie marki <b>REDRAGON</b>. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez błęski zwiolowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.</li> <li>Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.</li> </ol>	<p><b>Obsługiwane systemy operacyjne</b> WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p><b>Podłączenie</b> Połącz kabel USB typu C do USB z klawiaturą i komputerem. Klawiatura jest plug and play, nie wymaga sterowników</p> <p><b>Funkcje klawiszy – wprowadzenie</b> Klawisz FN działa z innymi klawiszami 1. FN + <b>[F1]</b> = F1 2. FN + <b>[F2]</b> = F2 3. FN + <b>[F3]</b> = F3 4. FN + <b>[F4]</b> = F4 5. FN + <b>[F5]</b> = F5 6. FN + <b>[F6]</b> = F6 7. FN + <b>[F7]</b> = F7 8. FN + <b>[F8]</b> = F8 9. FN + <b>[F9]</b> = F9 10. FN + <b>[F10]</b> = F10 11. FN + <b>[F11]</b> = F11 12. FN + <b>[F12]</b> = F12 13. FN+ <b>[I]</b> =Insert 14. FN+ <b>[H]</b> =Home 15. FN+ <b>[E]</b> =End 16. FN+ <b>[C]</b> =PRTSC 17. FN+ <b>[Z]</b> =Głośność+ 18. FN+ <b>[X]</b> =Głośność+ 19. FN+ <b>[M]</b> =Wyciszenie 20. FN+ <b>[V]</b> =STOP</p>	<p>21. FN+ <b>[B]</b> =Poprzedni utwór 22. FN+ <b>[N]</b> =Odwraź/Pauza 23. FN+ <b>[M]</b> =Następny utwór 24. FN+ <b>[ESC]</b> =Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, powrót do ustawień domyślnych</p> <p><b>Ustawienia podświetlenia</b> FN+ <b>[PGDN]</b> : Przelazaj efekty podświetlenia, łącznie 20 wzorów. FN+ <b>[↑ ↓]</b> : Dostosuj jasność podświetlenia. FN+ <b>[&lt; &gt;]</b> or <b>[← →]</b> : Dostosuj prędkość podświetlenia. FN+ <b>[↔]</b> : Przelazanie koloru podświetlenia na klawiszach w 8 opcjach kolorystycznych. FN+ <b>[↻]</b> : Zmiana kierunku biegu podświetlenia. FN+ <b>[WIN]</b> : Blokada klawisza Windows i klawisza APP; powtórz, aby odblokować. FN+ <b>[TAB]</b> : Naciśnij FN+[TAB], aby przygotować się do ustawienia kolorów podświetlenia na klawiszach. Ponownie naciśnij FN+ [TAB], aby uzyskać ustawienia podświetlenia. Klawisz [TAB] jest teraz paleta. Naciśnij FN+ [↔], aby przelazć koloru, w tym 8 opcji kolorystycznych i tryb wyłączenia podświetlenia. W międzyczasie migają 3 wskaźniki [Num, Caps, Scroll]. Następnie należy nacisnąć odpowiedni klawisz, aby ustawić koloru, na koniec nacisnąć klawisz FN+[TAB], aby zapisać ustawienia.</p>	<p><b>Często zadawane pytania</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze.</li> <li>W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrąć nadmiar płynu i umieścić klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wyschła przed ponownym użyciem</li> </ol> 
	<p><b>RU</b></p> <p><b>Уважаемый пользователь</b></p> <p>спасибо за выбор марки <b>REDRAGON</b>. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, происходящие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.</li> <li>Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены.</li> </ol>	<p><b>Поддерживаемые операционные системы</b> WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p><b>Подключение к ПК</b> Используйте кабель с разъемом Type C/USB, подключите клавиатуру к ПК. Подключение выполняется по принципу plug-and-play, без установки драйверов.</p> <p><b>Описание функций клавиш</b> Работа клавиш FN с другими клавишами 1. FN + <b>[F1]</b> = F1 2. FN + <b>[F2]</b> = F2 3. FN + <b>[F3]</b> = F3 4. FN + <b>[F4]</b> = F4 5. FN + <b>[F5]</b> = F5 6. FN + <b>[F6]</b> = F6 7. FN + <b>[F7]</b> = F7 8. FN + <b>[F8]</b> = F8 9. FN + <b>[F9]</b> = F9 10. FN + <b>[F10]</b> = F10 11. FN + <b>[F11]</b> = F11 12. FN + <b>[F12]</b> = F12 13. FN+ <b>[I]</b> =Insert 14. FN+ <b>[H]</b> =Home 15. FN+ <b>[E]</b> =End 16. FN+ <b>[C]</b> =PRTSC 17. FN+ <b>[Z]</b> =уменьшить громкость 18. FN+ <b>[X]</b> =увеличить громкость 19. FN+ <b>[M]</b> =Без звука 20. FN+ <b>[V]</b> =Стиль</p>	<p>21. FN+ <b>[B]</b> =Предыдущий трек 22. FN+ <b>[N]</b> =Воспроизведение/Пауза 23. FN+ <b>[M]</b> =Следующий трек 24. FN+ <b>[ESC]</b> : Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выполнить сброс к заводским настройкам</p> <p><b>Настройка подсветки</b> FN+ <b>[PGDN]</b> : Переключение эффектов подсветки, всего 20 эффектов. FN+ <b>[↑ ↓]</b> : Регулировка яркости подсветки. FN+ <b>[&lt; &gt;]</b> или <b>[← →]</b> : Выбор скорости подсветки. FN+ <b>[↔]</b> : Переключение между 8 цветами подсветки. FN+ <b>[↻]</b> : Изменение направления движения подсветки. FN+ <b>[WIN]</b> : Блокировка клавиши Windows и клавиши APP; нажмите повторно для разблокировки. FN+ <b>[TAB]</b> : Нажмите FN+[TAB], и будьте готовы начать настройки цветов подсветки клавиши. Теперь нажмите FN+[TAB] для настройки подсветки, клавиша [TAB] теперь выполняет роль палитры. Найдите FN+ [↔] для переключения цветов, включая 8 цветовых опций и режим отключения подсветки. При этом будут мигать 3 индикатора [Num, Cap, Scroll]. Затем нажмите нужную клавишу для выбора цвета, и, наконец, FN+[TAB] для сохранения настроек.</p>	<p><b>Часто задаваемые вопросы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.</li> <li>При протекании жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.</li> </ol> 
<p><b>DE</b></p> <p><b>Lieber Nutzer</b></p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke <b>REDRAGON</b> entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.</li> <li>Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.</li> <li>Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.</li> <li>Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.</li> </ol>	<p><b>Sistemas Operativos admitidos</b> WinXP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win11</p> <p><b>Einstecken</b> Verbinden Sie das Kabel Typ C mit dem USB-Anschluss an der Tastatur und dem PC ein; die Plug-and-Play-Tastatur benötigt keinen Treiber.</p> <p><b>Vorstellung der Tastenfunktionen</b> Die FN-Taste arbeitet gemeinsam mit anderen Tasten 1. FN + <b>[F1]</b> = F1 2. FN + <b>[F2]</b> = F2 3. FN + <b>[F3]</b> = F3 4. FN + <b>[F4]</b> = F4 5. FN + <b>[F5]</b> = F5 6. FN + <b>[F6]</b> = F6 7. FN + <b>[F7]</b> = F7 8. FN + <b>[F8]</b> = F8 9. FN + <b>[F9]</b> = F9 10. FN + <b>[F10]</b> = F10 11. FN + <b>[F11]</b> = F11 12. FN + <b>[F12]</b> = F12 13. FN + <b>[I]</b> = Einfg 15. FN + <b>[H]</b> = = 16. FN + <b>[E]</b> = Ende 19. FN + <b>[C]</b> = DRUCKEN 20. FN + <b>[Z]</b> = Lautstärke- 21. FN + <b>[X]</b> = Lautstärke- 22. FN + <b>[M]</b> = Stummenschalten 23. FN + <b>[V]</b> = Stopp 24. FN + <b>[B]</b> = Vorherige Spur</p>	<p>25. FN+ <b>[N]</b> =Wiedergabe/Pause 26. FN+ <b>[M]</b> =Nächste Spur 27. FN+ <b>[ESC]</b> = Für das Rücksetzen auf die Werkseinstellungen 3 Sekunden gedrückt</p> <p><b>Einstellen der Hintergrundbeleuchtung</b> FN+ <b>[PGDN]</b> : Hintergrundbeleuchtungseffekte, insgesamt 20 Muster. FN+ <b>[↑ ↓]</b> : Beleuchtungshelligkeit anpassen. FN+ <b>[&lt; &gt;]</b> oder <b>[← →]</b> : Lichtgeschwindigkeit anpassen. FN+ <b>[↔]</b> : 8 Farboptionen für die Umschaltung der Hintergrundbeleuchtung. FN+ <b>[↻]</b> : Änderung der Lichtaufrichtung. FN+ <b>[WIN]</b> : Windows- und App-Taste sperren/entsperren [FN]+[TAB]: Einstellung der Hintergrundbeleuchtung für die Farben mit FN+ [TAB]. FN+ [TAB] erneut drücken, um die Hintergrundbeleuchtung einzurichten. [TAB]-Taste für die Farbpalette. Farbe mit FN+ [↔] umschalten. 8 Farboptionen und Abschaltmodus. 3 Anzeigen leuchten [Num, Caps, Blättern]. Dann die gewünschte Taste für die Farbeinstellung drücken. Die Einstellungen abschließend mit FN+[TAB] speichern.</p>	<p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wenn die Tastatur nicht reagieren sollte, prüfen Sie bitte, ob das USB-Kabel der Tastatur richtig mit dem USB-Anschluss am Computer verbunden ist oder wählen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer.</li> <li>Falls Sie Flüssigkeit auf die Tastatur verschütten sollten, stecken Sie das USB-Kabel bitte unverzüglich aus dem Computeranschluss aus. Wischen Sie die Flüssigkeit ab und bewahren Sie die Tastatur an einem warmen und gut belüfteten Ort auf. Die Tastatur muss vor der nächsten Benutzung an der Luft trocknen.</li> </ol> 	

