



REDRAGON

ELF

REDRAGON 75% WIRED GASKET MECHANICAL KEYBOARD

Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully.

- 1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.

1

OS Support

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

How to plug in

Plug type C cable to USB cable with keyboard and PC, keyboard is plug and play, no need driver.

Key Function Introduction

- FN key work with other keys
1. FN+F1=My computer
2. FN+F2=Homepage
3. FN+F3=Calculator
4. FN+F4=Media player
5. FN+F5=Previous track
6. FN+F6=Next track
7. FN+F7=Play/pause
8. FN+F8=Stop
9. FN+F9=Mute
10. FN+F10=Volume-
11. FN+F11=Volume+
12. FN+F12=Email
13. FN+P=PrntSC
14. FN+O=INS
15. FN+L=ScrLK
16. FN+ [WIN] : To Lock Windows , repeat to unlock.
17. FN+ESC : Press and hold for 3 seconds back to factory setting.

2

Backlight setting

FN+Right [SHIFT] : To switch backlight in 20 patterns.
FN+ [ENTER] : To switch the light color under the available patterns.
FN+ [←→] : Adjust keyboard backlight rotating speed.
FN+ [↑↓] : Adjust keyboard backlight brightness.
FN+Prtsc = Adjust side light patterns of keyboard(Wave by default) -Spectrum-7 color in turn breathing-red-orange-yellow-green-cyan-blue-purple-OFF
FN+ [Backspace] = Turn ON/OFF keyboard backlight.

Backlight recording

- 1. Press FN+ [Backspace] into recording mode, ESC- A- S- D- W- ↑- ↓- ←- → keys defaulted light ON.
2. Press FN+ [Backspace] again get ready to recording, CAPS LED keep flash while recording.
3. Press desired key as favor color, press FN+backspace to save and quit.
4. To play the lighting macro, press FN+ [Backspace] .

FAQ

- 1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboard's USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboard's USB cable from the computer immediately. Wipe off excess liquid and put the keyboard in a dry and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.



3

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

- 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

4

Sistemas operacionais compatíveis

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 /Win11

Como conectar

Conecte o cabo USB tipo C entre o teclado e o PC. O teclado é plug and play, não é preciso driver.

Apresentação das funções das teclas

- A tecla FN funciona combinada com as outras teclas
1. FN+F1= Meu computador
2. FN+F2=Página inicial
3. FN+F3=Calculadora
4. FN+F4=Media player
5. FN+F5=Faixa anterior
6. FN+F6=Próxima faixa
7. FN+F7=Toçar/pausar
8. FN+F8=Parar
9. FN+F9=Mudo
10. FN+F10=Baixar o volume
11. FN+F11=Aumentar o volume
12. FN+F12=Email
13. FN+P=PrntSC
14. FN+O=INS
15. FN+L=ScrLK
16. FN+ [WIN] :Para desativar a tecla Win. Repita a operação para desbloquear.
17. FN + ESC: Pressione e segure por três segundos para voltar às configurações de fábrica.

Configuração da iluminação de fundo

FN + [SHIFT] da direita: Para alternar a iluminação de fundo entre 20 padrões.
FN + [ENTER] : Para alternar as cores da iluminação entre os padrões disponíveis.

5

FN+ [←→] :Ajuste da velocidade do movimento da iluminação de fundo
FN+ [↑↓] : Ajuste do brilho da iluminação de fundo.

Gravação da iluminação de fundo

- 1. Pressione FN+ [Backspace] no modo de gravação, teclas ESC- A- S- D- W- ↑- ↓- ←- → por padrão ficam acetas.
2. Pressione FN+ [Backspace] novamente para preparar para a gravação, o LED de CAPS pisca durante a gravação.
3. Pressione a tecla desejada para escolher a cor preferida, pressione FN+ backspace para salvar e sair.
4. Para reproduzir a macro da iluminação, pressione FN+ [backspace] .

Dúvidas frequentes

- 1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.



6

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

- 1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

7

Obsługiwane systemy operacyjne

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

Podłączenie

Podłącz kabel typu C do złącza USB z klawiaturą i komputerem, klawiatura jest plug and play, nie wymaga sterowników.

Funkcje klawiszy - wprowadzenie

- Klawisz FN współpracuje z innymi klawiszami
1. FN+F1=Mój komputer
2. FN+F2=Strona główna
3. FN+F3=Kalkulator
4. FN+F4=Odtwarzacz multimedialny
5. FN+F5=Poprzedni utwór
6. FN+F6=Następny utwór
7. FN+F7=Odtwórz/wstrzymaj
8. FN+F8=Zatrzymaj
9. FN+F9=Wycisz
10. FN+F10=Głośność-
11. FN+F11=Głośność+
12. FN+F12=Email
13. FN+P=PRtSC
14. FN+O=INS
15. FN+L=ScrLK
16. FN+ [WIN] :Aby zablokować klawisz Windows, powtórzyc, aby odblokować.
17. FN+ESC: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby powrócić do ustawień fabrycznych.

8

Ustawienia podświetlenia

FN+Prawy [ALT] :Przełączanie podświetlenia między 20 wzorami.
FN+ [ENTER] :Przełączanie koloru podświetlenia według dostępnych wzorów.
FN+ [←→] :Regulacja prędkości rotacji podświetlenia klawiatury.
FN+ [↑↓] : Dostosuj jasność podświetlenia klawiatury.

Nagrywanie podświetlenia

- 1. Naciśnij FN+ [Backspace] , aby przejść do trybu nagrywania, domyślnie są podświetlone klawisze ESC- A- S- D- W- ↑- ↓- ←- →.
2. Naciśnij FN+ [Backspace] ponownie, przygotuj się do nagrywania, dioda LED CAPS miga podczas nagrywania.
3. Naciśnij żądany klawisz, aby ustawić preferowany kolor, naciśnij FN + backspace, aby zapisać i wyjść.
4. Aby odtworzyć makro podświetlenia, naciśnij FN + [Backspace] .

Często zadawane pytania

- 1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze.
2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzeć nadmiar płynu i umieścić klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wyschła przed ponownym użyciem



9

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON с целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

- 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены.

10

Поддерживаемые операционные системы

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

Подключение к ПК

Используйте кабель с разъемами Type C/USB, подключите клавиатуру к ПК. Подключение выполняется по принципу plug-and-play, без установки драйвера.

Описание функций клавиш

- Сочетания клавиши FN с другими клавишами
1. FN+F1 = Мой компьютер
2. FN+F2 = Домашняя страница
3. FN+F3 = Калькулятор
4. FN+F4 = Медиа-плеер
5. FN+F5 = Предыдущий трек
6. FN+F6 = Следующий трек
7. FN+F7 = Воспроизведение/Пауза
8. FN+F8 = Стоп
9. FN+F9 = Без звука
10. FN+ F10 = Громкость-
11. FN+F11 = Громкость+
12. FN+F12 = Эл. почта
13. FN+P = PrtSC
14. FN+O = INS
15. FN+L = ScrLK
16. FN+ [WIN] : Блокировка клавиши Windows; нажмите повторно, чтобы снять блокировку.
17. FN +ESC: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для сброса к заводским настройкам.

11

Настройка подсветки

FN+Right [SHIFT] : Выбор из 20 эффектов подсветки.
FN+ [ENTER] : Переключение цвета подсветки на основе доступных эффектов.
FN+ [←→] : Настройка скорости пробегки подсветки.
FN+ [↑↓] : Настройка яркости подсветки.

Функция записи подсветки

- 1. Нажмите FN+ [Backspace] , чтобы войти в режим записи, подсветка клавиш ESC- A- S- D- W- ↑- ↓- ←- → включится согласно настройкам по умолчанию.
2. Вновь нажмите FN+ [Backspace] , чтобы начать запись, светодиод клавиши CAPS будет мигать во время записи.
3. Нажмите желаемую клавишу для выбора цвета, затем нажмите FN+Backspace, чтобы сохранить настройку и выйти из режима записи.
4. Чтобы воспроизвести макрос подсветки, нажмите FN+ [Backspace] .

Часто задаваемые вопросы

- 1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.
2. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.



12

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

- 1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.

13

Unterstützte Betriebssysteme

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 /Win11

Einstecken

Stecken Sie das Kabel Typ mit dem USB-Anschluss an der Tastatur und dem PC ein; die Plug-and-Play-Key-Tastatur benötigt keinen Treiber.

Vorstellung der Tastenfunktionen

- Die FN-Taste arbeitet gemeinsam mit anderen Tasten
1. FN+F1 = Arbeitsplatz
2. FN+F2 = Homepage
3. FN+F3 = Rechner
4. FN+F4 = Media-Player
5. FN+F5 = Vorherige Spur
6. FN+F6 = Nächste Spur
7. FN+F7 = Wiedergabe/Pause
8. FN+ F8 = Stopp
9. FN+F9 = Stumm
10. FN+F10 = Lautstärke -
11. FN+F11 = Lautstärke +
12. FN+F12 = Email
13. FN+P = Drucken
14. FN+O = EINF
15. FN+L = ScrLK
16. FN+ [WIN] : WIN- deaktivieren, zum Entsperren wiederholen
17. FN+ESC: Für die Werkseinstellungen 3 Sekunden gedrückt halten.

Einstellen der Hintergrundbeleuchtung

FN+Rechts [SHIFT] : Umschaltung von 20 Hintergrundmustern.

14

FN+ [ENTER] : Umschaltung der Lichtfarbe gemäß den verfügbaren Mustern.
FN+ [←→] :Tastatur-Hintergrundbeleuchtung-Rotationsgeschwindigkeit.
FN+ [↑↓] : Helligkeit Tastatur-Hintergrundbeleuchtung einstellen

Hintergrundbeleuchtung-Aufzeichnung


- 1. Drücken: FN+ [Rücktaste] im Aufzeichnungsmodus, ESC- A- S- D- W- ↑- ↓- ←- → Tasten, standardmäßig beleuchtet, d.h. EIN.
2. Drücken: FN+ [Rücktaste] für Aufzeichnungsmodus, die CAPS-LED blinkt während der Aufzeichnung.
3. Ein beliebige Taste mit der Favoritenfarbe beleuchten. FN+Rücktaste: speichern und beenden.
4. Beleuchtungsmakro wiedergeben: FN+ [Rücktaste] drücken.


FAQ


- 1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen.
2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist




15

	<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. 	<p>SE pris en charge : WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p>Comment vous brancher</p> <p>Reliez le clavier et l'ordinateur à l'aide du câble de type C à USB. Le clavier est prêt à l'usage : pas besoin de pilote.</p> <p>Présentation des fonctions des touches</p> <p>La touche Fn fonctionne en simultané avec d'autres touches</p> <ol style="list-style-type: none"> Fn+F1 = poste de travail Fn+F2 = page d'accueil Fn+F3 = calculatrice Fn+F4 = lecteur multimédia Fn+F5 = piste précédente Fn+F6 = piste suivante Fn+F7 = lecture/pause Fn+F8 = arrêt Fn+F9 = silence Fn+F10 = volume- Fn+F11 = volume+ Fn+F12 = e-mail Fn+P= Impr.Écr Fn+O = Inser Fn+I = ArrêtDéfil Fn+ 【Win】 : verrouillage de la touche Windows. Répétez pour déverrouiller. Fn+Echap : appuyez longuement (3 secondes) pour rétablir les paramètres d'usine. 	<p>Paramétrage du rétro-éclairage.</p> <p>Fn+ 【Maj droite】 : commutation parmi 20 schémas de rétroéclairage. Fn+ 【Entrée】 : commute parmi les couleurs de l'éclairage dans les schémas disponibles. Fn+ 【←→】 : réglage de la rotation du rétroéclairage. [Fn]+ 【↑ ↓】 : réglage de la luminosité du rétro-éclairage du clavier</p> <p>Enregistrement du rétroéclairage</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur Fn+ 【Retour】 en mode d'enregistrement, touches Échap, Q, S, D, Z, ↑, ↓, ←, → et ←→ éclairées par défaut. Réappuyez sur Fn+ 【Retour】. Prêt à enregistrer. La LED de Maj clignote pendant l'enregistrement. Appuyez sur la touche souhaitée comme couleur préférée. Appuyez sur Fn+Retour pour enregistrer et quitter. Pour exécuter la macro d'éclairage, appuyez sur Fn+ 【Retour】. <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si le clavier ne réagit pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur. Si vous reversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage. 
--	---	---	--

	<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. 	<p>Sistemas Operativos admitidos WinXP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win11</p> <p>Cómo conectar el teclado</p> <p>Conecte el cable tipo C al USB del teclado y la PC, el teclado es plug/play, no requiere un controlador.</p> <p>Introducción a las teclas de funciones</p> <p>La tecla FN funciona con otras teclas</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+F1=Mi PC FN+F2=Página de inicio FN+F3=Calculadora FN+F4=Reproductor multimedia FN+F5=Pista anterior FN+F6=Pista siguiente FN+F7=Reproducir/Pausar FN+F8=Parar FN+F9=Silenciar FN+F10=Bajar volumen FN+F11=Subir volumen FN+F12=Correo electrónico FN+P=Impr/Pant FN+O=Insertar FN+I=Blog/Despl FN+ 【WIN】 : Para bloquear la tecla de Windows, repita para desbloquear. FN+ESC: Manténgalas presionadas durante 3 segundos para volver a la configuración de fábrica. 	<p>Ajuste de la retroiluminación</p> <p>Fn+ Derecha 【Mayús】 : Para cambiar la retroiluminación a 20 patrones. Fn+ 【Intro】 : Para cambiar el color de la luz según los patrones disponibles. Fn+ 【←→】 : Ajuste la velocidad de giro de la retroiluminación del teclado. [Fn]+ 【↑ ↓】 : Ajuste el brillo de la retroiluminación del teclado.</p> <p>Grabación de la retroiluminación</p> <ol style="list-style-type: none"> Presione FN+ 【Retrosce】 en el modo de grabación, ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, → las teclas están encendidas de forma predeterminada Presione FN+ 【Retrosce】. Prepárese de nuevo para grabar. Los LED de BloqMayús se mantendrán destellando mientras graba. Presione la tecla deseada como color favorito, presione FN+Retrosce para guardar y salir. Para reproducir la macro de iluminación, presione FN+ 【Retrosce】. <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo. 
--	--	---	---

	<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.</p> <ol style="list-style-type: none"> În perioada de garanție, se garantează reparațiile defectiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasambarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastru natural, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră. 	<p>Sistem de Operare Suportat WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p>Cum se conectează</p> <p>Conectați cablul de tip C la USB cu tastatura și PC, tastatura este plug and play, nu este nevoie de driver.</p> <p>Introducere Funcții Taste</p> <p>Tasta FN funcționează cu alte taste</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+F1=Computerul meu FN+F2=Pagina de pornire FN+F3=Calculator FN+F4=Player media FN+F5=Melodia anterioară FN+F6=Melodia următoare FN+F7=Redare/pauză FN+F8=Stop FN+F9=Mut FN+F10=Volum - FN+F11=Volum + FN+F12=Email FN+P=PrtSc FN+O=INS FN+I=ScrLk FN+ 【WIN】 : Blocare Windows, repetați pentru a debloca. FN+ESC: Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde, pentru revenirea la setarea din fabrică. <p>Setare iluminare de fundal</p> <p>Fn+ 【SHIFT】 Dreapta: Pentru a schimba iluminarea de fundal din 20 de modele. Fn+ 【ENTER】 : Pentru schimbarea culorii luminii din modelele disponibile.</p>	<p>Fn+ 【←→】 : Adjustare viteză de rotație Iluminare de fundal tastatură. Fn+ 【↑ ↓】 : Adjustare Iluminare de fundal tastatură.</p> <p>Înregistrare iluminare de fundal</p> <ol style="list-style-type: none"> Apăsați FN+ 【Backspace】 pentru a intra în modul de înregistrare, tastele ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, → vor avea lumina implicită pornită. Apăsați din nou FN+ 【Backspace】 pentru a fi pregătit pentru înregistrare, LED-ul CAPs va clipi în timpul înregistrării. Apăsați tasta dorită pentru culoarea preferată, apoi apăsați FN+Backspace pentru a salva și ieși. Pentru a rula macro-ul de iluminare, apăsați FN+ 【Backspace】. <p>Întrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Ștergeți lichidul și puneți tastatura într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou. 
--	---	---	--

	<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。 消耗品（ワットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 	<p>対応OS WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p>接続方法</p> <p>キーボードとPCのUSBポートにタイプCのケーブルを差し込みます。プラグアンドプレイのため、ドライバは必要ありません。</p> <p>主な機能紹介</p> <p>FN+とその他のキーの組み合わせ</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+F1=マイコンピュータ FN+F2=ホームページ FN+F3=電卓 FN+F4=メディアプレーヤー FN+F5=曲戻し FN+F6=曲送り FN+F7=再生/一時停止 FN+F8=停止 FN+F9=ミュート FN+F10=音量を下げる FN+F11=音量を上げる FN+F12=Eメール FN+P=PrtSc FN+O=INS FN+I=ScrLk FN+ 【WIN】 : Windowsをロック、もう一度押すとロック解除 FN+ESC: 3秒間長押しで工場出荷時の設定に戻る 	<p>バックライト設定</p> <p>Fn+Right 【SHIFT】 : 20種類あるバックライトエフェクトを切り替える Fn+ 【ENTER】 : 選択可能なボタンの中で、ライトの色を切り替える Fn+ 【←→】 : キーボードバックライトの回転速度を調整する Fn+ 【↑ ↓】 : キーボードバックライトの明るさを調整する</p> <p>バックライトの記録</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+ 【Backspace】 を押して録画モードにすると、ESC、A、S、D、W、↑、↓、←、→キーがデフォルトで点灯します。 FN+ 【Backspace】 をもう一度押すと記録の準備が完了し、記録中はCAPs LEDが点滅し続けます。 好みの色のキーを押し、FN+backspaceで保存して終了します。 ライティングマクロを再生する場合は、FN+ 【Backspace】 を押しします。 <p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューター・USBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの別のUSBポートに差し込むよう試すこと。 気が付かない打ちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて晒し乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。 
--	--	--	---

 <p>REDRAGON 75% WIRED GASKET MECHANICAL KEYBOARD</p> <p>Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions</p>	<p>AR</p> <p>الضمان المثالية بعناية</p> <p>إبتم ضمان الإصلاح نتيجة حدوث عطل بسبب مشكلات الدائرة الكهربائية في غضون ١٨ شهرا من تاريخ الشراء. لا يشمل الضمان الأضرار الأخرى، مثل التفكيك، والإسخدام الشديده، والعمر في الماء، وتوصيل التيار أو الجهد غير المناسب، والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الحريق أو الفيضانات أو الزلازل.</p> <p>لا يشمل الضمان الأجزاء المستهلكة (مثل وسادة الفئس) واستبدال قطع الغيار.</p>	<p>تدعم نظام التشغيل WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p>كيفية التوصل</p> <p>وصّل كابل بترهين USB Type-C بةرّة التفتيح والتعبير التخصمي، وستكون ليرة التفتيح متصلة وفي التشغيل، دون الحاجة إلى برنامج لتتصل.</p> <p>مقدمة عن الوظائف الرئيسية</p> <p>وهذه مفتاح FN مع مفتاح اخرى</p> <ol style="list-style-type: none"> 1FN+F1=ميجال الكمبيوتر 2FN+F2=الصفحة الرئيسية 3FN+F3=مخل الوسائط 4FN+F4=مخل الوسائط 5FN+F5=المفتاح الصوتي السابق 6FN+F6=المفتاح الصوتي التالي 7FN+F7=تشغيل/إيقاف مؤقت 8FN+F8=إيقاف 9FN+F9=مخف الصوت 10FN+F10=مخف الصوت 11FN+F11=رفع الصوت 12FN+F12=الفرية الإلكترونية 13FN+P=تصوير الشاشة 14FN+O=أبراج 15FN+I=تقليل التسمير 16FN+ 【WIN】 : نغل مفتاح Windows، وكرر الضغط لإلغاء النغل. 17FN+ESC: اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثواني للعودة إلى إعدادات المصنع 	<p>إعدادات الإضاءة الخلفية</p> <p>1. تغير الإضاءة الخلفية ضمن 20 نمطا Fn+Right 【SHIFT】 : تغير لون الإضاءة ضمن النمط المفروق Fn+ 【ENTER】 : لضبط سرعة دوران الإضاءة الخلفية لدرجة التفتيح Fn+ 【←→】 : لضبط سرعة الإضاءة الخلفية لدرجة التفتيح. [Fn]+ 【↑ ↓】 : لضبط سرعة الإضاءة الخلفية لدرجة التفتيح.</p> <p>تسجيل الإضاءة الخلفية</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اضغط على FN+ 【Backspace】 لتسجيل الوضع، وستكون المفتاح ESC، A، S، D، W، ↑، ↓، ←، → مسجلة بشكل افتراضي. 2. اضغط على FN+ 【Backspace】 مرة أخرى لتشغيل التسجيل، وسيتم تشغيل LED لمفتاح CAPs في الوضع التالي للتسجيل. 3. اضغط على المفتاح المطلوب لتعيين اللون المطلوب، ثم اضغط على FN+ 【Backspace】 لتسجيل الوضع. 4. لتسجيل مكرر الإضاءة، اضغط على FN+ 【Backspace】. <p>الأسئلة الأكثر تداولاً</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. إذا لم تستجيب لوحة المفاتيح، يرجى التحقق مما إذا كان كابل USB الخاص بلوحة المفاتيح قد تم إدخاله بشكل صحيح في منفذ USB المقابل على الكمبيوتر، أو جرب منفذ USB آخر على الكمبيوتر. 2. إذا تسببت سائلا على لوحة المفاتيح، يرجى فصل كابل USB المتصل بلوحة المفاتيح عن الكمبيوتر على الفور. امسح السائل آثاره وضع لوحة المفاتيح في مكان جاف وجيد التهوية. تأكد من جفاف لوحة المفاتيح بشكل طبيعي قبل الاستخدام التالي. 
---	---	--	--

	<p>28</p>	<p>29</p>	<p>30</p> 
--	-----------	-----------	---