



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Opis produktu

Membranowa klawiatura Redragon K515-RGB Shiva to idealny wybór dla graczy, którzy cenią precyzję, personalizację oraz komfort. Dzięki zaawansowanym funkcjom,

ergonomicznej konstrukcji i solidnej trwałości, ta klawiatura spełni oczekiwania zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Wyjątkowy design i innowacyjne rozwiązania sprawiają, że jest to sprzęt, który nie tylko świetnie wygląda, ale także zapewnia maksymalną wydajność w każdej rozgrywce.

Zawartość zestawu:

- ✓ Klawiatura Redragon Shiva 98
- ✓ Przewód USB-C do USB-A
- ✓ Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- Typ klawiatury: Membranowa
- Wymiary klawiatury 383 × 155,95 × 39,87 mm
- Waga klawiatury: 580 g
- Tryby połączenia: przewodowy
- Ilość klawiszy: 98
- Anti-ghosting: 26 klawiszy
- podświetlenie klawiszy: Tak (RGB)
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Mac OS, Linux

Podłączenie i używanie klawiatury

Połączenie przewodowe

1. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB.
2. Komputer automatycznie wykryje i skonfiguruje klawiaturę.

Regulacja efektów podświetlenia

1. Przytrzymaj FN+ Prawy Shift aby zmieniać efekty podświetlenia.
2. Przytrzymaj FN+Enter, aby zmienić kolor podświetlenia: 7 kolorów do wyboru.
3. Przytrzymaj FN+Backspace, aby dostosować oświetlenie. Cztery diody wskaźnika zaczną migać. Naciśnij FN+1 do FN+6, aby wybrać kolor LED. Naciśnij FN+Backspace ponownie, aby zapisać wynik i wyjść z trybu dostosowania.

Regulacja jasności podświetlenia

Przytrzymaj FN + ↑, aby zwiększyć jasność podświetlenia, a FN + ↓, aby ją zmniejszyć. Łącznie dostępnych jest pięć poziomów – po osiągnięciu maksimum diody wskaźnika migną trzy razy.

Regulacja prędkości podświetlenia

Przytrzymaj FN + →, aby zwiększyć prędkość efektu oddychania/podświetlenia, FN + ←, aby ją zmniejszyć. Dostępnych jest 5 poziomów. Gdy osiągniesz limit, cztery wskaźniki zamigają trzy razy.

Blokada klawisza WIN

Możesz użyć FN + WIN, aby zablokować klawisze Windows i Menu, a ponownie je nacisnąć, aby je odblokować.

Resetowanie do ustawień fabrycznych

Przytrzymaj FN + ESC przez trzy sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Nagrywanie makr

Domyślnie: G1–G4 odpowiadają klawiszom F1–F4, jeśli makro nie jest nagrane.

Proces nagrywania makra:

Naciśnij przycisk REC – wskaźnik zacznie migać powoli. Następnie wybierz G1–G4, aby nagrać makro – wskaźnik zacznie migać szybko.

Naciśnij klawisze do zapisania. Jeśli naciśnięto 64 klawisze (maksimum) lub po 30 sekundach bezczynności – makro zostanie automatycznie zapisane.

Aby zapisać ręcznie – naciśnij ponownie REC.

Usuwanie makr:

- Wyczyść wszystkie makra: Przytrzymaj FN + REC przez 5 sekund – wskaźnik mignie raz
- Wyczyść wybrane makro: Naciśnij REC, wybierz G, a następnie REC ponownie
- Odtwórz makro: Naciśnij przypisany klawisz G

Funkcje skrótów klawiszowych

FN+F1 = Odtwarzacz multimedialny

FN+F2 = Zmniejsz głośność

FN+F3 = Zwiększ głośność

FN+F4 = Wyciszenie

FN+F5 = Mój komputer

FN+F6 = Ulubione

FN+F7 = Szukaj

FN+F8 = Odśwież

FN+F9 = Poczta

FN+F10 = Strona domowa

FN+F11 = Zablokuj wszystkie klawisze

FN+F12 = Kalkulator

FN+PrtSc = Zrzut ekranu

FN+[= Scroll Lock

FN+] = Pauza

FN+; = Home

FN+' = End

Funkcje multimedialne



Włącz odtwarzacz



Zatrzymaj odtwarzanie



Poprzedni utwór



Odtwórz/Wstrzymaj



Następny utwór

FAQ

Brak reakcji klawiatury

- Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony do komputera lub spróbuj innego portu USB.

Zalanie klawiatury

- Natychmiast odłącz klawiaturę, usuń nadmiar płynu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia klawiatury.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.
- Regularnie sprawdzaj i czyść przestrzeń między klawiszami.

Utylizacja i recykling

- Klawiaturę należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **klawiatury Redragon Shiva 98**.

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

	Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
---	--