



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klawiatura Redragon K721WRB-RGB Stormhunter

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki **Redragon**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

1. Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

2. Opis produktu

Redragon K721WRB-RGB Stormhunter to przewodowa klawiatura mechaniczna z magnetycznymi przełącznikami, stworzona z myślą o profesjonalnych graczach oraz wymagających użytkowników. Dzięki компактowemu układowi 75%, multimedialnemu pokrętle i podświetleniu RGB, zapewnia precyzję, wygodę i stylowy wygląd. Magnetyczne przełączniki reagujące na siłę nacisku oferują błyskawiczną reakcję, co czyni ją idealnym wyborem do gier turniejowych i codziennej pracy.

Cechy produktu:

- **Magnetyczne przełączniki** – ultraszybkie i precyzyjne działanie
- **Multimedialne pokrętle** – sterowanie głośnością i podświetleniem
- **Podświetlenie RGB** – 14 dynamicznych trybów i możliwość personalizacji
- **Anti-Ghosting i N-Key Rollover** – brak zakłóceń podczas szybkich kombinacji
- **Pełna kompatybilność** – obsługa Windows i MacOS
- **Solidna konstrukcja** – nowoczesny design z wysokiej jakości materiałów

Zawartość zestawu:

- ✓ Klawiatura Redragon K721WRB-RGB Stormhunter
- ✓ Przewód USB-C do USB-A (1,5m)

3. Bezpieczeństwo użytkowania

Aby korzystanie z produktu było bezpieczne, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

Środki ostrożności

- Podczas montażu i demontażu klawiatury oraz jej przełączników używaj odpowiednich narzędzi, dzięki temu unikniesz uszkodzeń.
- Metalowe styki przełączników są delikatne – obchodź się z nimi ostrożnie, aby zapobiec ich wygięciu lub złamaniu.

Unikanie skaleczeń

- Zachowaj ostrożność przy kontakcie z ostrymi krawędziami lub wystającymi elementami przełączników.
- W przypadku demontażu zaleca się używanie rękawic ochronnych.

Kompatybilność i prawidłowy montaż

- Przed zakupem sprawdź, czy klawiatura i przełączniki są kompatybilne z Twoim urządzeniem.
- Jeśli podczas montażu napotkasz opór, nie używaj siły – może to doprowadzić do uszkodzeń.

- Dobierz przełączniki o odpowiedniej sile nacisku i działaniu, aby uniknąć zmęczenia dłoni i nadgarstków przy długotrwałym użytkowaniu.

Zagrożenia związane z lutowaniem

- Jeśli montaż przełączników wymaga lutowania, używaj lutownicy zgodnie z jej przeznaczeniem, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Unikaj dotykania gorących części lutownicy i zawsze odkładaj ją na przeznaczoną do tego podstawkę.

Warunki użytkowania

- Nie używaj klawiatury w miejscach o wysokiej wilgotności, aby uniknąć korozji metalowych elementów.
- Jeśli przełączniki zostaną zamoczone, upewnij się, że są całkowicie suche przed ich montażem.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródeł wysokiej temperatury, aby zapobiec deformacji plastikowych części.
- Do czyszczenia nie stosuj środków na bazie alkoholu ani innych agresywnych substancji.
- Przed użyciem upewnij się, że nie masz uczulenia na materiały użyte w produkcji.

Dodatkowe informacje

- Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
- Korzystaj wyłącznie z przełączników zalecanych przez producenta Twojej klawiatury.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji klawiatury ani jej przełączników (wiercenie, docinanie lub ingerencje w konstrukcję), ponieważ może to prowadzić do ich uszkodzenia.

4. Instalacja i użytkowanie

Podłączenie przewodowe

1. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
2. System automatycznie wykryje i skonfiguruje urządzenie.
3. Klawiatura jest gotowa do użytku – nie wymaga sterowników.

Uwagi dotyczące użytkowania

- **Ostrzeżenie:** Unikaj umieszczania silnych pól magnetycznych w pobliżu klawiatury, aby zapobiec zakłóceniom w działaniu przełączników magnetycznych.
- **Nieodpowiednie działanie:** Jeśli klawiatura nie reaguje, upewnij się, że kabel USB jest poprawnie podłączony lub spróbuj innego portu USB.
- **Zalanie klawiatury:** W przypadku zalania natychmiast odłącz klawiaturę od komputera, osusz ją ręcznikiem papierowym i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.

5. Funkcje klawiszy skrótów

Multimedialne funkcje (Windows OS)

- [FN] + [F1] – Odtwarzacz multimedialny
- [FN] + [F2] – Zmniejszenie głośności
- [FN] + [F3] – Zwiększenie głośności
- [FN] + [F4] – Wyciszenie dźwięku
- [FN] + [F5] – Poprzedni utwór
- [FN] + [F6] – Następny utwór
- [FN] + [F7] – Odtwórz/Pauza
- [FN] + [F8] – Zatrzymanie odtwarzania
- [FN] + [F9] – Klient e-mail
- [FN] + [F10] – Strona główna przeglądarki
- [FN] + [F11] – Mój komputer
- [FN] + [F12] – Kalkulator

Funkcje dodatkowe

- [FN] + [P] – Zrzut ekranu
- [FN] + [[{] – Blokada przewijania
- [FN] + [] }] – Pauza
- [FN] + [; :] – Strona główna
- [FN] + [' "] – Koniec

Funkcje pokrętła

- **Obrót pokrętła** – regulacja głośności
- **Naciśnięcie pokrętła** – wyciszenie/wyłączenie wyciszenia
- [FN] + **naciśnięcie pokrętła** – przełączenie na regulację podświetlenia
- **Obrót pokrętła w trybie RGB** – regulacja jasności
- **Kolejne naciśnięcia pokrętła** – zmiana trybów podświetlenia

Podświetlenie

- [FN] + [PgDn] – przełączanie między 14 trybami podświetlenia
- [FN] + [Space] – włączanie/wyłączanie podświetlenia
- [FN] + [PgUp] – zmiana koloru podświetlenia (czerwony, zielony, niebieski, żółty, różowy, cyjan, biały, RGB)
- [FN] + [← / →] – regulacja prędkości efektów świetlnych (5 poziomów)
- [FN] + [↑ / ↓] – regulacja jasności podświetlenia (5 poziomów)

Tryb DIY

1. [FN] + [Backspace] – wejście w tryb personalizacji, domyślnie podświetlone klawisze: ESC, A, S, W, D, ←, ↑, ↓, →

2. **[FN] + [Backspace]** – rozpoczęcie nagrywania, wskaźniki LED będą migać do momentu zapisania zmian
3. Naciśnij wybrany klawisz, aby przypisać mu kolor
4. **[FN] + [Backspace]** – zapisanie ustawień

Resetowanie ustawień

- **[FN] + [ESC]** – przytrzymanie przez 3 sekundy przywróci ustawienia fabryczne

6. Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia klawiatury.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.
- Regularnie sprawdzaj i czyść przestrzenie między klawiszami.

7. Utylizacja i recykling

- Klawiaturę należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

8. Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **Redragon K721WRB-RGB Stormhunter!**
Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.