



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mysz bezprzewodowa Redragon BM-2638

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki **Redragon**. Aby korzystać z produktu w pełni komfortowo i bezpiecznie, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.

Zachęcamy do zachowania dowodu zakupu, który jest wymagany w przypadku skorzystania z gwarancji.

1. Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

2. Opis produktu

Redragon BM-2638 to **ergonomiczna i lekka mysz bezprzewodowa**, która oferuje płynne działanie i szybki czas reakcji dzięki technologii **2.4 GHz**. Wyposażona w **sześć przycisków**, w tym **dwa programowalne boczne**, oraz **regulację DPI** w pięciu poziomach (800/1200/1600/2000/2400), doskonale sprawdzi się zarówno w pracy biurowej, jak i podczas rozgrywek gamingowych.

Najważniejsze cechy:

- **Bezprzewodowa łączność 2.4 GHz** – stabilne połączenie z minimalnym opóźnieniem.
- **Regulacja DPI (800/1200/1600/2000/2400)** – dostosuj czułość myszy do swoich potrzeb.
- **Ergonomiczna konstrukcja** – lekka (63 g) i wygodna dla dłoni.
- **6 przycisków** – w tym 2 programowalne boczne dla lepszej kontroli.
- **Tryb oszczędzania energii** – dłuższa żywotność baterii.
- **Wskaźnik niskiego poziomu baterii** – zapobiega nagłemu wyłączeniu myszy.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

Aby zapewnić długą żywotność urządzenia oraz bezpieczne użytkowanie, należy przestrzegać poniższych zasad:

Zagrożenia mechaniczne i użytkowe

- Nie upuszczaj myszy ani nie wystawiaj jej na silne wstrząsy – może to spowodować uszkodzenie czujników i komponentów wewnętrznych.
- Unikaj nadmiernego nacisku na przyciski i rolkę przewijania, aby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy myszy ani modyfikować jej elementów – może to skutkować utratą gwarancji i trwałym uszkodzeniem urządzenia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj mysz wyłącznie do sprawnego portu USB lub zgodnego złącza bezprzewodowego.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi kablami lub złączami, aby uniknąć zwarcia i porażenia prądem.
- Unikaj dotykania przewodów i złączy mokrymi rękami – może to prowadzić do awarii urządzenia.

Ryzyko ergonomiczne

- Upewnij się, że mysz jest dopasowana do wielkości dłoni, aby zapobiec przeciążeniu nadgarstków i dłoni.
- Regularnie rób przerwy podczas długiego użytkowania, aby zminimalizować ryzyko powstawania urazów, takich jak zespół cieśni nadgarstka.

Zagrożenia dla myszy bezprzewodowej

- Regularnie sprawdzaj poziom baterii – rozładowana bateria może prowadzić do przerwania pracy urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z baterii zalecanych przez producenta, aby uniknąć ryzyka wycieku substancji chemicznych.
- Przechowuj mysz z wyjętą baterią, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas.

Zagrożenia środowiskowe

- Nie używaj myszy w miejscach o wysokiej wilgotności, ponieważ wilgoć może uszkodzić komponenty wewnętrzne.
- Jeśli mysz zostanie przypadkowo zamoczona, natychmiast odłącz ją od komputera, osusz i upewnij się, że jest całkowicie sucha przed ponownym użyciem.
- Unikaj wystawiania myszy na działanie ekstremalnych temperatur i bezpośredniego światła słonecznego, które mogą prowadzić do deformacji obudowy i uszkodzenia elektroniki.

Zasady konserwacji i przechowywania

- Regularnie czyść mysz suchą, miękką ściereczką, aby usunąć kurz i zabrudzenia.
- Nie używaj rozpuszczalników chemicznych ani środków czyszczących na bazie alkoholu – mogą one uszkodzić powierzchnię myszy.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i kurzu, aby przedłużyć jego żywotność.
- W przypadku myszy przewodowej, unikaj plątania się przewodu, co może prowadzić do jego mechanicznego osłabienia.

Dodatkowe ostrzeżenia

- **Bezpieczeństwo dzieci** – przechowuj mysz poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu urządzenia i połknięciu drobnych elementów.
- **Oznaczenia i certyfikaty** – upewnij się, że mysz posiada oznaczenie **CE**, co świadczy o jej zgodności z normami bezpieczeństwa UE.
- **Unikaj modyfikacji** – nie próbuj samodzielnie naprawiać ani rozmontowywać myszy. W razie problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

4. Instalacja i użytkowanie

Podłączanie myszy

1. Włóż **jedną baterię AA** do myszy. Upewnij się, że baterie są włożone we właściwą stronę, zgodnie z oznaczeniami + i -.
2. Podłącz **odbiornik USB** do wolnego portu USB w komputerze.
3. Włącz mysz, przesuwając przełącznik zasilania do pozycji **ON**.
4. Po kilku sekundach komputer automatycznie rozpozna mysz i nawiąże połączenie.

UWAGA: Jeśli mysz nie zostanie wykryta:

- Odłącz i ponownie podłącz odbiornik USB.
- Wyjmij i ponownie włóż baterię do myszy.
- Upewnij się, że bateria jest naładowana.

Skróty i funkcje przycisków

1. Lewy przycisk myszy - Standardowe kliknięcie
2. Prawy przycisk myszy - Menu kontekstowe
3. Środkowy przycisk (scroll) - Przewijanie i klikanie
4. DPI Switch - Zmiana poziomu DPI (800/1200/1600/2000/2400)
5. Przycisk boczny 1 - Programowalna funkcja
6. Przycisk boczny 2 - Programowalna funkcja

Tryb oszczędzania energii

- Mysz przechodzi w tryb oszczędzania energii po **1 minucie** bezczynności.
- Po **10 minutach** przechodzi w głęboki tryb uśpienia.
- Aby wznowić działanie, wystarczy poruszyć myszą lub nacisnąć dowolny przycisk.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

- Jeśli bateria jest bliska wyczerpania, **wskaźnik LED zacznie migać**, przypominając o konieczności wymiany.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Regularnie czyść mysz suchą, miękką ściereczką.
- Nie używaj rozpuszczalników chemicznych ani środków czyszczących na bazie alkoholu.
- Przechowuj mysz w suchym miejscu, z dala od wilgoci.

6. Utylizacja i recykling

Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów komunalnych! Oddaj go do odpowiednich punktów recyklingu zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

7. Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór myszki bezprzewodowej **Redragon BM-2638!**

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania!