



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Opis produktu

Redragon WILDSLASH PRO to mechaniczna klawiatura stworzona dla wymagających graczy i profesjonalistów. Dzięki компактowemu układowi 87 klawiszy i trzem trybom

łączności (przewodowy, bezprzewodowy 2.4 GHz oraz Bluetooth) oferuje pełną swobodę użytkowania. Wyposażona w liniowe przełączniki Redragon Dragon Grownl, gwarantuje błyskawiczną reakcję i cichą pracę. Konstrukcja *gasket mount* zapewnia wyjątkowy komfort pisania, a innowacyjne nasadki PBT z bocznym nadrukiem zwiększają trwałość oznaczeń i nadają klawiaturze unikalny wygląd. Posiada podświetlenie RGB z programowalnymi efektami oraz pełną obsługę makr.

Zawartość zestawu:

- ✓ Klawiatura Redragon Wildslash PRO
- ✓ Odbiornik USB 2.4 GHz
- ✓ Przewód USB-C do USB-A (1,5 m)
- ✓ Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- Typ klawiatury: Mechaniczna
- Przełączniki: Dragon growl
- Wymiary klawiatury 373 × 140 × 43 mm
- Waga klawiatury: 0,9 kg
- Zasilanie klawiatury: wbudowany akumulator Litowy 4000 mAh
- Tryby połączenia: przewodowy / bezprzewodowy 2.4 GHz / Bluetooth
- Ilość klawiszy: 87
- Anti-ghosting: Pełny
- N-Key rollover: Pełny
- podświetlenie klawiszy: Tak (RGB)
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Mac OS, Linux
- Oprogramowanie: dostępne na stronie producenta (dla systemu Windows)

Podłączenie i używanie klawiatury

Połączenie przewodowe

1. Ustaw przełącznik **[2.4G/OFF/BT]** na „OFF”.
2. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB.
3. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.

Połączenie bezprzewodowe 2.4 GHz

1. Ustaw przełącznik **[2.4G/OFF/BT]** na „2.4G”. Pasek świetlny zacznie migać na żółto.
2. Podłącz odbiornik USB do portu USB komputera – klawiatura połączy się automatycznie.
3. Jeśli połączenie się nie powiedzie lub chcesz podłączyć nowe urządzenie:
 - Odłącz odbiornik USB.
 - Naciśnij i przytrzymaj **[FN] + [4]** przez 3 sekundy – pasek świetlny zacznie szybko migać na żółto.
 - Podłącz odbiornik USB do komputera – po sparowaniu pasek świetlny wróci do aktualnego efektu świetlnego.

Połączenie Bluetooth

1. Ustaw przełącznik **[2.4G/OFF/BT]** na „BT”.
2. Naciśnij i przytrzymaj **[FN] + [1/2/3]** przez 3 sekundy. Pasek świetlny zacznie szybko migać:
 - **Niebieski (1)**
 - **Zielony (2)**
 - **Cyjan (3)**

Można zaprogramować 3 urządzenia jednocześnie (przypisane do klawiszy kolejno 1, 2, 3).

3. Włącz Bluetooth na komputerze i wyszukaj dostępne urządzenia – pojawią się nazwy „BT3.0 KB” i „BT5.0 KB”. Wybierz jedną z nich, aby sparować klawiaturę.
4. Aby przełączać się między połączeniami Bluetooth **BT1/BT2/BT3**, naciśnij **[FN] + [1/2/3]**.

Funkcje produktu

Podświetlenie

1. Klawiatura posiada 15 domyślnych trybów podświetlenia – zmieniaj je kombinacją **[FN] + [INS]**.
2. Regulacja:
 - **Prędkość obrotu światła:** **[FN] + [←/→]** (5 poziomów)

- **Jasność podświetlenia:** **[FN] + [↑/↓]** (5 poziomów)
- 3. Zmiana koloru podświetlenia: **[FN] + [DEL]** (Czerwony, Zielony, Niebieski, Żółty, Fioletowy, Cyjan, Biały, RGB – dostępne dla niektórych trybów).
- 4. **Regulacja paska świetlnego** (w trybie 2.4G i BT):
 - **[FN] + [Pause]** – przełączanie 4 trybów świetlnych.
 - **[FN] + [ScrLk]** – regulacja prędkości efektu świetlnego.
 - **[FN] + [PrtSc]** – zmiana koloru paska świetlnego.
- 5. **Personalizacja podświetlenia (DIY):**
 - **[FN] + [Backspace]** – wejście do trybu ustawień podświetlenia gier (domyślnie podświetlone klawisze: **ESC, A, S, W, D, ↑, ↓, ←, →**).
 - Ponownie **[FN] + [Backspace]** – rozpoczęcie nagrywania (dioda **[FN]** będzie migać).
 - Naciskaj klawisze, aby ustawić ich kolory.
 - Po zakończeniu ustawiania naciśnij **[FN] + [Backspace]**, aby zapisać.

Blokada klawisza [WIN]

- **[FN] + [WIN]** – blokuje klawisz **Windows**, ponowne naciśnięcie odblokowuje.
- **Nie blokuj klawisza w systemie MacOS!**

Przełączanie skrótów Windows/Mac

- **[WIN/MAC]** – przełącza skróty między Windows a MacOS.

Kombinacje klawiszy [FN]

Windows

FN + F1 – Zmniejsz jasność ekranu

FN + F2 – Zwiększ jasność ekranu

FN + F3 – Przełączanie pomiędzy oknami

FN + F4 – Rozpoznawanie mowy (Windows 10+)

MacOS

F1 – Zmniejsz jasność ekranu

F2 – Zwiększ jasność ekranu

F3 – Menedżer zadań

F4 – Siri

Windows

FN + F5 – Pokaż pulpit

FN + F6 – Wyszukiwanie

FN + F7 – Poprzedni utwór

FN + F8 – Odtwarzanie/Pauza

FN + F9 – Następny utwór

FN + F10 – Wyciszenie

FN + F11 – Zmniejsz głośność

FN + F12 – Zwiększ głośność

MacOS

F5 – Pokaż pulpit

F6 – Wyszukiwanie

F7 – Poprzedni utwór

F8 – Odtwarzanie/Pauza

F9 – Następny utwór

F10 – Wyciszenie

F11 – Zmniejsz głośność

F12 – Zwiększ głośność

Przywracanie ustawień fabrycznych

- Przytrzymaj **[FN] + [ESC]** przez 3 sekundy.

Tryb oszczędzania energii i ładowanie

- W trybie bezprzewodowym/Bluetooth:
 - **Po 3 minutach bezczynności** – podświetlenie się wyłączy.
 - **Po 30 minutach bezczynności** – klawiatura przejdzie w tryb uśpienia (naciśnij dowolny klawisz, aby ją obudzić).
- **Niski poziom baterii:** podświetlenie wyłączy się, a dioda zasilania będzie migać na czerwono.
- **Ładowanie:**
 - Podłącz klawiaturę do komputera.
 - Pasek świetlny zmieni się na wskaźnik ładowania.
 - Po pełnym naładowaniu powróci do aktualnego efektu podświetlenia.

Wskaźnik poziomu baterii

- Przytrzymaj **[FN] +**  **]** – klawisze **[1-0]** zaświecą się, pokazując aktualny poziom naładowania baterii.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Brak reakcji klawiatury

- Podłączenie przewodowe: Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony do komputera lub spróbuj innego portu USB.
- Połączenie bezprzewodowe: Sprawdź, czy akumulator jest naładowany a odbiornik 2,4 GHz włożony do portu USB
- Połączenie Bluetooth: Sprawdź czy klawiatura jest poprawnie sparowana z komputerem.

2. Zalanie klawiatury

- Natychmiast odłącz klawiaturę, usuń nadmiar płynu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

3. Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

- NIE wymieniaj baterii na model innego typu.
- NIE używaj urządzenia, jeśli bateria jest uszkodzona, np. rozdarta, zdeformowana, przecieka lub wydziela zapach elektrolitu.
- NIE dotykaj baterii, jeśli materiał wycieknie – w razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia klawiatury.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.
- Regularnie sprawdzaj i czyść przestrzenie między klawiszami.

Utylizacja i recykling

- Klawiaturę należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **klawiatury Redragon K734SP-RGB-PRO.**

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

	Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
---	--