



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Klawiatura K734SP-RGB-PRO

## Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

## Dane producenta i importera

**Producent:** Redragon

**Importer i dystrybutor:**

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

## Opis produktu

Redragon WILD SLASH PRO to mechaniczna klawiatura stworzona dla wymagających graczy i profesjonalistów. Dzięki компактowemu układowi 87 klawiszy i trzem trybom łączności (przewodowy, bezprzewodowy 2.4 GHz oraz Bluetooth) oferuje pełną swobodę użytkowania. Wyposażona w liniowe przełączniki Redragon Dragon Grownl, gwarantuje błyskawiczną reakcję i cichą pracę. Konstrukcja *gasket mount* zapewnia wyjątkowy komfort pisania, a innowacyjne nasadki PBT z bocznym nadrukiem zwiększają trwałość oznaczeń i nadają klawiaturze unikalny wygląd. Posiada podświetlenie RGB z programowalnymi efektami oraz pełna obsługa makr.

### Zawartość zestawu:

- ✓ Klawiatura Redragon Wildslash PRO
- ✓ Odbiornik USB 2.4 GHz
- ✓ Przewód USB-C do USB-A (1,5 m)
- ✓ Instrukcja obsługi

### Specyfikacja

- Typ klawiatury: Mechaniczna
- Przełączniki: Dragon growl
- Wymiary klawiatury 373 × 140 × 43 mm
- Waga klawiatury: 0,9 kg
- Zasilanie klawiatury: wbudowany akumulator Litowy 4000 mAh
- Tryby połączenia: przewodowy / bezprzewodowy 2.4 GHz / Bluetooth
- Ilość klawiszy: 87
- Anti-ghosting: Pełny
- N-Key rollover: Pełny
- podświetlenie klawiszy: Tak (RGB)
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Mac OS, Linux
- Oprogramowanie: dostępne na stronie producenta (dla systemu Windows)

## Podłączenie i używanie klawiatury



### Połączenie przewodowe

1. Ustaw przełącznik **[2.4G/OFF/BT]** na „OFF”.
2. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB.
3. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.

### Połączenie bezprzewodowe 2.4 GHz

1. Ustaw przełącznik **[2.4G/OFF/BT]** na „2.4G”. Pasek świetlny zacznie migać na żółto.
2. Podłącz odbiornik USB do portu USB komputera – klawiatura połączy się automatycznie.
3. Jeśli połączenie się nie powiedzie lub chcesz podłączyć nowe urządzenie:
  - Odłącz odbiornik USB.

- Naciśnij i przytrzymaj **[FN] + [4]** przez 3 sekundy – pasek świetlny zacznie szybko migać na żółto.
- Podłącz odbiornik USB do komputera – po sparowaniu pasek świetlny wróci do aktualnego efektu świetlnego.

## Połączenie Bluetooth

1. Ustaw przełącznik **[2.4G/OFF/BT]** na „BT”.
2. Naciśnij i przytrzymaj **[FN] + [1/2/3]** przez 3 sekundy. Pasek świetlny zacznie szybko migać:
  - o **Niebieski (1)**
  - o **Zielony (2)**
  - o **Cyjan (3)**
3. Można zaprogramować 3 urządzenia jednocześnie (przypisane do klawiszy kolejno 1, 2,3).
4. Włącz Bluetooth na komputerze i wyszukaj dostępne urządzenia – pojawią się nazwy „BT3.0 KB” i „BT5.0 KB”. Wybierz jedną z nich, aby sparować klawiaturę.
5. Aby przełączać się między połączeniami Bluetooth **BT1/BT2/BT3**, naciśnij **[FN] + [1/2/3]**.

## Funkcje produktu

### Podświetlenie

1. Klawiatura posiada 15 domyślnych trybów podświetlenia – zmieniaj je kombinacją **[FN] + [INS]**.
2. Regulacja:
  - a. **Prędkość obrotu światła:** **[FN] + [←/→]** (5 poziomów)
  - b. **Jasność podświetlenia:** **[FN] + [↑/↓]** (5 poziomów)
3. Zmiana koloru podświetlenia: **[FN] + [DEL]** (Czerwony, Zielony, Niebieski, Żółty, Fioletowy, Cyjan, Biały, RGB – dostępne dla niektórych trybów).
4. **Regulacja paska świetlnego** (w trybie 2.4G i BT):
  - a. **[FN] + [Pause]** – przełączanie 4 trybów świetlnych.
  - b. **[FN] + [ScrLk]** – regulacja prędkości efektu świetlnego.
  - c. **[FN] + [PrtSc]** – zmiana koloru paska świetlnego.
5. **Personalizacja podświetlenia (DIY):**
  - a. **[FN] + [Backspace]** – wejście do trybu ustawień podświetlenia gier (domyślnie podświetlone klawisze: **ESC, A, S, W, D, ↑, ↓, ←, →**).
  - b. Ponownie **[FN] + [Backspace]** – rozpoczęcie nagrywania (dioda **[FN]** będzie migać).
  - c. Naciskaj klawisze, aby ustawić ich kolory.
  - d. Po zakończeniu ustawiania naciśnij **[FN] + [Backspace]**, aby zapisać.

## Blokada klawisza [WIN]

- **[FN] + [WIN]** – blokuje klawisz **Windows**, ponowne naciśnięcie odblokuje.
- **Nie blokuj klawisza w systemie MacOS!**

## Przełączanie skrótów Windows/Mac

- **[WIN/MAC]** – przełącza skróty między Windows a MacOS.

## Kombinacje klawiszy [FN]

### Windows

**FN + F1** – Zmniejsz jasność ekranu

**FN + F2** – Zwiększ jasność ekranu

**FN + F3** – Przełączanie pomiędzy oknami

**FN + F4** – Rozpoznawanie mowy (Windows 10+)

**FN + F5** – Pokaż pulpit

**FN + F6** – Wyszukiwanie

**FN + F7** – Poprzedni utwór

**FN + F8** – Odtwarzanie/Pauza

**FN + F9** – Następny utwór

**FN + F10** – Wyciszenie

**FN + F11** – Zmniejsz głośność

**FN + F12** – Zwiększ głośność

### MacOS

**F1** – Zmniejsz jasność ekranu

**F2** – Zwiększ jasność ekranu

**F3** – Menedżer zadań

**F4** – Siri

**F5** – Pokaż pulpit

**F6** – Wyszukiwanie

**F7** – Poprzedni utwór

**F8** – Odtwarzanie/Pauza

**F9** – Następny utwór

**F10** – Wyciszenie

**F11** – Zmniejsz głośność

**F12** – Zwiększ głośność

## Przywracanie ustawień fabrycznych


- Przytrzymaj **[FN] + [ESC]** przez 3 sekundy.

## Tryb oszczędzania energii i ładowanie

- W trybie bezprzewodowym/Bluetooth:
  - **Po 3 minutach bezczynności** – podświetlenie się wyłączy.
  - **Po 30 minutach bezczynności** – klawiatura przejdzie w tryb uśpienia (naciśnij dowolny klawisz, aby ją obudzić).

- **Niski poziom baterii:** podświetlenie wyłączy się, a dioda zasilania będzie migać na czerwono.
- **Ładowanie:**
  - Podłącz klawiaturę do komputera.
  - Pasek świetlny zmieni się na wskaźnik ładowania.
  - Po pełnym naładowaniu powróci do aktualnego efektu podświetlenia.

## Wskaźnik poziomu baterii

- Przytrzymaj **[FN] + [  ]** – klawisze **[1-0]** zaświecą się, pokazując aktualny poziom naładowania baterii.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### 1. Brak reakcji klawiatury

- Podłączenie przewodowe: Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony do komputera lub spróbuj innego portu USB.
- Połączenie bezprzewodowe: Sprawdź, czy akumulator jest naładowany a odbiornik 2,4 GHz włożony do portu USB
- Połączenie Bluetooth: Sprawdź czy klawiatura jest poprawnie sparowana z komputerem.

### 2. Zalanie klawiatury

- Natychmiast odłącz klawiaturę, usuń nadmiar płynu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

### 3. Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

- NIE wymieniaj baterii na model innego typu.
- NIE używaj urządzenia, jeśli bateria jest uszkodzona, np. rozdarta, zdeformowana, przecieka lub wydziela zapach elektrolitu.
- NIE dotykaj baterii, jeśli materiał wycieknie – w razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

## Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia klawiatury.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.
- Regularnie sprawdzaj i czyść przestrzenie między klawiszami.

## Utylizacja i recykling

- Klawiaturę należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

## Gwarancja

Gwarantem jest:

**ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA**

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

### Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **klawiaty Redragon K734SP-RGB-PRO.**

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.