



<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within warranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty. <p>1</p>	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> Left mouse button Right mouse button Scroll wheel (clicked as middle mouse button) Side key, defaulted function: Left Forward key on the keyboard. Side key, defaulted function: Left Backward key on the keyboard. DPI button switch In 5 levels : 500/1000/2000/3000/6200. <p></p> <p>2</p>	<p>Button Instructions</p> <p>7. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click.</p> <p>Lighting Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> User mode indicator light <table border="0"> <tr> <td>Red</td> <td>----- User mode 1</td> </tr> <tr> <td>Blue</td> <td>----- User mode 2</td> </tr> <tr> <td>Green</td> <td>----- User mode 3</td> </tr> <tr> <td>Purple</td> <td>----- User mode 4</td> </tr> <tr> <td>Yellow</td> <td>----- User mode 5</td> </tr> </table> DPI indicator light <table border="0"> <tr> <td>Red</td> <td>----- Gear 1 (500 DPI)</td> </tr> <tr> <td>Blue</td> <td>----- Gear 2 (1000 DPI)</td> </tr> <tr> <td>Green</td> <td>----- Gear 3 (2000 DPI)</td> </tr> <tr> <td>Purple</td> <td>----- Gear 4 (3000 DPI)</td> </tr> <tr> <td>Yellow</td> <td>----- Gear 5 (6200 DPI)</td> </tr> </table> Lighting: Breathing, Rainbow, Full Lighted, Wave, Flash, OFF. <p>3</p>	Red	----- User mode 1	Blue	----- User mode 2	Green	----- User mode 3	Purple	----- User mode 4	Yellow	----- User mode 5	Red	----- Gear 1 (500 DPI)	Blue	----- Gear 2 (1000 DPI)	Green	----- Gear 3 (2000 DPI)	Purple	----- Gear 4 (3000 DPI)	Yellow	----- Gear 5 (6200 DPI)	<p>Software Instructions</p> <p>User can adjust the following settings through the software after downloading and installing it:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion. (range: 200-12400 DPI). Adjust the polling rate of the mouse at the user's discretion. (range: 125-250-500-1000Hz). Macro: Record up to 20 actions and trigger with one key. Customize key function: Set the number of clicks and delay time. Lighting: Adjust mouse lighting options. Customize 6 mouse buttons. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the mouse does not respond, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computer USB port. You can try with another USB port. If the cursor is moving slowly, jumping or intermittent, please try another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or bright may affect the performance of the mouse. A mouse pad is recommended. <p></p> <p>4</p>	<p>FCC Statement</p> <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p>This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>California Proposition 65</p> <p>⚠ WARNING: Risk of Cancer from [Name of one or more chemicals known to cause cancer] And Reproductive Harm From [Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity] Exposure - www.P65Warnings.ca.gov.</p> <p>5</p>
Red	----- User mode 1																							
Blue	----- User mode 2																							
Green	----- User mode 3																							
Purple	----- User mode 4																							
Yellow	----- User mode 5																							
Red	----- Gear 1 (500 DPI)																							
Blue	----- Gear 2 (1000 DPI)																							
Green	----- Gear 3 (2000 DPI)																							
Purple	----- Gear 4 (3000 DPI)																							
Yellow	----- Gear 5 (6200 DPI)																							
<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.</p> <p>Peças que sofrem desgaste (como pé) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.</p> <p>6</p>	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p>Instruções dos botões</p> <ol style="list-style-type: none"> Botão esquerdo do mouse Botão direito do mouse Botão da roda (clicado como botão do meio do mouse). Tecla lateral, função padrão: Tecla Avançar da esquerda no teclado. Tecla lateral, função padrão: Tecla de recuo da esquerda no teclado. Botão de comutação de DPI em cinco níveis: 500/1000/2000/3000/6200. <p></p> <p>7</p>	<p>Instruções da iluminação</p> <ol style="list-style-type: none"> Indicador luminoso do modo de usuário <table border="0"> <tr> <td>Vermelho</td> <td>----- Modo de usuário 1</td> </tr> <tr> <td>Azul</td> <td>----- Modo de usuário 2</td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>----- Modo de usuário 3</td> </tr> <tr> <td>Roxo</td> <td>----- Modo de usuário 4</td> </tr> <tr> <td>Amarillo</td> <td>----- Modo de usuário 5</td> </tr> </table> Indicador luminoso de DPI <table border="0"> <tr> <td>Vermelho</td> <td>----- Opção 1 (500 DPI)</td> </tr> <tr> <td>Azul</td> <td>----- Opção 2 (1000 DPI)</td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>----- Opção 3 (2000 DPI)</td> </tr> <tr> <td>Roxo</td> <td>----- Opção 4 (3000 DPI)</td> </tr> <tr> <td>Amarillo</td> <td>----- Opção 5 (6200 DPI)</td> </tr> </table> Iluminação: Oscilante, Arco-íris, Todo iluminado, Onda, Sem destino, Reativo, Flash, DESLIGADO. <p>8</p>	Vermelho	----- Modo de usuário 1	Azul	----- Modo de usuário 2	Verde	----- Modo de usuário 3	Roxo	----- Modo de usuário 4	Amarillo	----- Modo de usuário 5	Vermelho	----- Opção 1 (500 DPI)	Azul	----- Opção 2 (1000 DPI)	Verde	----- Opção 3 (2000 DPI)	Roxo	----- Opção 4 (3000 DPI)	Amarillo	----- Opção 5 (6200 DPI)	<p>Instruções do software</p> <p>O usuário pode fazer os seguintes ajustes por meio de software, após baixar e instalar.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajustar o DPI do mouse pelo usuário. (fazia: 200-12400 DPI). Ajuste da velocidade de leitura do mouse pelo usuário. (fazia: 125-250-500-1000 Hz). Macros: Grava até 20 ações e dispara com uma tecla. Função de pressionamento constante: define o número de cliques e a duração do intervalo. Iluminação: Ajuste as opções de iluminação do mouse. Personalizar os sete botões do mouse. Definir cinco modos de usuário diferentes, alternando entre eles com o botão localizado na parte inferior do mouse. <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta. Se o cursor estiver se movimento lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escorregadias, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad. <p></p> <p>9</p>	
Vermelho	----- Modo de usuário 1																							
Azul	----- Modo de usuário 2																							
Verde	----- Modo de usuário 3																							
Roxo	----- Modo de usuário 4																							
Amarillo	----- Modo de usuário 5																							
Vermelho	----- Opção 1 (500 DPI)																							
Azul	----- Opção 2 (1000 DPI)																							
Verde	----- Opção 3 (2000 DPI)																							
Roxo	----- Opção 4 (3000 DPI)																							
Amarillo	----- Opção 5 (6200 DPI)																							
<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания просим учитывать наши условия гарантии.</p> <p>1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к сети с ненормальным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условиях гарантии не включены.</p> <p>2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.</p> <p>10</p>	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p>Функции кнопок</p> <ol style="list-style-type: none"> Левая кнопка мыши Правая кнопка мыши Колесо прокрутки (средняя кнопка мыши) Боковая кнопка мыши, функция по умолчанию «Страница вперед» Боковая кнопка мыши, функция по умолчанию «Страница назад» Кнопочный переключатель DPI, 5 уровней: 500/1000/2000/3000/6200 <p></p> <p>11</p>	<p>Функции подсветки</p> <ol style="list-style-type: none"> Кнопка выбора между 5-ю профайлами, настроенные пользователем. Тefлоновые ножки: большие плошки, из износостойкого материала, позволяют мыши двигаться максимально плавно и защищают поверхность ковра от протирания. <p>Управление подсветкой</p> <ol style="list-style-type: none"> Светодиод под колесом прокрутки меняет цвет в зависимости от выбранного профиля пользователя. Скорость прокрутки: скорость 1 (500 DPI) Синий ----- профиль 1 Зеленый ----- профиль 2 Фиолетовый ----- профиль 3 Фиолетовый ----- профиль 4 Желтый ----- профиль 5 <p>2. Индикатор DPI находится за колесом прокрутки.</p> <p>Красный ----- скорость 1 (500 DPI)</p> <p>Синий ----- скорость 2 (1000 DPI)</p> <p>Зеленый ----- скорость 3 (2000 DPI)</p> <p>Фиолетовый ----- скорость 4 (3000 DPI)</p> <p>Желтый ----- скорость 5 (6200 DPI)</p> <p>3. Режимы подсветки: Breathing, Rainbow, Full Lighted, Wave, Go without trace, Reactive, Flash, выкл.</p> <p>12</p>	<p>Функции программного обеспечения</p> <p>Скачайте и установите программное обеспечение с сайта производителя, что настраивает следующие функции мыши:</p> <ol style="list-style-type: none"> Настройте разрешение сенсора по своему усмотрению в диапазоне от 200 до 12400 DPI. Выберите и установите частоту опроса мыши из следующих значений: 125-250-500-1000 Гц. Макросы: запишите до 20 действий и запустите их нажатием одной кнопки. Используйте в макросах функцию автоматически нажимаемой кнопки, установите количество нажатий и время задержки. Подсветка: настройте подсветку мыши. Все 6 кнопок мыши являются свободно настраиваемыми. Запишите в память мыши 5 профилей для разных игр и переключайтесь между ними с помощью кнопки на нижней части мыши. <p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если мышь не реагирует, убедитесь, что она корректно подключена к компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Тёмные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик. <p></p> <p>13</p>																					