封面 封底

REDRAGON MOUTHPIECE
2.0 High-level Bluetooth Speaker Operating Instructions

REDRAGON MOUTHPIECE
2.0 High-level Bluetooth Speaker Operating Instructions

CE FC RoHS

CAUTION

1. All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Keep safety and operation instructions should be followed.
3. The appliance should not be used near water — for example, near a swimming pool, near a bathtub, in a wet basement, or near a swimming pool, or should not be exposed to dripping or splashing water, and no Objects filled with liquid, such as a vase, should be placed on the appliance.
4. Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
5. The appliance should be unplugged from the outlet when it is not in use or when it is unattended. For example, the appliance should not be obstructed, or left, or similar surface that may block the ventilation openings. Or placed in a built-in installation, such as a dresser. Substance or object that may impede the flow of air through the ventilation openings.

PACKAGE CONTENTS

Speaker	1pc
Operation manual	1pc
VCD cable	1pc

Specifications

Power Output:8W+8W
Speaker Unit: 3.5" 4ohm 10W
Frequency Response: 60Hz-20KHz
S/N Ratio: ≥80dB
Power supply: 220V~50Hz 0.3A
Product dimension:W120*D120*H223mm

BUTTON CONTROLS

Switch Audio source mode:the modes are BT /AUX /USB /TF card.Long press the button for about 3 seconds to the Bluetooth mode is the working state.

USB
1.USB TF mode Short press to select previous song 2.USB Short press to select previous song

AUX
1.USB TF mode short press to play/pause music. 2.TF mode short press to play/pause music. Long press to turn off TF card.

TF
1.USB TF mode Short press to select next song 2.TF mode Short press to select next song

VOLUME: In BT,USB,AUX,TF card mode,Turn clockwise to increase the volume and turn counterclockwise to decrease the volume.

BASS: In BT,USB,AUX,TF card mode,Turn clockwise to increase the bass and turn counterclockwise to decrease the volume.

CONTROL PANEL FUNCTIONS:



BT mode
- Turn on the speaker and default BT mode.
- Turn on your BT function on your device(Mobile phone,Tablet,Computer,etc),search the device "Redragon Mouthpiece" and device asks for the PIN code to connect with you.
- When the device is paired, at next turn on, GS813 will auto search the BT device and BT connect to paired one automatically.
- If can't find the paired device GS813 will enter in to pairing mode, the blue light is ON, in case GS813 does not enter in to pairing mode, remove the TF card or USB card. Then shot press the MODE key will enter in to pairing mode.

TF/USB card mode
- Turn on the speaker, and insert the TF card or USB card. The speaker play the music of TF card or USB card automatically.

CONNECTION DIAGRAM

AUX mode
- Turn on the speaker.Short press the MODE key to switch mode to AUX.
- Follow the diagram below to connect.

FCC STATEMENT:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:1)this device may not cause harmful interference, and 2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ОСТОРОЖНО!

1. Прежде использованием устройства прочитайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства.
2. Сохраняйте указания, использования и инструкции по эксплуатации и руководство пользователя.
3. Устройство не должно использоваться рядом с водой - например, рядом с бассейн, ванной, увлажненным, сухой подвал, или рядом с бассейном, или не должны подвергаться брызгам и брызгам, и любые предметы, заполненные жидкостью, такие как вазы, не должны ставиться на устройство.
4. Предупреждение: чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство дождю или влаге.
5. Устройство должно быть отключено от розетки, когда оно не используется или без присмотра. Например, устройство не должно быть загромождено, или оставлено, или аналогичной поверхности, которая может блокировать вентиляционные отверстия. Или размещены в встроенном исполнении, например, комоде. Вещество или объект, которые могут препятствовать потоку воздуха через вентиляционные отверстия.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Głośnikowy	1szt
Instrukcja obsługi	1szt
Kabel VCD	1szt

Specyfikacja

Moc wyjściowa: 8W+8W
Jednostka głośnikowa: 3.5" 4ohm 10W
Pasmo przenoszenia: 60Hz-20KHz
Współczynnik sygnału do szumów: ≥80dB
Zasilanie: 220V~50Hz 0.3A
Wymiary produktu: W120*D120*H223mm

PRZYCISKI STERUJĄCE:

Przełączanie trybu źródła dźwięku: dostępne tryby to: BT,AUX,USB,karta TF.Naciskaj dłużej niższy przycisk przez 3 sekundy,aby przełączyć się na tryb Bluetooth.

USB
1. Tryb USB,TF: Krótkie naciśnięcie w celu wyłączenia dźwięku. 2.USB: Krótkie naciśnięcie wyłącza dźwięk.

AUX
1. Tryb USB,TF: krótkie naciśnięcie odtwarzania/wstrzymania muzyki. 2.TF: Krótkie naciśnięcie: dźw.odtwarzania/wstrzymania muzyki; długie naciśnięcie: wyj.przyjęć do zasilania BT.

TF
1. Tryb USB,TF: krótkie naciśnięcie: aby wybrać następny utwór 2.TF: Krótkie naciśnięcie: aby wybrać następny utwór.

GŁOŚNOŚĆ: W trybie BT, karta USB, AUX, tryb TF. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność; Zgodnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głośność.

WYSOKIE TONY:

W trybie BT, USB, AUX, karta TF. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność; Zgodnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głośność.

NISKIE TONY: W trybie BT, USB, AUX, karta TF. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność; Zgodnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głośność.

FUNKCJE PANELU STEROWANIA:

OBSŁUGA FUNKCJI:

Tryb BT
- Włącz głośnik i domyślny tryb BT
- Włącz funkcję BT na swoim urządzeniu (Telefon komórkowy,Lap,komputerowy,notatnik,komputer) urządzenia. (GS813", Wybór. GS813", jedź nowe urządzenie i urządzenie prosi o kod PIN, aby połączyć.
- Gdy urządzenie zostanie sparowane, po następnym włączeniu GS813 automatycznie wyszuka urządzenie BT i BT połączy się z poprzednim urządzeniem.

Tryb karty TF/USB
- Włącz głośnik, włóż kartę TF lub karta USB. Głośnik automatycznie odtwarza muzykę z karty TF lub karty USB.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ:

Tryb AUX
- Włącz głośnik. Krótko naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć tryb na AUX.
- Aby nawiązać połączenie, postępuj zgodnie z poniższym schematem.

VORSICHT:

1. Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Die Bedienungsanleitungen müssen beachtet werden.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser - zum Beispiel, in der Nähe eines Swimmingpools, in einem feuchten Badezimmer oder Waschbecken, in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools oder darf nicht Spritzwasser oder Spritzwasser ausgesetzt sein und keine Gegenstände, die mit Flüssigkeit gefüllt sind, wie zum Beispiel eine Vase, darf auf dem Gerät platziert werden.
4. Warnung: Um das Risiko von Brandgefahr oder Elektroschock seitens Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
5. Dieses Produkt muss im ausgeschalteten zustand, dass die Betriebsspannungsquelle nicht verbindet werden. Dieses Gerät darf nicht verdeckt werden, oder auf eine ähnliche Fläche platziert werden, wie die Belüftungsöffnungen verdeckt werden können. Oder in einer Einbauinstallation platziert, wie zum Beispiel unter Schränken, wo die Belüftungsöffnungen verdeckt werden können.

INHALT DER VERPACKUNG

Lautsprecher	1 Stk
Bedienungsanleitung	1 Stk
VCI-Kabel	1 Stk

Technische Daten

Leistungsausgang: 8W+8W
Lautsprecher: 3.5" 4ohm 10W
Frequenzgang: 60 Hz -20 KHz
S/N Verhältnis: ≥80dB
Netzteil: 220 V~ 50 Hz, 0.3 A
Produktmaße: B120x T120x223 mm

TASTENSTEUERUNG:

Umschaltung der Audioquelle: Die Modi: BT,AUX,USB,TF-Karte drücken und der Betriebszustandsmodus ist Bluetooth-Modus. Bitte Lang drücken (etwa langsam während drei Bertrieb).

USB
1.USB, TF-Modus: Kurzer Tastendruck für den vorherigen Titel 2.USB: Kurzer Tastendruck für den vorherigen Titel

AUX
1.USB, TF-Modus: Kurzer Tastendruck Musikwiedergabe/Pause 2.TF: Kurzer Tastendruck Musikwiedergabe/Pause; Langer Tastendruck für die Bluetooth-Kopplung.

TF
1.USB, TF-Modus: Kurzer Tastendruck für den nächsten Titel 2.TF: Kurzer Tastendruck für den nächsten Titel.

LAUTSTÄRKE: In BT, USB, AUX, TF-Karte-Modus. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen. Nach links drehen, um die Lautstärke zu verringern.

TREBLE:

BT, USB, AUX, TF-Kartenmodus. Nach rechts drehen, um die Lautstärke zu erhöhen. Nach links drehen, um die Lautstärke zu verringern.

BASS: BT, USB, AUX, TF-Kartenmodus. Nach rechts drehen, um die Lautstärke zu erhöhen. Nach links drehen, um die Lautstärke zu verringern.

BEDIENFELD-FUNKTIONEN:



BETRIEBSFUNKTIONEN:

BT Modus 1
- Lautsprecher auf BT-Standardmodus einschalten.
- Schalten Sie „BT-Funktion auf Ihrem Gerät ein (Mobiltelefon, Tablet, Computer usw.), suchen Sie nach "GS813" Der PIN-Code ist die Verbindung mit Ihnen fragt.
- Wenn das Gerät gepaart ist, beim nächsten Einschalten automatisch nach dem BT-Gerät und stellt die Verbindung automatisch her.

VOLUME:

Bei den Modi BT, USB, AUX oder TF. Dreht im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen. Dreht gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern.

BASS: Bei den Modi BT, USB, AUX oder TF. Dreht im Uhrzeigersinn, um die Bassstärke zu erhöhen. Dreht gegen den Uhrzeigersinn, um die Bassstärke zu verringern.

FUNKTIONEN DES PANEELS DER COMPUTER:

FUNCIONES OPERATIVAS:

Modo BT
- Encienda el altavoz y en modo BT será el modo predeterminado.
- Active la función "BT" en su dispositivo (teléfono móvil, tableta, computadora, etc.), busque el dispositivo "Redragon MOUTHPIECE" y el dispositivo solicita el código PIN para conectarse a GS813.
- Cuando el dispositivo está emparejado, la próxima vez que se encienda, GS813 buscará automáticamente el dispositivo BT y se conectará a uno emparejado automáticamente.

VOLUME:

Bei den Modi BT, USB, AUX, Karte TF. Zum Lautstärke erhöhen im Uhrzeigersinn drehen. Zum Lautstärke verringern im Uhrzeigersinn drehen.

BASS: Bei den Modi BT, USB, AUX, Karte TF. Zum Bass erhöhen im Uhrzeigersinn drehen. Zum Bass verringern im Uhrzeigersinn drehen.

FUNKTIONEN PANNELLO DI CONTROLLO:



FUNZIONI OPERATIVE:

Modalità BT
- Accendere l'altoparlante e la modalità BT predefinita.
- Attivare la funzione "BT" sul proprio dispositivo (cellulare o dispositivo intelligente) e cercare "GS813" Il codice PIN è "0000" e il dispositivo richiede il codice PIN per connettersi con GS813.
- Una volta che il dispositivo è associato, alla successiva accensione, GS813 cercherà automaticamente il dispositivo BT e si connetterà automaticamente a quello associato.

ATTENTION:

1. Il est nécessaire de lire toutes les instructions d'utilisation et consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil.
2. Conservez les consignes de sécurité et d'utilisation suivantes.
3. Cet appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau (par exemple près d'une baignoire, d'un sauna, d'un évier, d'une cuve de lavage, d'un sous-sol humide, d'une piscine, etc.) et ne doit pas être exposé à un ruissellement ou des éclaboussures. Vases, et aucun objet contenant du liquide (par exemple un vase) ne doit être placé sur l'appareil.
4. Avertissement : pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
5. L'appareil doit être installé de manière à ce que le son ne puisse pas être entendu par des personnes non autorisées. Par exemple, il ne doit pas être placé sur un lit, un canapé ou tapis ou autre surface de ce genre, susceptible de boucher les ouvertures de ventilation. Ou placé dans un système intégré tel qu'un meuble et ne pas en fermer les ouvertures. Ou placer tout matériel susceptible de circuler d'air par des ouvertures.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Haut-parleur	1 pc
Mode d'emploi	1 pc
Câble pour VCD	1

Caractéristiques

Puissance de sortie: 8 W + 8 W
Unité haut-parleur: 3.5" 4ohm 10 W
Bande passante: de 60 à 20 000 Hz
Rapport signal/bruit: ≥80 dB
Alimentation: 220 V ~ 50 Hz, 0.3 A
Dimensions du produit: L120 x P120 x H223 mm

BOUTONS DE COMMANDE

Commutation des modes de source audio: à savoir : BT,AUX,USB,carte TF. Appuyez longtemps sur le bouton pendant 3 secondes, et maintenant en état de fonctionnement.

USB
1.USB, mode TF: appuyer brièvement pour sélectionner le morceau précédent. 2.USB: appuyer brièvement pour sélectionner le morceau précédent.

AUX
1.USB, mode TF: appuyer brièvement pour basculer entre lecture/pause de la musique. 2.TF: appuyez brièvement pour basculer entre lecture/pause de la musique. - appui prolongé pour arrêter la lecture de la carte TF.

TF
1.USB, mode TF: appuyer brièvement pour sélectionner le morceau suivant. 2.TF: appuyer brièvement pour sélectionner le morceau suivant.

VOLUME:

Dans les modes BT, USB, AUX ou carte TF. Tourner en sens horaire pour augmenter le volume ou en sens antihoraire pour diminuer le volume.

BASS: dans les modes BT, USB, AUX ou carte TF. Tourner en sens horaire pour augmenter le volume ou en sens antihoraire pour diminuer le volume.

GRAVES: dans les modes BT, USB, AUX ou carte TF. tourner en sens horaire pour augmenter le volume ou en sens antihoraire pour diminuer le volume.

FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDES:

UTILISATION DES FONCTIONS:

Mode BT
- Allumage du haut-parleur, mode BT par défaut.
- Activez BT sur votre appareil (téléphone portable, tablette, ordinateur, etc.), recherchez "GS813" Le code PIN vous demande la code PIN pour se connecter à GS813.
- Une fois l'appareil appairé, la prochaine fois que vous allumerez, GS813 recherchera automatiquement l'appareil BT et se connectera automatiquement à celui qui est appairé.

VOLUME:

Ruotando in senso orario, il volume aumenta; ruotando in senso antiorario, il volume si riduce.

BASSI: Ruotando in senso orario, il volume aumenta; ruotando in senso antiorario, il volume si riduce.

GRAVI: Ruotando in senso orario, il volume aumenta; ruotando in senso antiorario, il volume si riduce.

FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO:



OPERAZIONE FUNZIONI:

Modo BT
- Accendi l'altoparlante e la modalità BT è predefinita.
- Attiva la funzione "BT" sul tuo dispositivo (cellulare o dispositivo intelligente) e cercare "GS813" Il codice PIN è "0000" e il dispositivo richiede il codice PIN per connettersi con GS813.
- Una volta che il dispositivo è associato, alla successiva accensione, GS813 cercherà automaticamente il dispositivo BT e si connetterà automaticamente a quello associato.

ATTENZIONE!

1. Prima di iniziare a lavorare l'apparecchio leggere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento.
2. Sarà necessario attenersi a tutte le istruzioni per l'uso e sicurezza.
3. Il dispositivo non deve essere utilizzato vicino l'acqua - ad esempio, vicino a piscine, ad esempio vicino a una vasca da bagno, in un seminterrato umido, o vicino a una piscina, o non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua e nessun oggetto pieno di liquido, come un vaso, deve essere posizionato sull'apparecchio.
4. Avvertenza: Al fine di ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questo apparecchio alla pioggia o umidità.
5. L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che la sua posizione o il piano in cui si trova non interferisca con le aperture di ventilazione. Ad esempio, l'apparecchio non deve essere posizionato su un letto, un divano, un tappeto o una superficie simile che potrebbe ostruire le aperture di ventilazione. Oppure posizionato in un'installazione incorporata, come una libreria che ne ostruisce le aperture di ventilazione. Sostanza o oggetto che può impedire il flusso di aria attraverso le aperture di ventilazione.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Altoparlante	1 pezzo
Manuale di operazione	1 pezzo
Cavo VCD	1 pezzo

Specifiche tecniche

Potenza in uscita: 8 W + 8 W
Unità altoparlante: 3.5" 4ohm 10W
Frequenza di risposta: 60Hz-20KHz
Rapporto S/N: ≥80dB
Alimentazione: 220V~50Hz 0.3A
Dimensioni del prodotto:
larghezza 120*profondità 120 * altezza 223 mm

BOTÓES DE CONTROLE:

Ajuste do modo de fonte de áudio: Os modos são: BT,AUX,USB, cartão TF.Pressione e mantenha pressionado por cerca de 3 segundos, para o modo Bluetooth.

USB
1. Modo USB e TF: Pressione brevemente para selecionar a faixa anterior. 2. Modo USB: Pressione brevemente para selecionar a faixa anterior.

AUX
1. Modo USB e TF: pressione brevemente para ligar/pausar a música. 2. Modo TF: pressione brevemente para ligar/pausar a música. Pressione pressionado para sair do modo de cartão TF.

TF
1. Modo USB e TF: Pressione brevemente para selecionar a próxima música. 2. Modo TF: Pressione brevemente para selecionar a próxima música.

VOLUME:

No modo BT, USB, AUX, cartão TF. Gire no sentido horário para aumentar o volume e anti-horário para reduzir o volume.

AGUDOS: No modo BT, USB, AUX e cartão TF. gire no sentido horário para aumentar o volume e anti-horário para reduzir o volume.

GRAVE: No modo BT, USB, AUX e cartão TF. gire no sentido horário para aumentar o volume e anti-horário para reduzir o volume.

FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLE:

FUNÇÕES DE OPERAÇÃO:

Modo BT
- Ligue a caixa de som e a modo BT padrão.
- Ative a função "BT" no seu dispositivo (celular ou aparelho inteligente) e procure "Gs813". Digite "0000" se a senha/pedido pelo um código PIN para conectar-se.
- Com o equipamento pareado, na próxima vez que ligar, o GS813 vai procurar o dispositivo BT automaticamente e se conectará ao que estiver pareado.

VOLUME:

Ruotando in senso orario, il volume aumenta; ruotando in senso antiorario, il volume si riduce.

BASSI: Ruotando in senso orario, il volume aumenta; ruotando in senso antiorario, il volume si riduce.

GRAVI: Ruotando in senso orario, il volume aumenta; ruotando in senso antiorario, il volume si riduce.

FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO:



FUNZIONI OPERATIVE:

Modalità BT
- Accendere l'altoparlante. Premere brevemente il tasto MODE per cambiare la modalità e impostarla su AUX
- Seguire lo schema qui sotto per eseguire la connessione.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Перед началом использования устройства прочитайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства.
2. Сохраняйте указания, использования и инструкции по эксплуатации и руководство пользователя.
3. Устройство не должно использоваться рядом с водой - например, рядом с ванной, увлажненным, сухим подвалом, или рядом с бассейном, или не должны подвергаться брызгам и брызгам, и любые предметы, заполненные жидкостью, такие как вазы, не должны ставиться на устройство.
4. Предупреждение: чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство дождю или влаге.
5. Устройство должно быть отключено от розетки, когда оно не используется или без присмотра. Например, устройство не должно быть загромождено, или оставлено, или аналогичной поверхности, которая может блокировать вентиляционные отверстия. Или размещены в встроенном исполнении, например, комоде. Вещество или объект, которые могут препятствовать потоку воздуха через вентиляционные отверстия.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Колонка	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Кабель VCD	1 шт

Технические характеристики

Выходная мощность:8 Вт+8 Вт
Динамик: 3.5 ом, 4 Ом, 10 Вт
Частотная характеристика: 60 Гц - 20000 Гц
Отношение сигнал/шум: ≥80 дБ
Требуемое напряжение: 220 В~50 Гц,0.3 А
Размеры: Ш120 * Д120 * В223 мм

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Переключение источников аудио: BT,AUX,USB,TF-карта. Сначала нажмите/удерживайте кнопку подключения, нажмите/нажмите и удерживайте (источник)

USB
1. Режим USB, TF: короткое нажатие, чтобы выбрать предыдущий трек 2. Режим BT: короткое нажатие, чтобы выбрать предыдущий трек

AUX
1. Режим USB, TF: короткое нажатие, чтобы воспроизвести/приостановить трек 2. Режим TF: короткое нажатие, чтобы воспроизвести/приостановить трек; Длительное нажатие: выкл.

TF
1. Режим USB, TF: короткое нажатие, чтобы выбрать следующий трек 2. Режим TF: короткое нажатие, чтобы выбрать следующий трек.

ГРОМКОСТЬ:

В режиме BT, USB,AUX,TF-карта.- поворотом по часовой стрелке для увеличения громкости и поворотом против часовой стрелки для уменьшения громкости.

РЕГУЛЯТОР ВЫСОКИХ ЧАСТОТ: В режиме BT, USB, AUX, TF-карта. Поворот по часовой стрелке для увеличения высоких частот и поворот против часовой стрелки для уменьшения высоких частот.

РЕГУЛЯТОР НИЗКИХ ЧАСТОТ: В режиме BT, USB, AUX, TF-карта. Поворот по часовой стрелке для увеличения низких частот и поворот против часовой стрелки для уменьшения низких частот.

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ:



ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ:

Режим BT
- При включении колонки режим BT включается по умолчанию.
- Включите BT на своем устройстве (мобильный телефон,или ноут-бук,компьютер,планшет и т.д.),найдите "Redragon MOUTHPIECE" и устройство попросит ввести код PIN для подключения.
- Если устройство сопряжено,при следующем включении GS813 автоматически будет подключаться к ранее сохраненному устройству BT.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Перед использованием прочтите все инструкции по технике безопасности и эксплуатации.
2. Сохраняйте инструкции по технике безопасности и эксплуатации.
3. Не допускайте использования устройства рядом с водой - например, в ванной комнате, в сырой подвальной комнате, рядом с бассейном или в ванной комнате, а также не допускайте попадания на устройство брызг и капель. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например, вазы.
4. Предупреждение: чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство дождю или влаге.
5. Отключайте устройство от розетки, если оно не используется или без присмотра. Например, устройство не должно быть загромождено, оставлено или аналогичной поверхности, которая может блокировать вентиляционные отверстия. Или размещены в встроенном исполнении, например, комоде. Вещество или объект, которые могут препятствовать потоку воздуха через вентиляционные отверстия.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Динамик	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Кабель VCD	1 шт

Технические характеристики

Выходная мощность:8 Вт+8 Вт
Динамик: 3.5 ом, 4 Ом, 10 Вт
Частотная характеристика: 60 Гц - 20000 Гц
Отношение сигнал/шум: ≥80 дБ
Требуемое напряжение: 220 В~50 Гц,0.3 А
Размеры: Ш120 * Д120 * В223 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Перед использованием устройства прочитайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства.
2. Сохраняйте инструкции по технике безопасности и эксплуатации.
3. Не допускайте использования устройства рядом с водой - например, в ванной комнате, в сырой подвальной комнате, рядом с бассейном или в ванной комнате, а также не допускайте попадания на устройство брызг и капель. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например, вазы.
4. Предупреждение: чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство дождю или влаге.
5. Отключайте устройство от розетки, если оно не используется или без присмотра. Не допускайте загромождения вентиляционных отверстий. Не размещайте в встроенном исполнении, например, в комоде. Не допускайте попадания вещества или предметов, которые могут препятствовать потоку воздуха через вентиляционные отверстия.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ:

Режим AUX
- Включите колонку. Кратко нажмите кнопку MODE, чтобы переключиться в режим AUX
- Схема соединений приведена на рисунке ниже.

ضوابط الأزرار

تبديل وضع مصدر الصوت: الأوضاع هي: BT،AUX،USB، بطاقة TF. اضغط مطولا لمدة 3 ثوان تقريبا، حتى يدخل وضع البلوتوث.

USB
1.USB، وضع TF: اضغط مرة واحدة لتحديد المقطع السابق 2.USB: اضغط مرة واحدة لتحديد المقطع السابق

AUX
1.USB، وضع TF: اضغط مرة واحدة لتشغيل/إيقاف مؤقت للموسيقى 2.TF: اضغط مرة واحدة لتشغيل/إيقاف مؤقت للموسيقى؛ اضغط مطولا لإيقاف تشغيل بطاقة TF.

TF
1.USB، وضع TF: اضغط مرة واحدة لتحديد المقطع التالي 2.TF: اضغط مرة واحدة لتحديد المقطع التالي.

الصوت: في وضع BT، USB، AUX، بطاقة TF. قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة لزيادة الصوت؛ قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض الصوت.

الباس: في وضع BT، USB، AUX، بطاقة TF. قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة لزيادة الباس؛ قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض الباس.

وظائف لوحة التحكم:



وظائف التشغيل:

Bluetooth وضع
- قم بتشغيل مكبر الصوت، وسيكون الوضع الافتراضي هو وضع البلوتوث.
- قم بتشغيل وظيفة "BT" على جهازك (الهاتف المحمول، الكمبيوتر المحمول، الكمبيوتر اللوحي، إلخ)، وابحث عن "Redragon MOUTHPIECE" وسيطلب الجهاز رمز PIN للاتصال بك.
- عندما يتم إقران الجهاز، في المرة التالية التي يتم تشغيله، سيبحث GS813 تلقائيًا عن جهاز BT المقترن ويقترن BT بالجهاز المقترن تلقائيًا.
- إذا لم يكن الجهاز المقترن، فسيدخل GS813 في وضع الاقتران، الضوء الأزرق قيد التشغيل، في حالة عدم دخول GS813 في وضع الاقتران، قم بإزالة بطاقة TF أو بطاقة USB. ثم اضغط مطولا على زر MODE لإدخال وضع الاقتران.

وظائف وضع TF/USB بطاقة

- قم بتشغيل مكبر الصوت، وإدخال بطاقة TF أو بطاقة USB، وسيقوم مكبر الصوت تلقائيًا بتشغيل الموسيقى من بطاقة TF أو بطاقة USB.

مخطط الوصل

وضع AUX
- قم بتشغيل مكبر الصوت. اضغط لفترة قصيرة على زر MODE لتبديل الوضع إلى AUX.
- اتبع المخطط أدناه للتوصيل.

FCC STATEMENT:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determ