








 <p>REDRAGON CASTOR PRO WIRED/2.4G/BT 68 KEYS GAMING KEYBOARD</p> <p>Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for choosing REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>OS Support WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p>How to connect the keyboard with multiple devices</p>  <p>Wired Connection</p> <ol style="list-style-type: none"> Slide the 2.4G/OFF/BT switch on OFF. Take out the USB A to USB Type C cable in the package and connect the keyboard with your computer. The computer will recognize and configure the keyboard automatically. Once the keyboard is connected in wired mode, the side M indicator will be Red when the keyboard is charging and in Green when it's fully charged. <p>2.4G Wireless Connection</p> <ol style="list-style-type: none"> Slide the 2.4G/OFF/BT switch on left side of keyboard to 2.4G. Press [FN] (F11) + [R] for about 3 seconds the side M indicator will flashing in Green, plug the USB receiver into any available USB port on your computer within 20 seconds. The computer will recognize and configure the keyboard automatically. Under this mode, it is available with charging by USB cable plugin, will be in Red and turn to green after charge completed. 	<p>Bluetooth Connection</p> <ol style="list-style-type: none"> Slide the 2.4G/OFF/BT switch on left side of keyboard to BT. Press [FN1]+[Q] BT1 /W/BT2/E/BT3 for about 3 seconds, flashes in Blue(BT1) or Cyan(BT2)or Purple(BT3) quickly. Turn on Bluetooth and scan for available devices on your computer or smart phone. It will find "BT3.0Keyboard or BT5.0 KB" device. Select one of them to get connected with it automatically. To switch the Bluetooth connection between BT1 /BT2/BT3, press FN1+Q/W/E. <p>Function Introduction</p> <ol style="list-style-type: none"> With standard USB and 2.4G/BT connections, the keyboard can be used on computer without any software or driver installation. There are 20 backlight effects, switch by press FN+PGUP. Commands of key combinations with [FN] key <p>FN+1: F1 FN+2: F2 FN+3: F3 FN+4: F4 FN+5: F5 FN+6: F6 FN+7: F7 FN+8: F8 FN+9: F9 FN+0: F10 FN+"," : F11 FN+~ : F12 FN+[] : HOME FN+[]] : END FN+; : PRTSC</p>	<p>FN+"" : INSERT FN+B : Previous Track FN+M : Next Track FN+N : Play/Pause FN+W : Stop FN+C : Mute FN+Z : Volume- FN+X : Volume+ FN+DEL : RESET</p> <p>How to recharge the keyboard</p> <p>The LED indicator of battery will turn to red when keyboard is out of battery. Find the USB A to USB Type C cable in the packaging plug the keyboard and connect it with computer for charging.</p> <p>Macro recording function</p> <ol style="list-style-type: none"> Press FN2+ (MR)7 to start recording, now 1-6 keys light up in Red, 7 key light up in white, CAPS key light up and flash quickly in Red color indicate its ready for recording. press one of key from (G1-G6) 1-6 key, the key will light up and flash quickly in Red. Record the desired keys. Press FN2+ (MR)7 key to complete recording (MR key lights OFF). <p>For example: FN2+7 → 1 → ABC → FN2+7</p> <p>How to play Macro FN2+ (1-6) key For example: FN2+1 → G1(ABC)</p> <p>How to delete Macro FN2+DEL to delete all Macro</p>	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboard's USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboard's USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. 
	<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. Peças que saírem desgastadas (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. 	<p>Sistemas operacionais compatíveis WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p>Como conectar o teclado a diversos dispositivos</p>  <p>Conexão com fio</p> <ol style="list-style-type: none"> Deslize o interruptor 2.4G/OFF/BT para a posição OFF (desligado). Retire o cabo USB A para tipo C da embalagem e conecte o teclado ao computador. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente. Quando o teclado for ligado, o carregamento será iniciado. O LED da bateria acenderá na cor branca quando a carga estiver completa. <p>Conexão sem fio 2.4 G</p> <ol style="list-style-type: none"> Deslize a chave 2.4G/OFF/BT, localizada no lado esquerdo do teclado, para a posição 2.4G. Pressione [FN]+[R] por cerca de três segundos, o LED marcado com M piscará rapidamente em verde. Conecte o receptor USB em qualquer porta USB disponível no computador dentro de 20 segundos. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente. Nesse modo, fica disponível para carregar pelo cabo USB. O LED ficará vermelho durante a carga e verde quando a carga estiver completa. 	<p>Conexão Bluetooth</p> <ol style="list-style-type: none"> Deslize a chave 2.4G/OFF/BT, localizada no lado esquerdo do teclado, para a posição BT. Pressione [FN2]+[Q] BT1 /W/BT2/E/BT3 por cerca de 3 segundos, M piscará rapidamente em azul(BT1) ou ciano (BT2) ou roxo (BT3). Ligue o Bluetooth e procure dispositivos disponíveis no computador ou no smartphone. Será encontrado o dispositivo "BT3.0Keyboard" ou "BT5.0 KB". Selecione um deles para conectar automaticamente. Para alternar a conexão Bluetooth entre BT1/BT2/BT3, pressione FN+Q/W/E. <p>Apresentação da função</p> <ol style="list-style-type: none"> Com conexões padrão USB 2.4G/BT, o teclado poderá ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver. Há 20 efeitos de iluminação de fundo. Para trocar, pressione FN + PGDN. Comandos via combinações de teclas com a tecla [FN] <p>FN+1: F1 FN+2: F2 FN+3: F3 FN+4: F4 FN+5: F5 FN+6: F6 FN+7: F7 FN+8: F8 FN+9: F9 FN+0: F10 FN+"," : F11 FN+~ : F12 FN+[] : HOME FN+[]] : END FN+; : PRTSC</p>	<p>FN+"" : INSERT FN+B : Faixa anterior FN+M : Próxima faixa FN+N : Tocar/pausar FN+W : Parar FN+C : Mudo FN+Z : Volume- FN+X : Volume+</p> <p>Como carregar o teclado</p> <p>O LED indicador (MI) da bateria ficará vermelho quando a bateria do teclado estiver descarregada. Pegue o cabo USB A para USB C na embalagem, conecte no teclado e conecte no computador para carregar.</p> <p>Função de gravação de macro</p> <ol style="list-style-type: none"> Pressione FN2 + (MR)7 para iniciar a gravação. Agora as teclas 1-6 acenderão em vermelho, a tecla 7 acenderá em branco, a tecla CAPS acenderá e piscará rapidamente em vermelho, indicando que está pronto para a gravação. Pressione uma das teclas de (G1-G6) 1-6, a tecla acenderá e piscará rapidamente em vermelho. Grave as teclas desejadas. Pressione a tecla FN2+(MR)7 para concluir a gravação (a tecla MR apagará). <p>Por exemplo: FN2+7 → 1 → ABC → FN2+7</p> <p>Como executar macros FN2+ (1-6) Por exemplo: FN2+1 → G1(ABC)</p>	<p>Como excluir uma macro FN2+DEL, para excluir todas as macros</p> <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o teclado não responde, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outra porta USB no computador. Se você derramar líquido no teclado, desconecte o cabo USB do teclado do computador imediatamente. Enxugue o excesso de líquido e coloque o teclado em um local seco e ventilado. É importante que o teclado seque naturalmente antes de utilizá-lo. 
	<p>PL</p> <p>Drogi Użytkownik!</p> <p>Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez kłęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją. 	<p>Obsługiwane systemy operacyjne WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p>Jak połączyć klawiaturę z wieloma urządzeniami</p>  <p>Połączenie przewodowe</p> <ol style="list-style-type: none"> Przesuń przełącznik 2.4G/OFF/BT1 w położenie OFF. Wyjmij kabel USB A do USB C z opakowania i podłącz klawiaturę do komputera. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę. Po włączeniu zasilania klawiatury rozpozna się ładowanie, M wskaźnik LED baterii zmieni kolor na biały po zakończeniu ładowania. <p>Połączenie bezprzewodowe 2.4G</p> <ol style="list-style-type: none"> Przesuń przełącznik 2.4G/OFF/BT2 lewej strony klawiatury w położenie 2.4G. naciśnij [FN]+[R] na około 3 sekundy, dioda oznaczona M miga szybko na zielono, w ciągu 20 sekund podłącz odbiornik USB do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę. W tym trybie jest dostępne ładowanie przez kabel USB. M wskaźnik będzie w kolorze czerwonym i zmieni się na zielony po zakończeniu ładowania. <p>Połączenie Bluetooth</p> <ol style="list-style-type: none"> Przesuń przełącznik 2.4G/OFF/BT3 lewej strony klawiatury w położenie BT. 	<p>2. Naciśnij [FN2]+[Q] BT1 /W/BT2/E/BT3 na około 3 sekundy, M miga szybko na niebiesko (BT1) lub cyjanowo (BT2) lub fioletowo (BT3).</p> <p>Włącz Bluetooth i skanuj w poszukiwaniu dostępnych urządzeń w komputerze lub smartfonie. Zostanie znalezione urządzenie "BT3.0KB lub BT5.0 KB". Wybierz jedno z nich, aby połączyć się z nim automatycznie.</p> <p>3. Aby przełączyć połączenie bluetooth pomiędzy BT1 /BT2/BT3, naciśnij FN+Q/W/E.</p> <p>Funkcje - wprowadzenie</p> <ol style="list-style-type: none"> Dzięki standardowemu interfejsowi USB 2.4G/BT klawiatura może być używana na komputerach bez konieczności instalowania oprogramowania czy sterowników. Dostępnych jest 20 efektów podświetlenia, przełączanych z pomocą skrótu FN+PGDN. Polecenia kombinacji klawiszy z klawiszem [FN] <p>FN+1: F1 FN+2: F2 FN+3: F3 FN+4: F4 FN+5: F5 FN+6: F6 FN+7: F7 FN+8: F8 FN+9: F9 FN+0: F10 FN+"," : F11 FN+~ : F12 FN+[] : HOME FN+[]] : END FN+; : PRTSC</p>	<p>FN+B:Poprzedni utwór FN+M:Następny utwór FN+N:Odtwarzaj/Pauza FN+W:Stop FN+C:Wycisz FN+Z:Głośność- FN+X:Volume+</p> <p>Jak naładować klawiaturę?</p> <p>Wskaźnik LED akumulatora zmieni się na czerwony, gdy w klawiaturę będzie bliska rozładowania. Znajdź w opakowaniu kabel USB A do USB typu C, podłącz klawiaturę i podłącz ją do komputera w celu naładowania.</p> <p>Funkcja nagrywania makro</p> <ol style="list-style-type: none"> Naciśnij skrót FN2+ (MR)7, aby rozpocząć nagrywanie, teraz klawisze 1-6 świecą się na czerwono, klawisz 7 świeci się na biało, klawisz CAPS świeci się i szybko miga na czerwono, wskazując, że jest gotowy do nagrywania. naciśnij jeden z klawiszy (G1-G6) 1-6, przycisk zaświeci się i zacznie szybko migać na czerwono. Nagraj żądane klawisze. Naciśnij FN2 + (MR)7, aby zakończyć nagrywanie (klawisz MR wyłączy się). <p>Na przykład: FN2+7 → 1 → ABC → FN2+7</p> <p>Jak odwozycy makro? Klawisz FN2+ (1-6) Na przykład: FN2+1 → G1(ABC)</p>	<p>Jak usunąć makro? FN2+DEL, aby usunąć wszystkie makra</p> <p>Często zadawane pytania</p> <ol style="list-style-type: none"> Jeli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze. W przypadku roszczenia piny na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzyj nadmiar płynu i umieść klawiaturę w ciepłym i przewiewnym miejscu. Przed następnym użyciem upewnij się, że klawiatura naturalnie wyschła. 
	<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> В течение гарантийного периода гарантии распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, а также аварии не включены. Расходные детали (например, подставка для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены. 	<p>Поддерживаемые операционные системы WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p>Как подключить клавиатуру к различным устройствам</p>  <p>Проводное подключение</p> <ol style="list-style-type: none"> Переверните переключатель 2.4G/OFF/BT в положение OFF (Выкл.). Используйте кабельный переходник USB A/USB Type C, входящий в комплект поставки, подключите клавиатуру к компьютеру. Компьютер выполнит распознавание и настройку клавиатуры автоматически. После включения питания клавиатуры начнется ее зарядка, по ее завершении светодиодный индикатор M аккумуляторной батареи загорится белым. <p>Беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц</p> <ol style="list-style-type: none"> Переверните переключатель 2.4G/OFF/BT на левой стороне клавиатуры в положение 2.4G. Нажмите [FN]+[R] в течение 3 секунд, светодиод с буквой M начнет быстро мигать зеленым цветом, подключите USB-рецепивер в любой доступный USB-порт компьютера в течение 20 секунд. Компьютер выполнит распознавание и настройку клавиатуры автоматически. В этом режиме доступна функция зарядки через USB-кабель, светодиод M будет гореть красным и затем зеленым после завершения зарядки. 	<p>Подключение по Bluetooth</p> <ol style="list-style-type: none"> Переверните переключатель 2.4G/OFF/BT на левой стороне клавиатуры в положение BT. Нажмите [FN2]+[Q] BT1 /W/BT2/E/BT3 в течение 3 секунд, светодиод M будет быстро мигать синим (BT1), голубым (BT2) или фиолетовым (BT3). Включите функцию Bluetooth и выполните поиск доступных устройств на компьютере или смартфоне. В результате поиска будет найдено устройство "BT3.0Keyboard" или "BT5.0 KB". Выберите одно из них, чтобы подключиться к нему автоматически. Для смены Bluetooth-подключения между устройствами BT1/BT2/BT3, нажмите FN+Q/W/E. <p>Описание функций</p> <ol style="list-style-type: none"> Благодаря наличию стандартных интерфейсов USB/2.4 ГГц/BT клавиатура подключается к компьютеру без установки какого-либо программного обеспечения или драйверов. Имеется 20 эффектов подсветки, для переключения нажмите FN + PGDN. Командные комбинации клавиш с использованием клавиши [FN] <p>FN+1: F1 FN+2: F2 FN+3: F3 FN+4: F4 FN+5: F5 FN+6: F6 FN+7: F7 FN+8: F8 FN+9: F9 FN+0: F10 FN+"," : F11</p>	<p>FN+"" : F12 FN+[] : HOME FN+[]] : END FN+; : PRTSC FN+"" : INSERT FN+B : Предыдущий трек FN+M : Следующий трек FN+N : Воспроизведение/Пауза FN+W : Стоп FN+C : Без звука FN+Z : Уменьшить громкость FN+X : Увеличить громкость</p> <p>Зарядка клавиатуры</p> <p>Если клавиатура разряжена, светодиодный индикатор клавиатуры будет гореть красным цветом.</p> <p>Используйте кабель переходник USB A/USB Type C, входящий в комплект поставки, подключите клавиатуру к компьютеру для зарядки.</p> <p>Функция записи макроса</p> <ol style="list-style-type: none"> Нажмите FN2 + (MR)7, чтобы начать запись, клавиши 1-6 загорятся красным, клавиша 7 - белым, клавиша CAPS загорится и будет быстро мигать белым цветом, указывая на готовность к записи. Нажмите одну из клавиш 1-6 (G1-G6), ее индикатор загорится и будет быстро мигать красным. Запишите макрос, нажав нужные клавиши. Нажмите FN2+(MR)7, чтобы завершить запись (подсветка клавиши MR выключится). <p>Например: FN2+7 → 1 → ABC → FN2+7</p>	<p>Воспроизведение макроса FN2+ одна из клавиш (1-6) Например: FN2+1 → G1(ABC)</p> <p>Как удалить макрос? Нажмите FN2+DEL, чтобы удалить все макросы</p> <p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если клавиатура не реагирует, убедитесь в том, что USB-кабель клавиатуры вставлен в соответствующий USB-порт на компьютере, также попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере. Если вы пролили жидкость на клавиатуру, отключите USB-кабель клавиатуры от компьютера. Вытрите излишки жидкости и поместите клавиатуру в сухое и вентилируемое место. Убедитесь, что клавиатура полностью высохла естественным образом, прежде чем использовать ее вновь. 
	<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontagen, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf. 	<p>Betriebsysteme WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p>Verbindung der Tastatur mit mehreren Geräten</p>  <p>Verkabelte Verbindung</p> <ol style="list-style-type: none"> Den Schalter "2.4G/OFF/BT" auf „OFF“(AUS) schieben. Das USB A- an-USB-Typ C-Kabel aus der Verpackung nehmen und die Tastatur mit dem Computer verbinden. Der Computer erkennt und konfiguriert die Tastatur automatisch. Nach dem Einschalten der Tastatur startet der Ladevorgang. Die M-LED leuchtet nach dem Ende des Ladevorgangs weiß. <p>2.4G Kabellose Verbindung</p> <ol style="list-style-type: none"> Zum Einschalten den 2.4G/OFF/BT-Schalter links an der Tastatur auf 2.4G schieben. Die Tasten [FN]+[R] ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Die M-LED blinkt schnell Grün. Dann innerhalb von 20 Sekunden den USB-Empfänger in einen freien Anschluss am Computer einstecken. Der Computer erkennt und konfiguriert die Tastatur automatisch. In diesem Modus ist der Ladevorgang mittels eingestecktem USB-Kabel möglich. M wechselt abschließend von Rot zu Grün. 	<p>Bluetooth-Verbindung.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zum Einschalten den Schalter 2.4G/OFF/BT links an der Tastatur auf BT schieben. [FN2]+[Q] BT1 /W/BT2/E/BT3 ca. 3 Sekunden gedrückt halten. M blinkt schnell Blau (BT1), Cyan (BT2) oder Lila (BT3). Schalten Sie Bluetooth ein und suchen Sie dann auf Ihrem Computer oder dem Smartphone nach verfügbaren Geräten. Das Gerät „BT3.0Keyboard“ oder „BT5.0 KB“ wird angezeigt. Eines der beiden für die automatische Kopplung auswählen. Umschalten der Bluetooth-Verbindung zwischen BT1/BT2/BT3: FN+Q/W/E drücken. <p>Vorstellung der Funktionen</p> <ol style="list-style-type: none"> Dank der standardmäßigen USB- und 2.4G/BT-Schnittstellen kann die Tastatur ohne Software- und Treiberinstallation mit dem Computer verwendet werden. Die 20 Hintergrundeffekte können mit FN2+BLD+AB aufgerufen werden. Befehle von Tastenkombinationen mit der [FN]-Taste: <p>FN+1: F1 FN+2: F2 FN+3: F3 FN+4: F4 FN+5: F5 FN+6: F6 FN+7: F7 FN+8: F8 FN+9: F9 FN+0: F10 FN+"," : F11 FN+~ : F12 FN+[] : HOME FN+[]] : ENDE FN+; : DRUCKEN</p>	<p>FN+"" : ENFG FN+B:Vorherige Spur FN+M:Nächste Spur FN+N:Wiedergabe/Pause FN+W:Stopp FN+C:Stummumschalten FN+Z:Lautstärke- FN+X:Lautstärke+</p> <p>Tastatur aufladen</p> <p>Wenn die Tastatur entladen ist, leuchtet die Akku-LED Rot. Das Kabel Typ A-an-USB-Typ C aus der Verpackung nehmen, in die Tastatur einstecken und diese für die Aufladung mit dem Computer verbinden.</p> <p>Makroaufzeichnungsfunktion</p> <ol style="list-style-type: none"> Aufzeichnung mit FN2 + (MR)7 starten. Die Tasten 1-6 leuchten Rot, Taste 7 leuchtet Weiß. Die CAPS-Taste leuchtet Rot und blinkt schnell. Nun kann die Aufzeichnung gestartet werden. Eine der Tasten (G1-G6) 1-6 drücken. Die Taste blinkt schnell Rot. Die gewünschten Tastenbelegungen aufzeichnen. Die Aufzeichnung mit der Taste FN2 (MR)7 abschließen (die MR-Tastelenbeleuchtung erlischt). <p>Zum Beispiel: FN2+7 → 1 → ABC → FN2+7</p> <p>Makro-Wiedergabe Taste FN2+ (1-6) Zum Beispiel: FN2+1 → G1(ABC)</p>	<p>Makro löschen Alle Makros löschen, FN2+ENF</p> <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Tastatur nicht reagieren sollte, prüfen Sie bitte, ob das USB-Kabel der Tastatur richtig mit dem USB-Anschluss am Computer verbunden ist oder wählen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer. Falls Sie Flüssigkeit auf die Tastatur verschütten sollten, stecken Sie das USB-Kabel bitte unverzüglich aus dem Computeranschluss aus. Wischen Sie die Flüssigkeit ab und bewahren Sie die Tastatur an einem warmen und gut belüfteten Ort auf. Die Tastatur muss vor der nächsten Benutzung an der Luft trocknen. 