



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klawiatura Redragon K664WBP-RGB-PRO Gloria Pro

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki **Redragon**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

1. Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

2. Opis produktu

Redragon K664WBP-RGB-PRO Gloria Pro – zaawansowana klawiatura mechaniczna dla graczy

Redragon K664WBP-RGB-PRO Gloria Pro to wysokiej jakości mechaniczna klawiatura 94-klawiszowa, oferująca **trzy tryby połączenia** – przewodowe USB-C, bezprzewodowe Bluetooth oraz stabilną łączność 2,4 GHz. Dzięki technologii **Gasket Mount** i przełącznikom **Bumblebee**, klawiatura zapewnia niezwykle responsywne i precyzyjne działanie.

Cechy produktu:

- ✓ **Trzy tryby połączenia** – USB-C, Bluetooth 5.0 i adapter 2.4 GHz
- ✓ **Pełnowymiarowy układ 94 klawiszy** – w tym blok numeryczny
- ✓ **Switche mechaniczne Redragon Bumblebee** – responsywne i ciche
- ✓ **Podświetlenie RGB** – 16 trybów efektów świetlnych
- ✓ **Funkcja Hot-Swap** – możliwość wymiany przełączników bez lutowania
- ✓ **Duża pojemność baterii 3000 mAh** – długi czas pracy na jednym ładowaniu

Zawartość zestawu:

- ✓ Klawiatura Redragon K664WBP-RGB-PRO Gloria Pro
- ✓ Odbiornik USB 2.4 GHz
- ✓ Przewód USB-C do USB-A (1,5m)

3. Bezpieczeństwo użytkowania

Aby korzystanie z produktu było bezpieczne, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

Środki ostrożności

- Podczas montażu i demontażu klawiatury oraz jej przełączników używaj odpowiednich narzędzi, dzięki temu unikniesz uszkodzeń.
- Metalowe styki przełączników są delikatne – obchodź się z nimi ostrożnie, aby zapobiec ich wygięciu lub złamaniu.

Unikanie skaleczeń

- Zachowaj ostrożność przy kontakcie z ostrymi krawędziami lub wystającymi elementami przełączników.
- W przypadku demontażu zaleca się używanie rękawic ochronnych.

Kompatybilność i prawidłowy montaż

- Przed zakupem sprawdź, czy klawiatura i przełączniki są kompatybilne z Twoim urządzeniem.

- Jeśli podczas montażu napotkasz opór, nie używaj siły – może to doprowadzić do uszkodzeń.
- Dobierz przełączniki o odpowiedniej sile nacisku i działaniu, aby uniknąć zmęczenia dłoni i nadgarstków przy długotrwałym użytkowaniu.

Zagrożenia związane z lutowaniem

- Jeśli montaż przełączników wymaga lutowania, używaj lutownicy zgodnie z jej przeznaczeniem, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Unikaj dotykania gorących części lutownicy i zawsze odkładaj ją na przeznaczoną do tego podstawkę.

Warunki użytkowania

- Nie używaj klawiatury w miejscach o wysokiej wilgotności, aby uniknąć korozji metalowych elementów.
- Jeśli przełączniki zostaną zamoczone, upewnij się, że są całkowicie suche przed ich montażem.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródeł wysokiej temperatury, aby zapobiec deformacji plastikowych części.
- Do czyszczenia nie stosuj środków na bazie alkoholu ani innych agresywnych substancji.
- Przed użyciem upewnij się, że nie masz uczulenia na materiały użyte w produkcji.

Dodatkowe informacje

- Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
- Korzystaj wyłącznie z przełączników zalecanych przez producenta Twojej klawiatury.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji klawiatury ani jej przełączników (wiercenie, docinanie lub ingerencje w konstrukcję), ponieważ może to prowadzić do ich uszkodzenia.

4. Instalacja i użytkowanie

Tryb przewodowy (USB-C)

1. Przesuń przełącznik **2.4G/OFF/BT** klawiatury na **OFF**.
2. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB-C.
3. Klawiatura zostanie automatycznie wykryta przez system operacyjny i będzie gotowa do użycia.
4. Dioda **M** zaświeci się na **zielono**, sygnalizując połączenie.

Tryb bezprzewodowy 2.4G

1. Przesuń przełącznik **2.4G/OFF/BT** na **2.4G**.
2. Naciśnij i przytrzymaj **FN + 4** przez **3 sekundy**, aż dioda **M** zacznie migać na **żółto**.
3. W ciągu **20 sekund** podłącz odbiornik USB do komputera.

4. Po pomyślnym połączeniu dioda **M** zaświeci się na **żółto**.

Tryb Bluetooth

1. Przesuń przełącznik **2.4G/OFF/BT** na **BT**.
2. Naciśnij i przytrzymaj **FN + 1/2/3**, aż dioda **M** zacznie migać (niebieski, cyjan lub magenta).
3. Włącz Bluetooth na urządzeniu docelowym i wyszukaj **BT3.0Keyboard** lub **BT5.0 KB**.
4. Wybierz klawiaturę, aby połączyć się bezprzewodowo.

Tryb oszczędzania energii

- **Po 3 minutach bezczynności** – wyłączają się tylko diody, ale klawiatura pozostaje aktywna.
- **Po 30 minutach bezczynności** – klawiatura przechodzi w tryb uśpienia i odłącza połączenie.

5. Funkcje klawiszy skrótów

Podświetlenie RGB

- **FN + R Shift** – zmiana trybu podświetlenia (16 efektów)
- **FN + Enter** – zmiana koloru podświetlenia
- **FN + ← / →** – regulacja prędkości efektów
- **FN + ↑ / ↓** – regulacja jasności
- **FN + Spacja** – włącz/wyłącz podświetlenie

Nagrywanie własnych efektów podświetlenia

1. **FN + Backspace** – aktywacja trybu nagrywania
2. **FN + Backspace** – wybierz klawisze do podświetlenia
3. **FN + Backspace** – zapisz efekt

Funkcje multimedialne (Windows)

- **FN + F1** – zmniejszenie jasności ekranu
- **FN + F2** – zwiększenie jasności ekranu
- **FN + F7** – poprzedni utwór
- **FN + F8** – play/pause
- **FN + F9** – następny utwór
- **FN + F10** – wyciszenie
- **FN + F11** – zmniejszenie głośności
- **FN + F12** – zwiększenie głośności

Funkcje multimedialne (macOS)

- **F1** – zmniejszenie jasności ekranu
- **F2** – zwiększenie jasności ekranu
- **F4** – Siri
- **F7** – poprzedni utwór
- **F8** – play/pause
- **F9** – następny utwór

Funkcje systemowe

- **FN + [{** – Insert
- **FN +]}** – Delete
- **FN + ;:** – Home
- **FN + ""** – End
- **FN + .>** – Page Up
- **FN + /?** – Page Down
- **FN + W** – blokada klawisza Windows
- **FN + ESC** – reset do ustawień fabrycznych

Aby przełączyć system:

- **FN + W** – przełącz na Windows
- **FN + A** – przełącz na macOS

6. Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia klawiatury.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.
- Regularnie sprawdzaj i czyść przestrzenie między klawiszami.

7. Utylizacja i recykling

- Klawiaturę należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

8. Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po

przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **Redragon K664WBP-RGB-PRO Gloria Pro!**
Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.