



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mysz bezprzewodowa Redragon BM-4054

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki **Redragon**. Aby chronić swoje prawa i zapewnić lepszą obsługę klienta, prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji:

1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie obejmuje to uszkodzeń mechanicznych wynikających z demontażu, silnych uderzeń, zanurzenia w wodzie, podłączenia do niewłaściwego prądu lub napięcia oraz zniszczeń spowodowanych klęskami żywiołowymi, takimi jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne oraz elementy zamienne nie są objęte gwarancją.

1. Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

2. Opis produktu

Mysz bezprzewodowa **Redragon BM-4054** to ergonomiczne i precyzyjne urządzenie zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie użytkownika. Dzięki łączności 2.4 GHz oraz regulowanemu DPI do 4000 mysz sprawdzi się zarówno w pracy biurowej, jak i podczas codziennego użytkowania.

Cechy produktu:

- **Łączność bezprzewodowa 2.4 GHz** – stabilne i szybkie połączenie.
- **Regulacja DPI (800/1200/1600/2400/4000)** – dostosowanie czułości do własnych preferencji.
- **Ergonomiczny design** – wygoda użytkowania przy długotrwałej pracy.
- **Plug & Play** – natychmiastowa gotowość do działania bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
- **Zawartość zestawu** – mysz Redragon BM-4054, odbiornik USB 2.4 GHz.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

Aby zapewnić długą żywotność urządzenia oraz bezpieczne użytkowanie, należy przestrzegać poniższych zasad:

Zagrożenia mechaniczne i użytkowe

- Nie upuszczaj myszy ani nie wystawiaj jej na silne wstrząsy – może to spowodować uszkodzenie czujników i komponentów wewnętrznych.
- Unikaj nadmiernego nacisku na przyciski i rolkę przewijania, aby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy myszy ani modyfikować jej elementów – może to skutkować utratą gwarancji i trwałym uszkodzeniem urządzenia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj mysz wyłącznie do sprawnego portu USB.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi kablami lub złączami, aby uniknąć zwarcia i porażenia prądem.
- Unikaj dotykania przewodów i złączy mokrymi rękami – może to prowadzić do awarii urządzenia.

Ryzyko ergonomiczne

- Upewnij się, że mysz jest dopasowana do wielkości dłoni, aby zapobiec przeciążeniu nadgarstków i dłoni.
- Regularnie rób przerwy podczas długiego użytkowania, aby zminimalizować ryzyko powstawania urazów, takich jak zespół cieśni nadgarstka.

Zagrożenia dla myszy bezprzewodowej

- Regularnie sprawdzaj poziom baterii – rozładowana bateria może prowadzić do przerwania pracy urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z baterii zalecanych przez producenta, aby uniknąć ryzyka wycieku substancji chemicznych.
- Przechowuj mysz z wyjętą baterią, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas.

Zagrożenia środowiskowe

- Nie używaj myszy w miejscach o wysokiej wilgotności, ponieważ wilgoć może uszkodzić komponenty wewnętrzne.
- Jeśli mysz zostanie przypadkowo zamoczona, natychmiast odłącz ją od komputera, osusz i upewnij się, że jest całkowicie sucha przed ponownym użyciem.
- Unikaj wystawiania myszy na działanie ekstremalnych temperatur i bezpośredniego światła słonecznego, które mogą prowadzić do deformacji obudowy i uszkodzenia elektroniki.

Zasady konserwacji i przechowywania

- Regularnie czyść mysz suchą, miękką ściereczką, aby usunąć kurz i zabrudzenia.
- Nie używaj rozpuszczalników chemicznych ani środków czyszczących na bazie alkoholu – mogą one uszkodzić powierzchnię myszy.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i kurzu, aby przedłużyć jego żywotność.
- W przypadku myszy przewodowej, unikaj plątania się przewodu, co może prowadzić do jego mechanicznego osłabienia.

Dodatkowe ostrzeżenia

- **Bezpieczeństwo dzieci** – przechowuj mysz poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu urządzenia i połknięciu drobnych elementów.
- **Unikaj modyfikacji** – nie próbuj samodzielnie naprawiać ani rozmontowywać myszy. W razie problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

4. Instalacja i użytkowanie

Podłączanie myszy:

1. Włóż **1 baterię AA** do komory baterii.
2. Podłącz odbiornik USB do portu USB komputera.
3. Włącz mysz za pomocą przełącznika zasilania.
4. Komputer automatycznie wykryje urządzenie i mysz będzie gotowa do użytku.


Regulacja DPI:

Mysz posiada **pięciostopniową regulację DPI** (800/1200/1600/2400/4000), którą można zmieniać za pomocą dedykowanego przycisku.

Tryb oszczędzania energii:

- Po **1 minucie** bezczynności mysz przechodzi w tryb uśpienia – można ją aktywować ruchem lub kliknięciem.
- Po **10 minutach** nieużywania urządzenie przechodzi w tryb głębokiego uśpienia.

Funkcje przycisków



1. Lewy przycisk myszy - Standardowe kliknięcie.
2. Prawy przycisk myszy - Menu kontekstowe.
3. Rolka przewijania – przewijanie i środkowy przycisk.
4. DPI Switch - zmiana poziomu czułości.
5. Sensor optyczny.
6. Komora baterii.
7. Schowek na odbiornik USB.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Regularnie czyść mysz suchą, miękką ściereczką.
- Nie używaj rozpuszczalników chemicznych ani środków czyszczących na bazie alkoholu.
- Przechowuj mysz w suchym miejscu, z dala od wilgoci.

6. Utylizacja i recykling

Produkt nie powinien być wyrzucony do odpadów komunalnych! Oddaj go do odpowiednich punktów recyklingu zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

7. Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **Redragon BM-4054!**
Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.