REDRAGON

ST4R PRO

WIRELESS ULTRA LIGHT-WEIGHT
ERGONOMIC GAMING MOUSE

Wireless Ultra Light-weight Ergonomic Gaming Mouse Operating Instructions

REDRAGON

ST4R PRO

WIRELESS ULTRA LIGHT-WEIGHT
ERGONOMIC GAMING MOUSE

Wireless Ultra Light-weight Ergonomic Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

Button Instructions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel(clicked as middle mouse button).
4. Side key, defaulted function: Forward key on the keyboard.
5. Side key, defaulted function: Backward key on the keyboard.
6. DPI button.
7. BT pair button.
8. Power button: BT/OFF/2.4G button.



Basic Operation:

How to Connect the Mouse with a Computer

1. Take out the USB to USB-C cable in the package and connect the mouse with your computer.
2. Slide the power switch on the bottom of the mouse at any mode(BT/OFF/2.4G), The mouse is under recharging.
3. The computer will recognize and configure the mouse automatically at wired mode.
4. The mouse will be ready for use when the configuration is finished.

2.4G wireless pairing

1. Slide the power switch on bottom of the mouse to 2.4G.
2. Take out the USB receiver in the package and plug it into any available USB port on your computer,please note that the USB receiver can be storage on the bottom of mouse.
3. Press any button on mouse, the computer will recognize and configure the keyboard automatically.

BT pairing

1. Slide the power switch on bottom of the mouse to BT.
2. Press and hold the pairing button at mouse bottom for 3 seconds, switch on PC or tablet BT, search the mouse as BT5.1 mouse, press it for pairing.

Auto sleep and power save function

The gaming mouse will be sleep mode if it is out of work in 1 minutes, please move the mouse or press any key to wake it up.

A lithium battery inside

How to Recharge the Battery

1. The scroll wheel light will flash in red when battery is low, you need to recharge the mouse now.
2. Take out the USB to USB C cable and connect the mouse and any USB power output port. While the battery is under recharging, the scroll wheel lights up and flash firstly in red, then in yellow by 30%-90% charged and finally lights steadily on in red when the battery is fully charged.
3. Charging time is around 5 hours.
4. Note: Slide the power switch on the bottom of the mouse to OFF for long term storage.

5. CAUTION: DO NOT CHARGE THE MOUSE BY WALL PLUG, INPUT VOLTAGE MAX 7V.

DPI adjustment and indication

DPI indicator light: Behind the Scroll wheel key, there is a DPI indicator light.
Red ——— Gear 1 (1000 DPI)
Blue ——— Gear 2 (2000 DPI)
Green ——— Gear 3 (4000 DPI)
Purple ——— Gear 4 (8000 DPI)
Yellow ——— Gear 5(26000 DPI)

Report rate adjustment

Press and hold scroll wheel button + Forward button to switch the report rate in 125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ , the report rate is avaialble to adjust in software(Not available at BT mode).

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.
DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, disassemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ CAUTION

Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Instruções dos botões

1. Botão esquerdo do mouse.
2. Botão direito do mouse.
3. Botão da rodinha (clicado como botão do meio do mouse).
4. Tecla lateral, função padrão: Tecla Avançar da esquerda no teclado.
5. Tecla lateral, função padrão: Tecla de recuo da esquerda no teclado.
6. Botão de DPI.
7. Botão de pareamento do BT.
8. Botão de energia: Botão BT/OFF/2.4G.



Operação básica:

Como conectar o mouse a um computador

1. Retire o cabo USB C da embalagem e conecte o mouse ao computador.
2. Deslize o botão de energia na parte inferior do mouse em qualquer um dos modos (BT/OFF/2.4G). O mouse começará a ser carregado .
3. O computador vai reconhecer e configurar o mouse automaticamente no modo com fio.
4. O mouse estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída.

Pareamento com 2.4G

1. Deslize a chave na parte inferior do mouse para a posição 2.4G
2. Retire o receptor USB da embalagem e conecte em uma porta USB disponível no computador. Observe que o receptor USB pode estar armazenado na parte inferior do mouse .
3. Pressione qualquer botão do mouse, o computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente.

Pareamento BT

1. Deslize a chave na parte inferior do mouse para a posição BT.
2. Pressione e segure o Botão de pareamento na parte inferior do mouse por 3 segundos, ligue o Bluetooth do PC ou do tablet, procure o mouse como BT5.1, pressione para parear.

Função de desativação automática para economia de energia

O mouse para jogos entrará no modo inativo se ficar sem uso por mais de 1 minutos. Mova o mouse ou pressione qualquer tecla para reativá-lo.

A bateria interna de lítio

Como recarregar a bateria

1. A luz da roda de rolagem piscará em vermelho quando a bateria estiver fraca e for necessário recarregar a bateria.
2. Retire o cabo USB para USB C e conecte o mouse a qualquer porta USB. Enquanto a bateria estiver sendo recarregada, a roda de rolagem acenderá e piscará primeiro em vermelho, permanecendo em amarelo entre 30% a 90% da carga e, finalmente, permanecerá acesa em vermelho quando a carga da bateria estiver completa.
3. O tempo de carregamento é de 5 horas.
4. Observação: Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse estiver para a posição OFF (desligado) para armazenamento por longos períodos.

5. CUIDADO: NÃO CARREGUE O MOUSE LIGANDO O PLUGUE NA TOMADA DA PAREDE. VOLTAGEM MÁXIMA 7 V.

Ajuste e indicação de DPI

Indicador luminoso de DPI: Atrás da rodinha de rolamento, há um indicador luminoso de DPI.
Vermelho — Velocidade 1 (1000 DPI)
Azul ——— Velocidade 2 (2000 DPI)
Verde ——— Velocidade 3 (4000 DPI)
Roxo ——— Velocidade 4 (8000 DPI)
Amarelo ——— Velocidade 5 (26000 DPI)

Ajuste da taxa de leitura

Pressione e mantenha pressionado o botão da roda de rolagem e o botão Avançar para alternar a taxa de leitura entre 125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz. A taxa de leitura pode ser ajustada no software (não está disponível no modo BT).

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

JP

尊敬するユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理通品交換責任規定）に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証規則は次の通りです：

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

ボタンの操作方法

1. 左マウスボタン。
2. 右マウスボタン。
3. スクロールホイール（マウスのセンターボタン）。
4. サイドキー、デフォルト機能：キーボードの前進キー。
5. サイドキー、デフォルト機能：キーボードの後退キー。
6. DPIボタン。
7. BTのペアリングボタン。
8. 電源ボタン：BT/OFF/2.4Gボタン。



基本操作:

マウスとコンピューターの接続方法

1. 同梱されたUSB - USB Cケーブルを使用し、マウスとコンピューターを接続します。
2. マウス株の電源スイッチをBT/OFF/2.4Gへスライドさせて選択します。マウスは充電され続けます。
3. 有線モードではコンピューターは自動的にマウスを認識して設定します。
4. 設定が完了すればマウスは使用可能です。

2.4Gワイヤレスのペアリング

1. マウス底面の電源スイッチを2.4Gへスライドさせます。
2. USBレシーバーをパッケージから取り出し、コンピューターの空きUSBポートへ接続します。USBレシーバーはマウスの底面に格納できる点にご注意ください。
3. マウスでいずれかのボタンを押すと、コンピューターはマウスを自動的に認識して設定します。

BTのペアリング

1. マウス底面の電源スイッチをBTへスライドさせます。
2. マウス底面のペアリングボタンを3秒間押し続けます。PCやタブレットでBTデバイスを検索すると、マウスはBT5.1マウスとして検出されます。選択してペアリングします。

自動スリープと省電力機能

ゲーミングマウスは15分間使用されないとスリープモードに入ります。マウスを動かすか、ボタンを押せばウェイクアップします。

バッテリーの充電方法

1.バッテリーが不足するとスクロールホイールのライトが赤色に点滅します。マウスを直ちに充電してください。
2. USB - USB Cケーブルを使用して、マウスをUSB電源出力ポートへ接続します。バッテリーの充電中は、スクロールホイールが赤色に点灯し始めます。続いて、30% – 90%の充電状態で黄色に変化し、バッテリーがフル充電されると赤色に点灯します。
3.充電時間は約5時間です。
4.注意：マウスを長期間に保管する場合、底面の電源スイッチをOFFへスライドさせてください。

5. 注意：マウスはコンセントから充電しないでください。最大入力電圧は7Vです。

DPIの調整と表示

DPIインジケーターのライト：スクロールホイールキーの背後にDPIインジケーターのライトが存在します。
赤 --- ギア1 (1000 DPI)
青 --- ギア2 (2000 DPI)
緑 --- ギア3 (4000 DPI)
紫 --- ギア4 (8000 DPI)
黄 --- ギア5 (26000 DPI)

レポート速度調整

スクロールホイールボタン + 前進ボタンを押し続けると、レポート速度が125HZ/250HZ/500HZ/1000HZで切り替えられます。レポート速度はソフトウェアでも調整できます（Bluetoothモードでは利用できません）。

よくある質問

1. マウスが反応しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスを PCの他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがディスプレイに緩く移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON . С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Описание кнопок

1. Левая кнопка мыши.
2. Правая кнопка мыши.
3. Колесо прокрутки (при нажатии работает как средняя кнопка мыши).
4. Боковая кнопка, функция по умолчанию: клавиша "Вперед" на клавиатуре.
5. Боковая кнопка, функция по умолчанию:клавиша "Назад" на клавиатуре.
6. Кнопка DPI.
7. Кнопка сопряжения по BT.
8. Кнопка питания: Кнопка BT/OFF/2.4G.



Основные операции:

Подключение мыши к компьютеру

1. Используя кабельный переходник USB/ USB C, входящий в комплект, подключите мышь к компьютеру.
2. Переведите переключатель питания в нижней части мыши в любую позицию (BT/OFF/2.4G). Зарядка мыши будет проходить независимо от выбранного режима.
3. Компьютер распознает и настроит мышь автоматически режиме проводного подключения.
4. После завершения настройки мышь будет готова для использования.

Беспроводное подключение на частоте 2.4 ГГц

1. Переведите переключатель питания в нижней части мыши в положение 2.4G.
2. Извлеките USB-ресивер из упаковки и подключите его к любому доступному USB-порту к компьютера. Обратите внимание, что USB-ресивер может храниться в нижней части мыши.
3. Нажмите любую кнопку мыши, компьютер распознает и настроит устройство автоматически.

Подключение по BT

1. Переведите переключатель питания в нижней части мыши в положение BT.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в нижней части мыши в течение 3 секунд, вкключите BT на ПК или планшете, мышь будет обнаружена как устройство BT5.1, нажмите его для сопряжения.

Автоматический режим сна и энергосбережение

Игровая мышь переходит в режим сна при отсутствии операций в течение 1 минут. Нажмите любую кнопку, чтобы разбудить мышь.

А литиевая батарейка внутри

Зарядка аккумулятора

1. Индикатор колеса прокрутки будет мигать красным цветом при низком уровне заряда аккумулятора. Это означает, что мышь необходимо зарядить.
2. Используя кабельный переходник USB/USB-C, подключите мышь к любому USB-порту питания. Пока аккумулятор заряжается, индикатор колеса прокрутки сначала замигает красным, затем будет гореть желтым, когда заряд достигнет уровня 30%-90%, и, наконец, начнет постоянно гореть красным, когда аккумулятор будет полностью заряжен.
3. Время зарядки составляет около 5 часов
4. Примечание. Переведите переключатель питания в нижней части мыши в положение OFF (Вкл), если вы убираете мышь для длительного хранения.

5. ОСТОРОЖНО: НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ МЫШЬ ОТ НАС ТЕННОЙ РОЗЕТКИ, ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 7 В.

Настройка уровня DPI и индикация

Индикатор уровня DPI: индикатор уровня DPI расположен за колесом прокрутки.
Красный ——— Передача 1 (1000 DPI)
Синий ———— Передача 2 (2000 DPI)
Зеленый ——— Передача 3 (4000 DPI)
Фиолетовый — Передача 4 (8000 DPI)
Желтый ———— Передача 5 (26000 DPI)

Настройка частоты опроса

Нажмите и удерживайте кнопку колеса прокрутки + кнопку «Вперед», чтобы переключить частоту опроса: 125 Гц/250 Гц/500 Гц/1000 Гц. Частоту опроса можно настроить в приложении (недоступно в режиме BT.).

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует,убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Instrukcje dotyczące przycisków

1. Lewy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Kółko przewijania (kliknięte jako środkowy przycisk myszy).
4. Przycisk boczny, funkcja domyślna: klawisz FORWARD (Do przodu) na klawiaturze.
5. Przycisk boczny, funkcja domyślna: klawisz BACKWARD (Wstecz) na klawiaturze.
6. Przycisk DPI.
7. Przycisk parowania BT.
8. Przycisk zasilania: przycisk BT/OFF/2.4G.

Podstawowa obsługa:

Jakpodłączyćmysz dokomputera

1. Wyjmij kabel USB do USB C z opakowania i podłącz mysz do komputera.
2. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy w dowolny tryb (BT/OFF/2.4G). Mysz jest w trakcie ładowania.
3. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz w trybie przewodowym.
4. Mysz będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji.

Parowanie bezprzewodowe 2,4G

1. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy na 2,4G.
2. Wyjmij odbiornik USB z opakowania i podłącz go do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze. Pamiętaj, że odbiornik USB można przechowywać na spodzie myszy.
3. Naciśnij dowolny przycisk na myszy, komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.

Parowanie BT

1. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy na BT.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk parowania na dole myszy, włącz funkcję BT w komputerze lub tablecie, wyszukaj mysz jako mysz BT5.1 naciśnij ją w celu sparowania.

Funkcja automatycznego uśpienia i oszczędzania energii

Mysz do gier będzie w trybie uśpienia po upływie 1 minut bezczynności, porusz myszą lub naciśnij dowolny przycisk, aby ją obudzić.

Jak naładować baterię?

1. Gdy bateria jest na wyczerpaniu, podświetlenie kółka przewijania będzie migać na czerwono, należy naładować mysz.
2. Wyjmij kabel USB do USB C i podłącz mysz do dowolnego portu USB umożliwiającego zasilanie. Podczas ładowania baterii kółko przewijania świeci się i miga najpierw na czerwono, potem na żółto przez 30%-90% naładowania i w końcu świeci się stale w kolorze czerwonym, gdy bateria jest w pełni naładowana.
3. Czas ładowania to około 5 godzin.
4. Uwaga: Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy do pozycji OFF (Wył.) na czas dłuższego przechowywania.

5. OSTROŻNIE: NIE NALEŻY ŁADOWAĆ MYSZY Z GNIAZDKA ŚCIENNEGO, MAKS. NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 7 V.

Regulacja i wskazanie DPI

Wskaźnik świetlny DPI: za kółkiem przewijania dostępny jest wskaźnik świetlny DPI.
Czerwony — Bieg 1 (1000 DPI)
Niebieski — Bieg 2 (2000 DPI)
Zielony ——— Bieg 3 (4000 DPI)
Fioletowy — Bieg 4 (8000 DPI)
Żółty ——— Bieg 5 (26 000 DPI)

Regulacja częstotliwości próbkowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk kółka przewijania + przycisk Dalej, aby przełączyć częstotliwość próbkowania na 125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz. Częstotliwość próbkowania można dostosować w oprogramowaniu (niedostępne w trybie BT).

Często zadawane pytania

1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeśli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, nieplaskie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz.

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.

Tastenanleitung

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Scrollrad (als mittlere Maustaste geklickt).
4. Seitentaste, standardmäßige Funktion: Vorwärts-Taste an der Tastatur.
5. Seitentaste, standardmäßige Funktion: Zurück-Taste an der Tastatur.
6. DPI-Taste.
7. BT-Kopplungstaste.
8. Netztaste: Taste BT/OFF/2.4G.



Grundlegende Vorgehensweise:

Verbindung der Maus mit dem Computer

1. Das USB-an-USB-C-Kabel aus der Verpackung nehmen und die Maus mit dem Computer verbinden.
2. Den Schalter am Boden der Maus auf den beliebigen Modus (BT/OFF/2.4G) schieben. Die Maus wird aufgeladen.
3. Der Computer erkennt und konfiguriert die verkabelte Maus automatisch.
4. Nach Abschluss der Konfiguration ist die Maus einsatzbereit.

2.4G kabellose Kopplung

1. Den Stromschieber an Unterseite der Maus auf 2.4G schieben.
2. Nehmen Sie den USB-Empfänger aus der Verpackung und stecken Sie ihn in einen freien USB-Anschluss am Ihrem Computer ein. Beachten Sie bitte, dass der USB-Empfänger am Boden der Maus aufbewahrt werden kann.
3. Eine beliebige Taste an der Maus drücken. Der Computer erkennt und konfiguriert die Tastatur automatisch.

BT-Kopplung

1. Den Stromschieber an der Unterseite der Maus auf BT schieben.
2. Die Kopplungstaste 3 Sekunden gedrückt halten. BT an Tablet oder PC einschalten. Sie BT5.1-Maus suchen. Zum Koppeln drücken.

Automatischer Ruhemodus und Stromsparfunktion

Die Gaming-Maus wird nach 1 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus geschaltet. Die Maus bitte bewegen oder eine beliebige Taste drücken.

Aufladen des Akkus

1. Bei schwachem Akkustand blinkt die Scrollrad-Leuchte rot. Die Maus muss aufgeladen werden.
2. Nehmen Sie das USB-an-USB-C-Kabel heraus und verbinden Sie die Maus mit einem freien USB-Ausgang. Während der Akku aufgeladen wird, leuchtet das Scrollrad. Anfänglich blinkt es (wenn der Akku sehr schwach ist) rot, danach blinkt es gelb (30-90 %) und sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Scrollrad statisch.
3. Die Ladezeit beträgt ca. 5 Stunden.
4. Hinweis: Den Schalter an der Unterseite der Maus bei längerer Nichtbenutzung auf OFF schieben.

5. ACHTUNG: DIE MAUS NICHT ÜBER DIE WANDSTECKDOSE AUFLADEN; MAX. 7 V EINGANGSSPANNUNG.

DPI-Einstellung und Anzeige

DPI-Meldeleuchte: Hinter der Scrollrad-Taste befindet sich eine DPI-Meldeleuchte.
Rot ——— Gear 1 (1000 DPI)
Blau ——— Gear 2 (2000 DPI)
Grün ——— Gear 3 (4000 DPI)
Violett — Gear 4 (8000 DPI)
Gelb ——— Gear 5 (26000 DPI)

Anpassung Report-Rate

Scrollrad+Taste und Vorwärts+Taste gedrückt halten, um die Report-Rate umzuschalten: 125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ. Die Report-Rate kann (nicht im BT-Modus) in der software angepasst werden.

FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.

Instructions concernant les boutons

1. Bouton gauche de la souris.
2. Bouton droit de la souris.
3. Molette de défilement (se situe au niveau du bouton au milieu de la souris).
4. Touche latérale, fonction par défaut : Touche gauche du clavier.
5. Touche latérale, fonction par défaut : Touche gauche arrière du clavier.
6. Bouton DPI.
7. Bouton d'appairage BT.
8. Bouton d'alimentation : Bouton BT/ARRÊT/2.4G.



Fonctionnement de base:

Comment relier la souris à un ordinateur

1. Retirer le câble USB-C qui se trouve dans l'emballage et relier la souris à l'ordinateur.
2. Faire glisser l'interrupteur situé sous la souris dans n'importe quel mode (BT/ARRÊT/2.4G), la souris est en cours de recharge.
3. L'ordinateur reconnaîtra et configurera automatiquement la souris en mode câblé.
4. Lorsque la configuration est terminée, la souris est prête à être utilisée.

Appairage sans fil 2.4G

1. Faire glisser l'interrupteur situé sous la souris sur 2.4G.
2. Retirer le connecteur USB qui se trouve dans l'emballage et le brancher sur n'importe quel port USB disponible de votre ordinateur. Veuillez noter que le connecteur USB peut être rangé sous la souris.
3. Appuyer sur n'importe quel bouton de la souris pour que l'ordinateur reconnaisse et configure de manière automatique le clavier.

Appairage BT

1. Faire glisser l'interrupteur situé sous la souris sur BT.
2. Appuyer sur le bouton d'appairage situé sous la souris et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes. Activer le Bluetooth du PC ou de la tablette, rechercher la souris sous le nom BT5.1 et appuyer sur le bouton pour l'appairer.

Fonction de mise en veille automatique et d'économie d'énergie

La souris gamer se met en veille si elle n'est pas utilisée pendant 1 minute. Bouger la souris ou appuyer sur n'importe quelle touche pour la réveiller.

Comment recharger la batterie

1. Le voyant de la molette de défilement clignote en rouge lorsque la batterie est faible.
2. Prendre le câble USB-C et le brancher à la souris sur n'importe quel port USB. Lorsque la batterie est en cours de recharge, la molette de défilement s'allume et clignote d'abord en rouge, puis en jaune lorsque la batterie est chargée à 30-90 % et enfin reste fixe sur le rouge lorsque la batterie est complètement chargée.
3. Le temps de charge est d'environ 5 heures.
4. Remarque : Faire glisser l'interrupteur situé sous la souris sur ARRÊT pour un stockage à long terme.

5. ATTENTION : NE PAS CHARGER LA SOURIS VIA UNE PRISE MURALE. LA TENSION D'ENTRÉE MAX EST DE 7V.

Réglage et indication du DPI

Voyant lumineux du DPI : Derrière la touche de la molette de défilement se trouve un voyant DPI.
Rouge — Vitesse 1 (1 000DPI)
Bleu —— Vitesse 2 (2 000DPI)
Vert ——— Vitesse 3 (4 000DPI)
Violet —— Vitesse 4 (8 000DPI)
Jaune ——— Vitesse 5 (26 000DPI)

Réglage du taux de rapport

Appuyer et maintenir le bouton de la molette de défilement + le bouton à l'avant pour changer le taux de rapport en 125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ. Le taux de rapport peut être réglé dans le logiciel (non disponible en mode BT).

Questions et Réponses

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.

Instrucciones

1. Botón izquierdo del ratón.
2. Botón derecho del ratón.
3. Rueda de desplazamiento (se hace clic con el botón central del ratón).
4. Tecla lateral, función predeterminada: Tecla de avance izquierda en el teclado.
5. Tecla lateral, función predeterminada: Tecla de retroceso izquierda en el teclado.
6. Botón PPP.
7. Botón de sincronización BT.
8. Botón de encendido: botón BT/Apagado/2.4G.

Operación básica:

Cómo conectar el ratón a una computadora

1. Retire el cable USB a USB C del paquete y conecte el ratón a la computadora.
2. Mueva el interruptor de encendido en la parte inferior del ratón en cualquier modo (BT/Apagado/2.4G). El ratón se está recargando.
3. La computadora reconocerá y configurará el ratón automáticamente en modo con cable.
4. El ratón estará listo para usarse cuando finalice la configuración.

Sincronización inalámbrica 2,4G

1. Mueva el interruptor de encendido en la parte inferior del ratón a 2.4G.
2. Retire el receptor USB del paquete y conéctelo a cualquier puerto USB disponible en la computadora. T